Thunder Fox II con Tracción Cuádruple y a Radio Control

Su vehículo Thunder Fox II marca Radio Shack, con tracción cuádruple y a radio control ha sido diseñado para conducirse sobre cualquier camino, aún cuando ese camino sea el pasillo de su casa o la acera.. Las ruedas de super tamaño se encargan de los tramos difíciles y los engranes en el diferencial se encargan de las curvas.

Nota: El vehículo requiere de un bloque de baterías recargables (Cat. No. 23-229, no provísto), además de un cargador para las baterías de níquel-cadmio (Cat. No. 23-240) para energizarlo. Será necesario adquirir también una batería de 9 voltios para energizar el transmisor.

CARGADO DEL BLOQUE DE BATERIAS

El vehículo Thunder Fox II es energizado a través de un bloque de baterías recargables (Cat. No. 23-229). Usted deberá cargar el bloque de baterías con un cargador para baterías de níquel-cadmio (Cat. No. 23-240) antes de poder usarlo para energizar el Thunder Fox II.

Precaución: Use solamente el bloque de baterías que se sugiere para energizar el vehículo, así como el cargador de baterías que se menciona para recargar el bloque de baterías.

Nota: Si usted desea conducir el Thunder Fox II durante extensos períodos de tiempo, le sugerímos que adquiera un bloque de baterías adicional. Usted podrá cargar o recargar uno de los bloques mientras usa el otro.

Siga estos pasos para cargar el bloque de baterías

 Sujete los conectores del bloque de baterías y del cargador de baterías y conéctelos entre sí hasta que se escuche un chasquído.

Nota: Los conectores del bloque de baterías y del cargador de baterías solamente pueden ser conectados de una manera. No force la conexión.

- Conecte el cargador de baterías en un enchufe para corriente eléctrica doméstica.
- 3. Cargue el bloque de baterías durante un período de 14 a 16 horas consecutivas.

©1995 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

Cuidado: Cargar el bloque de baterías durante un período más extenso que el sugerído pudiera dañarlo.

- Una vez que el bloque de baterías se haya cargado, desconecte el cargador de la corriente eléctrica.
- Sujete los conectores del bloque de baterías y del cargador, oprima y mantenga oprimído el pestillo del conector del cargador de baterías y jale los conectores para desconectarlos.

Precauciones:

- Desconecte siempre el bloque de baterías del cargador jalándo los conectores. Evite jalar los conectores del bloque de baterías y del cargador a través de los cables.
- No cargue el bloque de baterías inmediatamente después de haberlo usado (mientras aún esté caliente). Permita que se enfríe antes de cargarlo otra vez.
- No use el cargador de baterías en áreas húmedas o con altas temperaturas.
- Use el cargador de baterías solamente en áreas en donde el viento circule libremente. El bloque de baterías, así como el cargador generan calor mientras se efectúa el proceso de cargado.

 No use el cargador de baterías como una fuente directa de energía en cualquier tipo de dispositivo.

Nota: Ocasionalmente, descargue en su totalidad el bloque de baterías antes de recargarlo. De otra manera, el bloque de baterías pierde su capacidad de aceptar una carga completa.

Importante: El vehículo Thunder Fox II usa un bloque de baterías recargables de níquelcadmio. Al final de la vida útil de este bloque de baterías, este deberá ser reciclado o desechado apropiadamente.

INSTALACION DE LAS BATERIAS

Precauciones:

- Nunca deje el bloque de baterías agotadas o débiles en el interior del Thunder Fox II.
- Si usted ha planeado no utilizar el Thunder Fox II durante varios días, desconecte el bloque de baterías.
- Deseche el bloque de baterías con prontitud y apropiadamente; no lo entierre ni lo incinere.

Instalación del bloque de baterías en el Thunder Fox II

Una vez que el bloque de baterías esté totalmente cargado, siga estos pasos para instalarlo.

- Coloque el interruptor OFF/ON, ubicado en la parte inferior del vehículo, en la posición OFF.
- Gíre el pestillo de la cubierta para el compartimento del bloque de baterías, hacia la izquierda y hacia la palabra OPEN y hasta que se detenga. Levante la cubierta.
- Sujete los conectores del bloque de baterías y de la energía para el Thunder Fox II y conéctelos entre sí, ejerciendo presión sobre ambos.

Precauciones:

- Los conectores del bloque de baterías y de la energía para el Thunder Fox II solamente podrán ser conectados de una sola manera. No force la conexión.
- Asegúrese que los cables y conectores del bloque de baterías y del Thunder Fox II no estén haciendo contacto con ningún componente móvil del vehículo.
- 4. Vuelva a instalar la cubierta y gíre el pestillo hacia la derecha para cerrarlo.

Instalación de la batería para el transmisor

El transmisor es energizado a través de una batería de 9 voltios. Le sugerimos que adquiera la batería alcalína Radio Shack Cat. No. 23-553.

- Extraiga la cubierta del compartimento para la batería, deslizándola hacia abajo.
- Instale la batería como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimento.
- 3. Vuelva a instalar la cubierta. Asegúrese que se bloquée en su posición original.

CONDUCCION DEL THUNDER FOX II

Advertencia: Nunca juegue con el Thunder Fox II en la calle.

Precauciones:

 No conduzca el Thunder Fox II sobre el piso mojado, sobre la arena, sobre el lodo, bajo la lluvia o la nieve. Estos elementos pudieran dañarlo.

- Si el Thunder Fox II se desplaza lentamente aún después de haber cargado el bloque de baterías, verifíque el mecanísmo de las ruedas y extraiga cualquier acumulación de pelusa, hilos, cabellos o polvo que se hayan acumulado.
- Coloque el interruptor OFF/ON ubicado en la parte inferior del vehículo, en la posición ON.

- 2. Coloque el selector **H-L** ubicado en la parte inferior del vehículo en:
- H (Alta) para conducir sobre una superficie plana
- L (Baja) para conducir sobre una superficie accidentada o para escalar colinas.

Nota: Si se le dificulta el movimiento del selector **H-L**, gíre las ruedas traseras del vehículo con la mano. Inténtelo nuevamente.

3. Use las palancas de control del transmisor como sigue:

Palanca de control izquierda

- Empuje hacia el frente para conducirlo hacia adelante. (F)
- Jale para conducirlo en reversa. (B)
- Suélte la palanca para detenerlo. (O)

Palanca de control derecha

- Empuje hacia la izquierda para voltear hacia la izquierda. (L)
- Empuje hacia la derecha para voltear hacia la derecha. (R)
- Suélte para conducirlo hacia el frente.
 (S)
- Una vez que haya terminado de conducir su vehículo, coloque el interruptor OFF/ON en la posición OFF.

ALINEACION DE LA DIRECCION

Si el vehículo no se desplaza en línea recta cuando suélte la palanca de control, ajuste la alineación de la dirección a través del control ubicado en la parte inferior del vehículo.

Gíre el control hacia la letra L (izquierda) si el vehículo se conduce hacia la derecha, o gíre el control hacia la letra R (derecha) si el vehículo se conduce hacia la izquierda.

CONSEJOS UTILES

Estos consejos podrán ayudarle a disfrutar al máximo de su vehículo Thunder Fox II.

- Para obtener el mejor rendimiento de la batería, suspenda el uso del vehículo durante 45 minutos, después de cada 15 minutos de uso contínuo.
- Si el vehículo se desplaza muy lentamente, o no desplaza hacia ningún lado, recargue el bloque de baterías.
- Si el motor del vehículo funciona, pero el vehículo no responde a las señales enviadas por el transmisor, acérquese hacia el vehículo e inténtelo nuevamente. Si aún así el motor del vehículo no está respondiendo, reemplace la batería del interior del transmisor.
- Si alguna persona está transmitiendo señales a través de un radio CB en las cercanías de su vehículo, estas pudieran interferir con las señales para conducir el vehículo. Aleje el vehículo de este tipo de interferencia.
- Usted no podrá operar adecuadamente su vehículo si se encuentra en las cercanías de cualquier otro tipo de dispositivo que opere en la misma frecuencia.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su vehículo para poderlo disfrutar durante años.

- No exponga al vehículo a las temperaturas extremosas. Use y mantenga el vehículo solamente bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremosas pudieran acortar la vida de los dispositivos electrónicos y deformar o derretir sus componentes de material plástico.
- Limpie el vehículo, ocasionalmente, con un trapo húmedo. No use productos químicos abrasívos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del vehículo o del transmisor pudiera ocasionarle un mal funcionamiento e invalidar su garantía. Si su vehículo no está funcionando adecuadametne, llévelo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

AVISO IMPORTANTE

El vehículo Thunder Fox II pudiera causar cierto tipo de interferencias en la recepción de las señales de radio o televisión, aún cuando este esté funcionando apropidamente. Para determinar si la causa de la interferencia es el vehículo, suspenda el uso del mismo. Si la interferencia se interrumpe, el vehículo es el causante de la misma. Intente eliminar la interferencia alejando del equipo receptor de radio o televisión.