

Cat. No. 60-4022

## MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer antes de usar este equipo.

---

# **Radio Transmisor-Receptor Patrulla del Espacio Tipo Diadema**

---

# INTRODUCCION

---

---

Prepárate para divertirte en grande con tus nuevos Walkie-Talkie Patrulla del Espacio, marca Radio Shack. Usalos en los días de campo, durante excursiones, en los alrededores de tu casa o en cualquier otro lugar en donde sea necesaria una comunicación confiable, a corta distancia e inalámbrica. Tu podrás comunicarte con cualquier otro walkie-talkie que esté en la misma frecuencia. (49.86 Mhz).

Las diademas de peso ligero con sus micrófonos integrados te permitirán escuchar y hablar comodamente y los clips para el cinturón te permiten el uso de las manos sin necesidad de estarlos sosteniendo. Cada transmisor es energizado a través de una batería estándar de 9 voltios (no provistas).

**©1994 Tandy Corporation.  
Todos los Derechos Reservados.  
Radio Shack y Space Patrol son marcas registradas  
de Tandy Corporation.**

## INSTALACION DE LA BATERIA

---

---

Cada walkie-talkie es energizado a través de una batería de 9 voltios (no provista). Para extender la duración de la batería, te sugerimos que instales una batería alcalina Radio Shack Cat. No. 23-553. Instala la batería como se indica:

1. Abre el compartimento para la batería, haciendo presión sobre la cubierta del compartimento y deslizándola en la dirección que señala la flecha.
2. Conecta las terminales de la batería en los conectores e inserta la batería en el interior del compartimento.

**Cuidado:** Usa solamente una batería del tipo y tamaño que te sugerimos. Extráe la batería agotada o débil. Esta pudiera filtrar sus compuestos químicos y destruir los circuitos internos.

3. Vuelve a colocar la cubierta del compartimento para la batería.

Cuando el walkie-talkie no pueda transmitir apropiadamente las señales o el sonido se debilite, reemplaza la batería.

## OPERACION

---

---

Sigue estos pasos para operar el radio:

1. Coloca la diadema sobre tu cabeza y ajústala hasta que la sientas cómoda.

Nota: Para obtener los mejores resultados en la transmisión, mantén la antena en una posición vertical y el micrófono a una distancia de aproximadamente 3 cms. de la boca.

2. Enciende el radio girando el control VOLUME hacia el lado izquierdo hasta que escuches un chasquido..
3. Oprime y mantén oprimido el botón **PUSH-TO-TALK**. Mientras mantienes oprimido el botón, habla a través del micrófono con voz normal.

4. Suéltalo botón **PUSH-TO-TALK** y ajusta la posición del control **VOLUME** a un nivel confortable, para escuchar una respuesta.
5. Una vez que hayas terminado de usar tu radio, coloca el control **VOLUME** totalmente hacia la derecha hasta que escuches un chasquido.

## MANTENIMIENTO

---

---

Tu radio Patrulla del Espacio, Radio Shack, es un ejemplo de diseño y fabricación, inigualables. Las siguientes sugerencias te ayudarán al cuidado de tu walkie-talkie para que lo disfrutes durante años.

- Ten cuidado que no se moje. Si se llegara a mojar, sécalo inmediatamente. Los líquidos pudieran contener minerales que corróen los circuitos electrónicos.
- Usa y mantén el walkie-talkie bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremosas pudieran acortar la vida de sus dispositivos electrónicos, dañar la batería y deformar o derretir sus componentes de material plástico.
- Manipula el walkie-talkie con mucho cuidado. No lo dejes caer al piso, ni lo golpées ya que sus circuitos electrónicos pudieran dañarse y el walkie-talkie no funcionará adecuadamente.
- Mantén el walkie-talkie alejado del polvo y las grasas, estos elementos pudieran causar el desgaste prematuro de sus partes.
- Ocasionalmente limpia el walkie-talkie con un trapo húmedo para mantenerlo con aspecto de nuevo. Evita el uso de productos químicos abrasivos, solventes para limpieza o detergentes concentrados, para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del walkie-talkie pudiera ser la causa de un mal funcionamiento del mismo, e invalidar su garantía. Si tu walkie-talkie no está funcionando como debiera, llévalo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda profesional.

## **INFORMACION IMPORTANTE**

---

---

Tu walkie-talkie Patrulla del Espacio pudiera causar interferencias en el radio o el televisor, aún cuando lo operes apropiadamente. Para determinar si tu walkie-talkie es la causa de la interferencia, apágalo. Si la interferencia se suspende, el walkie-talkie es la fuente de interferencia. Trata de eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

- Aleja el radio de cualquiera de los dos receptores.

Si no puedes eliminar la interferencia te sugerimos que dejes de usar el radio transmisor-receptor.

## ESPECIFICACIONES

---

---

Circuito .....	3 transistores super-regenerativos
Frecuencia de la transmisión .....	49.86 Mhz
Alimentación de energía .....	77 mW
Fuente de energía .....	Una batería de 9 voltios
Antena .....	Tipo chicote
Rango de operación.....	70 mts
Dimensiones .....	88 x 60 x 30 mm
Peso (sin baterías).....	124 gms