
Soporte Para Bocinas Optimus Pro 7/77 Mini Bocinas

Estos soportes para bocinas son diseñados especialmente para la Optimus Pro 7 y 77 Mini Bocinas. Las ménsulas y los tornillos que le proporcionamos también le permite que use otras bocinas con este soporte. El soporte puede dar a cualquiera de los dos lados.

Montando las Bocinas Directamente en los Soportes

Siga estos pasos para montar bocinas que tienen perforaciones para tornillos en la parte inferior.

1. Alinear las perforaciones de la mensula con las dos perforaciones en la parte inferior de la bocina.
2. Coloque la bocina en el soporte, introduzca dos tornillos grandes dentro de las perforaciones de la ménsula para asegurar el soporte con la bocina.

Repita estos pasos para la otra bocina.

Montando las Bocinas Usando la Placa para Montar

Siga estos pasos para instalar las bocinas Pro 7 y Pro 77.

1. Alinear las dos perforaciones más grandes en la placa para montar con las perforaciones de la ménsula. Asegúre la placa con la ménsula usando los tornillos y tuercas grandes, como se indica.
2. Alinear las dos perforaciones para tornillos en la parte posterior de la bocina con las dos perforaciones para tornillo chico en la placa para montar. Luego introduzca dos de los tornillos chicos a la parte trasera de la bocina para asegurarla a la placa para montar,

Repita estos pasos para la otra bocina.

©1992 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack y Optimus son marcas registradas utilizadas por Tandy Corporation.