

Cuidado de la Mochila



Para el cuidado de la mochila, Osprey recomienda los productos de Nikwax®. Para conocer las instrucciones completas sobre cómo limpiar tu mochila, visita www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare

Tu mochila es un producto extremadamente duradero fabricado para años de uso y exigencia. Sin embargo, algunos procedimientos básicos te ayudarán a conservar la mochila en condiciones óptimas.

- Después de cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila a fondo.
- Si está húmeda, cuélgala para que se seque.
- Afloja todas las correas.
- Lava la mochila de vez en cuando.

Cargar la Mochila

Cargar la mochila de forma correcta optimiza la comodidad mientras la transportas. Para obtener toda la información visita: www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack



Heavy ————— Light

Garantía

En Osprey, la sostenibilidad forma parte del diseño de nuestras mochilas, que han sido fabricadas para durar de por vida y que están respaldadas por una excelente garantía, no importa cuánto le exijas a tu equipo. Para conocer más detalles, visita www.ospreypacks.com.



¿Tienes alguna pregunta? Comunícate con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey. Ayuda real de gente real. Desplázate sobre la pestaña de servicio de atención al cliente en www.ospreypacks.com.
Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle
Cortez, CO 81321 EE.UU.
+1-866-284-7830

Manual del Propietario de la Serie Escapist



Felicitaciones por tu compra de la mochila de la serie Escapist de Osprey. Nuestra obsesión por los detalles te recompensa con una mochila con verdaderamente todos los detalles y queremos que estés seguro de que entiendes y utilices completamente tu mochila. Este es un recorrido, desde el mismo inicio, acerca de tu mochila.



www.ospreypacks.com

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

Arnés de Respaldo Ajustable BioStretch™ Modificado



Cada mochila de la serie Escapist presenta el arnés de respaldo BioStretch™ modificado cuya característica es un diseño ventilado y de soporte que consiste en gomaespuma ranurada cubierta con malla, una correa ajustable al esternón con una hebilla tipo clip y con un bolsillo con cierre electrónico incorporado.

Los dos tamaños de torso ajustables proporcionan un ajuste a la espalda excepcional. Para ajustar el tamaño del torso: **A** Afloja las correas de carga de la parte superior del arnés, **B** localiza el icono de la flecha y desliza una mano entre el panel trasero y el arnés para separar el cierre del gancho y el lazo, **C** desliza el arnés a su posición usando la flecha como guía, **D** presiona firmemente para volver a cerrarlo.

Compartimiento Externo Para Hidratación

El compartimiento externo para hidratación que se localiza entre el panel trasero y el cuerpo de su mochila de la serie Escapist, está diseñado tanto para un fácil acceso como para limitar el impacto en el espacio del compartimiento interior. **A** Para acceder localiza y afloja las correas del arnés/izadoras de carga.



B Coloca el depósito dentro del compartimiento utilizando el colgador cosido según sea necesario. **C** Dirige la manguera de izquierda/derecha a través de los direccionadores elásticos en el arnés según lo prefieras, y aprieta de nuevo las correas izadoras de carga.

Acceso al Panel de Carga



Cada mochila de la serie Escapist cuenta con la característica de doble cierre, para acceder al contenido interno del compartimiento del panel de carga principal.

Cinturón de Cadera Bio-Stretch™

Cada mochila de la serie Escapist cuenta con la característica de un cinturón de cadera BioStretch™ que consiste en gomaespuma ranurada cubierta con malla, con bolsillos de cadera con doble cierre y un cinturón de cadera con cierre recto ErgoPull™ modificado, diseñado para brindarle comodidad y rendimiento.



Nota: El modelo Escapist 20 no presenta cinturón de cadera con bolsillos.

Bolsillo Oblicuo Superior



Un bolsillo oblicuo con cierre en la parte superior que permite soluciones de organización/almacenamiento adicionales y que presenta una tela con relieve en calor para proteger sus artículos valiosos de rayones, y al mismo tiempo que permite una fácil limpieza de derrames.

Bolsillo del Panel Frontal

Las mochilas de la serie Escapist presentan un panel de compartimiento frontal de doble cierre con un bolsillo de oculto interno de tela, un sujetador para llaves, bolsillos para organizar herramientas, y bolsillos de malla ideales para transportar bombas, herramientas para bicicletas y cámaras



Suspensión AirScape™



Cada mochila de la serie Escapist tiene un panel trasero AirScape™ que consiste en gomaespuma estriada moldeada, cubierta con malla y con canales de aire para la máxima comodidad, transporte y rendimiento.

Cierre ErgoPull™



Todos nuestros cinturones de cadera utilizan el exclusivo diseño ErgoPull™ recto, modificado. Para operarlo, afloja la cinta lo suficiente para que puedas conectar la hebilla central. Entonces agarra las puntas libres de la cinta, de

cualquiera de los lados y tira de ella a lo largo, de manera uniforme, con ambas manos al mismo tiempo.

Sujetador Para Cascos LidLock™



Cada mochila de la serie Escapist tiene la característica de un sujetador de cascos LidLock™ con un sistema de control de carga elástico que proporciona un transporte rápido y seguro del casco. Para utilizarlo: **A** localiza el sujetador LidLock™ cerca de la parte superior del panel frontal de la mochila y sepáralo de la mochila. **B** En una posición vertical, pasa el LidLock™ a través de la ventila de la parte inferior del casco y colócalo en posición horizontal. **C** En el panel externo derecho de la mochila encuentra un lazo de cuerda que sirve para aumentar o disminuir la tensión. Haz lo opuesto para retirar el casco.

Compartimento de la Base



Los modelos Escapist 30 y 25 presentan la característica de un compartimento en la base con doble cierre y un divisor de tela integrado, ideal para el almacenamiento de ropas sucias, calzados o muchos artículos esenciales

Bolsillos Frontales y Laterales de Malla

Además de los bolsillos frontales de malla, cada mochila de la serie Escapist™ cuenta con dos bolsillos laterales de malla con compresión InsideOut™, que te permite tensionar y asegurar tu carga fácilmente aun cuando los bolsillos estén ocupados. Para dirigir las correas de compresión InsideOut™ según lo quieras, **A** localiza la hebilla tipo pico de pato, en la parte superior y lateral del bolsillo lateral de tejido elástico y desengancha la cinta a través de esta hebilla y la hebilla deslizante correspondiente cerca del panel trasero de la mochila. **B** Ahora dirige la cinta

para una compresión interna o externa mediante el posicionamiento de la hebilla deslizante en la parte interna o externa del bolsillo lateral e invierte el proceso antes mencionado.



Accesorio Para Lluvia Integrado Raincover

Cada mochila de la serie Escapist, presenta el accesorio para lluvia integrado de gran visibilidad para proteger el contenido de tu bolsa, incluso en las condiciones más adversas. La característica del accesorio para lluvia es su material reflectivo y un parche intermitente integrado para aumentar la visibilidad.

Para acceder, **A** localiza el compartimento con cierre del accesorio para lluvia que está cerca de la base de la mochila, ábrelo y tira del accesorio para lluvia desde el compartimento y deslízalo por encima y por debajo de la mochila; **B** tensionalo en su lugar mediante el cordón de cierre que está en la parte inferior del accesorio para lluvia. Invierte el proceso para regresar el accesorio para lluvia al compartimento. Para retirar completamente el accesorio para lluvia, desengancha el sujetador del lazo de cordón y retíralo.

Nota: Para evitar que se emmohezca, retira el accesorio para lluvia y déjalo secar por completo después que lo hayas utilizado en la lluvia.



CARACTERÍSTICA ÚNICAS



Escapist 30

La Escapist 30 es una mochila para actividades diarias de panel de carga, ideal para ciclismo, largas excursiones en bicicleta y todas las aventuras de montaña.

- Apertura de doble cierre para el compartimento de base
- Cinturones de cadera con bolsillos de doble cierre

Telas clave
Nailon mini-hex 210D

Talle	Capacidad	Peso
S/M	1620 in ³ / 27 L	2 lb 5 oz / 1050 g
M/L	1800 in ³ / 30 L	2 lb 7 oz / 1100 g

Escapist 25

La Escapist 25 es una mochila para actividades diarias de panel de carga, ideal para ciclismo, largas excursiones en bicicleta y todas las aventuras de montaña.

- Apertura de doble cierre para el compartimento de base
- Cinturones de cadera con bolsillos de doble cierre



Telas clave
Nailon mini-hex 210D

Talle	Capacidad	Peso
S/M	1320 in ³ / 22 L	2 lb 2 oz / 960 g
M/L	1500 in ³ / 25 L	2 lb 4 oz / 1020 g

Escapist 20

La Escapist 20 es una mochila para actividades diarias con panel de carga, ideal para ciclismo, largas excursiones en bicicleta y todas las aventuras de montaña.



Telas clave
Nailon mini-hex 210D

Talle	Capacidad	Peso
S/M	1080 in ³ / 18 L	1 lb 11 oz / 760 g
M/L	1200 in ³ / 20 L	1 lb 13 oz / 820 g

AddOns™ de Osprey

Personaliza y protege tu mochila con la línea completa de AddOns™ de Osprey. Para conocer toda la gama, visita a tu vendedor minorista local de Osprey o nuestro sitio web: www.ospreypacks.com.



Accesorio Para Luz Intermitente



Cerca de la base de cada mochila de la serie Escapist encontrarás una pestaña accesoria reforzada para luz intermitente para máxima visibilidad.

Depósito HydraForm™

Agrega un depósito de hidratación HydraForm™ de Osprey de 2 o 3 litros a tu mochila para tener un suministro de agua constante y seguro mientras estás en movimiento. Para obtener más información, visita a tu vendedor minorista local de Osprey o consulta nuestros productos en www.ospreypacks.com.

