



MANUAL DEL PROPIETARIO TRAMPA DE INSECTOS VOLADORES

MODELO: DT1000

¡Gracias por comprar
DYNATRAP® trampa de insectos voladores!

Por favor lea y entienda instrucciones cuidadosamente para el correcto uso y guárdelas en un lugar seguro para su referencia en el futuro.

GARANTIA LIMITADA

DYNAMIC garantiza al comprador original que este producto esta libre de defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía esta limitada a remediar cualquier parte defectuosa durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra original. Retenga su recibo original como prueba de compra. Esta garantía no es aplicable ni al foco, ni al maltrato o uso inapropiado, a nuestro juicio. Si esta unidad es alterada, se anula la garantía. Esta no es aplicable a esta unidad si fue comprada fuera de los Estados Unidos, excluyendo Canadá y México. **DYNAMIC** no será responsable en ningún caso de daños incidentales, punitivos, derivados o daños de ningún otro tipo por incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita. Algunos estados no permiten limitación con respecto a la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, la limitación o exclusión anterior podría no serle aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener además otros derechos que vaiarán de un estado a otro.

PARTS & ACCESSORIES AVAILABLE

- | PART | DESCRIPTION |
|-------|---|
| 31050 | Foco Fluorescente de repuesto de 4 watts (2 piezas) |
| 31051 | Repuesto de Aspas del Ventilador |
| 31052 | Repuesto de Aspas del Ventilador y Motor |



Dynamic Solutions Worldwide, LLC
12247 Fairview Ave.
Milwaukee, WI 53226

Servicios al Consumidor: 1-877-403-TRAP (8727)

Para llamadas fuera de los Estados Unidos: 414-431-2819

Fax: 414-453-9975

O visítenos en línea en www.dynatrap.com

EPA Est. No. 086034-CHN-001

EPA Est. No. 087837-WI-001

©2011 DSW-LLC

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Sírvase leer estas instrucciones antes de usar el trampa electrónico de insectos DYNATRAP® y guárdelas como referencia futura.


1. Siempre desenchufe la unidad antes de darle servicio, limpiarla, cambiar el foco, cuando no este en uso, etc.
2. No coloque este producto cerca de fuentes de calor, gas, aceite u otros materiales inflamables.
3. Manténgase alejado del alcance de los niños.
4. Nunca opere este producto si su cable de corriente ha sido dañado, si no esta trabajando correctamente, si ha caído o dañado, o si ha sido tirado en agua.
5. Esta producto esta equipado con un cable de 2 conductores y un enchufe de clavijas para usar en el tipo de tomacorrientes adecuado. Para reducir el riesgo de electrochoque, solo enchúfelo en un receptáculo instalado correctamente.
6. No meta los dedos ni objetos extraños en la unidad mientras esta conectada a un receptáculo eléctrico.
7. Los insectos recolectados dentro de la unidad podrían contribuir a un incendio; por lo tanto, limpie los insectos muertos de la unidad con frecuencia.
8. No limpie este producto rociándolo con agua. No lo coloque donde pueda caerse al agua, ni cerca de materiales inflamables.
9. No toque el ventilador cuando este en movimiento.
10. No maltrate el cable-nunca transporte la unidad por el cable ni tire del mismo para desenchufarla. Mantenga el cordón lejos del calor, el aceite, o de bordes afilados.
11. Los cables de extensión utilizados con este producto deben estar marcados con las letras "W-A" y con una etiqueta que diga "Adecuado para utilizarse con artefactos en áreas exteriores".
12. Solo use cables de extensión que tengan un enchufe y receptáculos compatibles con el enchufe del producto. Reemplace o repare los cables dañados.

COMO FUNCIONA EL TRAMPA DE INSECTOS DYNATRAP®

Los insectos voladores son atraídos a la unidad por medio de la luz y el CO₂ (dióxido de carbono) que es generado por la foto-catálisis que sucede entre la capa de TiO₂ (dióxido de titanio) y los focos ultravioletas; luego el ventilador los succiona hacia una cámara de recolección donde quedan atrapados hasta que se deshidratan y mueren. La cámara de recolección puede ser removida, de esta forma se pueden periódicamente vaciar los contenidos en la basura. La rejilla en la cámara de recolección permiten ver lo que ha sido atrapado, alertando de esta manera la siguiente vez que se necesita vaciar.

INSTALACION

1. Desempaque la unidad. Guarde la caja para que re-use fuera de temporada.
2. Cuando cuelgue la unidad, colóquela entre 5 a 6 pies sobre el nivel del suelo/piso, de esa manera se atrapara más y también será más fácil de limpiar.
3. Enchufe el cable a un receptáculo exterior a cable de exterior aprobado por UL, tal como se describe en "INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD".
4. Para mejores resultados, deje la unidad todo el tiempo prendida excepto cuando se vaya a limpiar o se de servicio.
5. La actividad de atrapamiento será mayor durante la noche. Para mejores resultados, es recomendable que se coloque la unidad lejos de otras fuentes de luz que compitan con la trampa.



LIMPIEZA

Limpieza frecuente prolongara la vida útil de la unidad, garantizará la prevención de incendios, y la unidad funcionara en forma más eficiente.

1. Asegúrese de limpiar la unidad al menos cada semana.
2. Apague la unidad y desenchufe antes de limpiarla.
3. Para la limpieza semanal, remueva la camara de recolección simplemente girando en la dirección y aspas del ventilador con una brocha.
4. Para limpieza profunda, oprima y separe la sección de en medio como se describe en la sección "REEMPLAZO DEL FOCO"
5. Cuando abra la cámara de recolección, tenga cuidado de no presionar la malla de alambre ya que se le dañaría. En caso de que la malla se halla separado de la cámara de recolección, simplemente realínela dentro de su soporte.



REEMPLAZO DE LOS FOCOS

La vida de uso de los focos es de aproximadamente 3,000 horas (o cerca de 4 meses), y deben de reemplazarse después de este tiempo para mantener la eficacia óptima de la luz ultravioleta. Aun cuando usted vea la luz de los focos, su capacidad para atraer insectos disminuye con el tiempo.

1. Apague la unidad en la posición "off" y DESCONECTE EL CABLE, permita que los focos se enfríen antes de cambiarlos.
2. Remueva la cámara de recolección.
3. Apriete el embudo que rodea el ventilador con los dedos pulgares (Vea ilustración). La parte de en medio se desprenderá de la parte superior.
4. Separe ambas partes (medio y superior).
5. Cuidadosamente gire el foco de acuerdo al movimiento contrario a las manecillas.
6. Inserte los focos nuevos en los sockets, y cuidadosamente gire en dirección a las manecillas de reloj, y asegúrese que los focos se han colocado firmemente.
7. Después de que los focos se han reemplazado, coloque de nuevo la parte de en medio cuidando que los cables del ventilador están en la posición original.



Los focos de repuesto (4 watts fluorescente), pueden ser encontrados en la tienda donde compro este producto, o bien directamente en **DYNAMIC**, llamando al 1-877-403-TRAP (8727) o visítenos en línea en www.dynatrap.com

IDENTIFICACION Y RESOLUCION DE PROBLEMAS

Problema:	Causa posible:	Corrección:
Los focos no alumbran y el ventilador no gira.	1. No hay corriente eléctrica.	1. Revise la conexión, el contacto, o el breaker. 2. Asegúrese de que el botón de prendido esta en la posición "on".
Los focos prenden, pero el ventilador no gira.	1. El ventilador esta en corto.	1. DESCONECTE LA UNIDAD: Examine el ventilador para ver si esta libre de suciedad o insectos muertos. Limpie de acuerdo a la sección de "Limpieza".
El ventilador gira, pero los focos no prenden.	1. Los focos no están firmemente colocados. 2. Los focos están fundidos.	1. Revise que los focos estén firmemente colocados en los sockets. 2. Cambie los focos si es necesario, de acuerdo a las instrucciones bajo "Reemplazo de los focos".