




FICHAS DE MANTENIMIENTO

GRUPO	TIPOLOGÍA	OPERACIÓN	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS DE CARRETERA	MOVIMIENTO CONO/CASQUILLO	013	02/ 2015	MONTAJE ALARGADOR VÁLVULA HEMBRA
PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO				
RED WIND	RACING SPEED XLR 35	RED WIND XLR	RED WIND XLR CX	

		
1 Si las válvulas cuentan con valvulín no desmontable, haga lo siguiente	2 Desenrosque completamente el útil de cierre del valvulín	3

		
4 Con una pinza fije el útil de manera que quede siempre en posición abierta	5 Busque un alargador de dimensiones adecuadas al perfil de la llanta en uso	6 Enrosque el alargador a la válvula con un par de vueltas

		
7 Deslice los anillos OR (2 pz) que están dentro del alargador en el alojamiento de la válvula	8 Fije el alargador con la llave adecuada	9 Enrosque la tapa de cierre


10 Fije la válvula a la llanta con el útil estriado de fijación. Introduzca, antes de usar, el correspondiente anillo OR dentro del útil