

# FICHAS DE MANTENIMIENTO RUEDAS OFF-ROAD

GRUPO	TIPOLOGÍA	OPERAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE					
RUEDAS MTB	MOVIMIENTO EN CAZOLETAS MOVIMIENTO EN RODAMIENTOS	014	0/2011	SUSTITUCIÓN DE LOS TRINQUETES DEL CUERPO RL					
<b>PRODUCTOS QUE REQUIEREN EL PROCEDIMIENTO</b>									
<b>Red Carbon XRP™</b>	<b>Red Metal 0 XRP™</b>	<b>Red Metal 1 XL™</b>	<b>Red Fire™</b>	<b>Red Metal 3™</b>	<b>Red Power XL™/29 XL™</b>	<b>Red Power SL™ / 29 SL™</b>	<b>Red Power™</b>	<b>Red Zone™</b>	<b>Red Heat™</b>

<p><b>1</b></p> <p>► Para el desmontaje del, vea la OPERACIÓN 008 (del 1 al 4).</p>	<p><b>2</b></p> <p>Desmonte el resorte con un destornillador de punta plana y saque los trinquetes.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Antes del montaje, sumerja los nuevos trinquetes en aceite sintético. Saque los trinquetes del aceite y deje escurrir el aceite de más.</p>

<p><b>4</b></p> <p>Con la grasa Campagnolo cód. LB-100 engrase el asiento del trinquete en el punto de la ranura del resorte.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Repita la operación para todos los trinquetes.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Introduzca el trinquete en su asiento.</p>

<p><b>7</b></p> <p>Introduzca los trinquetes uno por uno poniendo el resorte en su asiento.</p>	<p><b>8</b></p> <p>Revise que el resorte quede bien puesto en las ranuras del trinquete.</p>	<p><b>9</b></p> <p>Ejerza presión manualmente sobre los trinquetes para asegurarse de que el movimiento resulte siempre ágil.</p>

<p><b>10</b></p> <p>► Para el montaje del cuerpo RL, vea la OPERACIÓN 008 (del 5 al 11).</p>