

AEROGOMMAGE FRANCE


TECNOLOGIAS para LIMPIEZA y DECAPADO con ARENA

Móvil : 00 33 (0)6.10.27.50.87

☎ : 00 33 (0)5 59 20 99 99 / 📠 : 00 33 (0)5 59 20 99 98

Dirección de facturación : STREAM SERVICE , 5 rue des Orangers 64700 HENDAYE

Taller : 5 rue des Orangers 64700 HENDAYE - ☎ : 00 33 (0)5 59 20 99 99



1 - Tipo de Máquina: LIGHT BlastMate™ BM - 40 - 60 ou 100 - RC Manuel

TANQUE DE ACERO DE 40 LITROS CON :

- ⇒ Una escotilla de inspección en la parte frontal.
- ⇒ Panel de control con :
 - Manómetro de presión de l'alimentación graduado de 0 à 10 bares.
 - Manómetro de presión trabajo graduado de 0 à 10 bares.
- ⇒ Un filtro con separador de agua.
- ⇒ Una válvula reductora de presión para regular la presión interna del depósito.
- ⇒ Una válvula de control remoto (presurización).
- ⇒ Una válvula ¼ de vuelta de entrada de aire.
- ⇒ Una válvula de purga con controlado neumático.
- ⇒ Una válvula ¼ de vuelta para el aire de transporte de los agregados.
- ⇒ Una válvula para agregados tipo **MICRO-VALVE THOMPSON** con cierre manual.
- ⇒ Un vibrador con su regulador.
- ⇒ Una válvula de seguridad reglamentada \leq tarada a 10 bares.

La mas sencilla



⇒ TUBERIA DE BASE :

WIP END 1 X 5 METROS + 1 X 10 METROS DE EXTENSIÓN CON :

- ⇒ Un tubo de agregado 3/4" de pulgada (19/32).
- ⇒ Dos tubos de mando de colores diferentes pour controlar la puesta bajo presión y la llagada del agregado.
- ⇒ Un controlador de doble efecto de tipo "hombre muerto" (deadman).
- ⇒ Una Boquilla tipo UB 5 (8 mm).



PRECIO DEL MATERIAL **BLASTMATE™** 40 LTR. 4.975,00 €URO HT

PRECIO DEL MATERIAL **BLASTMATE™** 60 LTR. 5.820,00 €URO HT

PRECIO DEL MATERIAL **BLASTMATE™** 100 LTR. 6.160,00 €URO HT



Nuestra empresa garantiza el material 3 años excepto piezas de desgaste o mal uso.
Todos nuestros materiales son entregados con un manual técnico sobre papel y en CD.
Todos nuestros materiales son entregados con un kit de piezas de primeros auxilios.

Los precios no tienen en cuenta el precio del transporte franco fábrica y están sujetos a cambios sin previo aviso

Funcionamiento del **BlastMate™** RC Manuel

El material **BlastMate™** RC (« control remoto ») Manuel es un tanque que se pone bajo presión cuando se pulsa el mando a distancia y que se despresuriza cuando al soltar este mando.

El **BlastMate™** RC Manuel está equipado con una válvula para agregados de precisión con cierre manual de tipo Micro-valve Thompson este tipo de válvula esté abierta permanentemente y no es posible cortar el agregado de forma automática. (Ver foto)



BlastMate™ MicroStrip™ SkidMate™ RotoMate™

AEROGOMMAGE France

SIEGE SOCIAL : STREAM SERVICE , 5 rue des Orangers , 64700 HENDAYE
Sarl n° gestion 87 B224- RCS : B 341261006 – Siret : 34126100600017- N° TVA : FR 22341261006
www.aerogommage.net– E-mail : info@aerogommage.net