## Monitor de Vídeo

(Ref. 7648)

## Manual de Instalación



# Televés Integra®

Comunicaciones en el Hogar

www.televesintegra.com

INDICE		PAG.
<b>1</b> MON	ITOR DE VÍDEO <b>Televés<mark>Int</mark>egra</b> ®	7
1.1	Descripción de funcionalidades	7
1.2	Características técnicas	7
1.3	Descripción de entradas y salidas	8
1.4	Configuración/actualización software	8
<b>2</b> INSTA	ALACIÓN Y CONEXIÓN DEL MONITOR DE VÍDEO	9
<b>3</b> INCO	RPORAR UN NUEVO MONITOR DE VÍDEO A LA INSTALACIÓN .	11
3.1	Sustituir un Monitor de vídeo por otro en una instalación	11
32-	Incorporar un nuevo Monitor de vídeo en la instalación existente	10



#### IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Antes de manipular o conectar el equipo leer este manual.
- Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer el equipo a la lluvia o a la humedad.
- No quitar la tapa del equipo sin desconectarlo de la red.
- No obstruir las ranuras de ventilación del equipo.
- Deje un espacio libre alrededor del aparato para proporcionar una ventilación adecuada.
- El aparato no debe ser expuesto a caídas o salpicaduras de agua. No situar objetos o recipientes llenos de aqua sobre o cerca del aparato si no se tiene la suficiente protección.
- No situar el equipo donde pueda estar sometido a fuertes vibraciones o sacudidas.

#### **OPERACIÓN SEGURA DEL EQUIPO.**

- La tensión de alimentación de este producto es de: 230 V~ ±15% 50 Hz.
- Si algún líquido u objeto se cayera dentro del equipo, por favor recurra al servicio técnico especializado.
- Para desconectar el equipo de la red, tire del conector, nunca del cable de red.
- No conectar el equipo a la red eléctrica hasta que todas las demás conexiones del equipo hayan sido efectuadas.
- La base de enchufe al que se conecte el equipo debe estar situada cerca de éste y será fácilmente accesible.

#### DESCRIPCIÓN DE SIMBOLOGÍA DE SEGURIDAD.



- Para evitar el riesgo de choque eléctrico no abrir el equipo.



 Este símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos de seguridad para equipos de clase II.





## 1.- MONITOR DE VÍDEO TelevésIntegra®.

#### 1.1.- Descripción de funcionalidades.


- Funciones completas de televisor.
- Funciones completas de Radio FM (Si la instalación está preparada).
- Pantalla TFT 5" en color.
- Manos libres para la realización de llamadas de videoportero y de llamadas internas (sólo en el caso de que en la instalación exista uno o más Terminales de servicios).
- Recepción de llamadas del videoportero.
- Apertura de la puerta exterior para el acceso de personas.
- Apertura del portal de coches.

#### 1.2.- Características técnicas.

Canal de servicios				
Nivel de salida	dΒμV	104		
Frecuencia portadora	MHz	22,462		
Desviación en frecuencia	KHz	± 300		
Ancho de banda ocupado	Mhz	1,3		
Sensibilidad	dΒμV	49		
Rechazo al segundo armónico	dB	70		
ROE (10-2250 Mhz)	dΒμV	< -7		
Canales de radio y TV				
Nivel de entrada mínimo para canales de TV	dΒμV	65		
Nivel de entrada mínimo para canales de FM	dΒμV	39		
General				
Alimentación	Vac/dc	12+/- 15%		
Consumo máximo	W	20		



## 1.3.- Descripción de entradas y salidas.




- 1.- Conector RF.
- Conector alimentación a 12 V.
- 3.- Regulación de volumen.

#### 1.4.- Configuración/actualización software.

Para poder realizar ampliaciones sobre el Kit "Videoportero 2 elementos" es necesario cambiar el jumper en la parte posterior del Monitor de videoportería y además, añadir un Gestor Integral de Comunicaciones (GIC) referencia 7622 y reconfigurar el sistema.

Para cambiar la posición del Jumper, debe seguir las instrucciones indicadas en la siguiente figura:






#### 2.- INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL MONITOR DE VÍDEO.


La instalación del Monitor de vídeo se realiza sobre la pared, habitualmente en la cocina de la vivienda.

Esta unidad, por la calidad y tamaño de la imagen de su pantalla, constituye un auténtico televisor.

Utilice la plantilla incluida con el Monitor de vídeo para el marcado de la posición de las perforaciones de los tojinos y el apriete de los tornillos de fijación del monitor.

Le sugerimos que siga las indicaciones de altura de la siguiente figura para una correcta visualización de la pantalla TFT color de 15".






Una vez realizadas las perforaciones e insertados los tojinos y antes de fijar definitivamente el Monitor de vídeo en su posición final, efectúe las conexiones del cable de alimentación y la conexión del cable coaxial.

Para la alimentación del Monitor de vídeo, utilice la segunda fuente AC que viene con el Monitor de vídeo y recuerde alimentarla a 12V.


La conexión de los cables de alimentación con la fuente y el monitor se realizan como muestra la siguientes figura:



#### Alimentación AC a 12V




#### Vista posterior



El conexionado, en el Monitor de vídeo, del cable coaxial se realiza en su parte posterior, en el conector F, tal como se muestra en la siguiente figura:





#### 3.- INCORPORAR UN NUEVO MONITOR DE VÍDEO A LA INSTALACIÓN.

#### 3.1.- Sustituir un Monitor de vídeo por otro en una instalación.

CASO 1: Si en su vivienda tiene instalado el kit "Videoportero 2 elementos" (Ref.7650) y por lo tanto no dispone en su instalación ni de GIC ni de Terminal de servicios.

Siga los pasos que se explican a continuación:

- Retire el Monitor de vídeo que quiere sustituir.
- Compruebe que el jumper está en la posición "Kit 2 elementos" tal y como se muestra en el apartado 1.4 "Configuración/actualización software".
- Vaya al Monitor de vídeo y acceda al menú de instalador, tal como se explica en el "Manual de Instalador" que venía con su kit "Videoportero 2 elementos".
- Ejecute la opción "Config. automática de la instalación".

CASO 2: Si en su vivienda tiene instalado al menos un GIC (Ref.7622):

Siga los pasos que se explican a continuación:

- Retire el Monitor de vídeo que quiere sustituir.
- Compruebe que el jumper está en la posición "Otros kits" tal y como se muestra en el apartado 1.4 "Configuración/actualización software".
- Vaya al Monitor de vídeo y acceda al menú de instalador, tal como se explica en el "Manual de Instalador" que venía con su kit "Videoportero 2 elementos".
- Ejecute la opción "Configuración local" tal y como se indica en el "Manual de Instalador".
- Sitúe el cursor en "Indentif. M. Video" y ponga la dirección del Monitor de vídeo que acaba de sustituir, seguidamente pulse **OK**.
- Aparecerá el siguiente mensaje "ERR. Id. No válido".
- Vuelva a ponerse en "Identif. M. Video" y pulse de nuevo OK, ahora aparecerá el mensaje "Id. Reutilizado" durante un segundo.
- De esta manera el Monitor de vídeo gueda listo para funcionar.

**IMPORTANTE:** No olvide que el nuevo Monitor de vídeo queda configurado con los valores de fábrica. Si al Monitor de vídeo sustituido se le habían cambiado dichos valores. los tendrá que cambiar nuevamente en el nuevo Monitor de vídeo, para ello siga los pasos descritos en el "Manual de Instalador" suministrado con su kit.



#### 3.2.- Incorporar un nuevo Monitor de vídeo en la instalación existente.

Para incorporar un nuevo Monitor de vídeo es necesario que su instalación cuente al menos con un GIC (Ref. 7622).

Siga los pasos que se explican a continuación:

- Compruebe que el jumper está en la posición "Otros kits" tal y como se muestra en el apartado 1.4 "Configuración/actualización software".
- Vaya al Monitor de vídeo y acceda al menú de instalador, tal como se explica en el "Manual de Instalador" que venía con su kit.
- Ejecute la opción "Configuración local" tal y como se indica en el "Manual de Instalador" que venía con su kit.
- Sitúe el cursor en "Indentif. M. Video" y ponga la dirección del Monitor de vídeo que desee y que no coincida con la dirección de cualquier otro elemento **TelevésIntegra**.
- Si la dirección seleccionada coincide con alguna existente aparecerá el siguiente mensaje "ERR. Id. No válido". En ese caso, modifique la dirección seleccionada e inténtelo de nuevo.
- De esta manera el Monitor de vídeo queda listo para funcionar.

**RECUERDE:** Una vez que el Monitor de vídeo tiene una nueva dirección válida proceda a configurarlo, si no quiere que quede configurado con los valores de fábrica, como se indica en el "Manual de Instalador" suministrado con su kit.





### **GARANTÍA:**

Televés S.A. ofrece una garantía de dos años calculados a partir de la fecha de compra para los países de la UE. En los países no miembros de la UE se aplica la garantía legal que está en vigor en el momento de la venta. Conserve la factura de compra para determinar esta fecha.

Durante el período de garantía, Televés S.A. se hace cargo de los fallos producidos por defecto del material o de fabricación. Televés S.A. cumple la garantía reparando o sustituyendo el equipo defectuoso.

No están incluidos en la garantía los daños provocados por uso indebido, desgaste, manipulación por terceros, catástrofes o cualquier causa ajena al control de Televés S.A.



### Red Comercial Nacional

#### A CORUÑA C P 15011

Gregorio Hernández 8.

981 27 47 31 /981 27 22 10 Tfnos : Fax 981 27 16 11 coruna@televes.com

#### ALMERÍA C.P. 04008

Camponrís 9

Tfno 950 23 14 43 950 23 14 43 Fax: almeria@televes.com

#### BADAJOZ C.P. 06010

C/Jacobo Rodríguez Pereira, nº11-Oficina 924 20 74 83 670 70 21 93 Móvil-Fav. 02/120 01 15 saherco@terra.es

#### BARCELONA C.P. 08940

C/ Sant Ferrán, 27 Cornellá - Barcelona

93 377 08 62 /93 474 29 50 Tfnns · 93 474 50 06 Fax barcelona@televes.com

#### BILBAO C.P. 48150

Iberre kalea, módulo 16, pabellón 15-B Sangroniz-Sondika Tfnos.: 94 471 12 02 /94 471 24 78

94 471 14 93 Fax: hilhan@televes.com

#### BURGOS C.P. 09188 C/Real, s/n. San Adrián de Juarros

947 56 04 58 Tfno : Móvil-670 73 75 86 emilianovarga@amena.com

#### GIJÓN C.P. 33210

C/Japón 14

Tfnos:: 985 15 25 50 /985 15 29 67 985 14 63 89 giion@televes.com

#### JAÉN C.P. 23007 Hermanos Pinzón, 8-bajo

pablobiesa@infonegocio.com

Tfnns.: 953 29 50 40 /953 29 52 11 Móvil-636 984489 Fay: 953 29 52 10

LAS PALMAS C.P. 35006 Gral. Mas de Gaminde 26 Tfnos · 928 23 11 22 /928 23 12 42

928 23 13 66 laspalmas@televes.com

 LOGROÑO C.P. 26004 San Prudencio 19, baio Tfno : 941 23 35 24 Fax 941 25 50 78

#### MADRID C.P. 28005

r.griialba@cgac.es

Paseo de los Pontones 11 Tfnos.: 91 474 52 21 /91 474 52 22 91 474 54 21 madrid@televes.com

#### MÁLAGA C.P. 29006

C/ La Boheme, 55 Pol Ind Alameda 2 Tfno.: 952 03 82 26 Fax: 952 03 82 22 malaga@televes.com

#### MURCIA C.P. 30010

Polígono Conver - C/ Rio Pliego 22 Tfnos.: 968 26 31 44 /968 26 31 77 Fax-968 25 25 76

murcia@televes.com

#### PALMA DE MALLORCA C.P. 07007

Ferrer de Pallares 45, baio D. 971 24 70 02 Tfno · Fay: 971 24 53 42 mallorca@televes.com

#### PAMPLONA C.P. 31007 Avda, Sancho el Fuerte 5

948 27 35 10 Tfno · Fax-948 17 41 49 iazneitia@cin.es

#### SEVILLA C.P. 41008

Pol. Ind. Store - C/ A-6. Nave 5 Tfnos.: 95 443 64 50 /95 443 58 00 95 443 96 93 Fax:

sevilla@televes.com

#### TENERIFE C.P. 38108.

Avda, El Paso, 25 -Los Maiuelos- La Laguna

Tfnos.: 922 31 13 14 /922 31 13 16 922 31 13 33 Faxtenerife@televes.com

#### VALENCIA C.P. 46022

Plaza Jordi San Jordi s/n Tfnos.: 96 337 12 01 /96 337 12 72 Fax-96 337 06 98 valencia@televes.com

#### VIGO C.P. 36204

Escultor Gregorio Fernández, 5 Tfnos.: 986 42 33 87 /986 42 40 44 986 42 37 94

vigo@televes.com


#### VALLADOLID C.P. 47008

C/ Arrecife 12

Tfno · 983 22 36 66 Fax-983 22 36 66 fernandoharquindev@hotmail.com

#### ZARAGOZA C.P. 50002

C/ Monasterio de Alahón 1-3 976 41 12 73 Tfno · 976 59 86 86 Fax: zaragoza@televes.com



Rúa B. de Conxo, 17 15706 SANTIAGO DE COMPOSTEI A Tel. 981 52 22 00 Fax 981 52 22 62 televes@televes.com www.televes.com



#### TELEVES ELECTRONICA PORTUGUESA

#### MAIA - OPORTO

Via . Dr Francisco Sa Carneiro. Lote 17. ZONA Ind. MAIA 1. Sector-X MAIA. C.P. 4470 BARCA Tel.: 351 22 9418313 Fax: 351 22 9488719/9416180 televes.pt@televes.com

#### LISBOA

C.P. 1000 Rua Augusto Gil 21-A. Tel.: 351 21 7932537 Fax: 351 21 7932418 televes.lisboa.pt@televes.com

#### TELEVES FRANCE S.A.R.I.

1 Rue Louis de Broglie Parc d'Activités de l'Esplanade 77400 St Thibault des Vignes FRANCE Tél.: +33 (0)1 60 35 92 10 Fax: +33 (0)1 60 35 90 40 televes.fr@televes.com

#### TELEVES ITALIA S.r.I.

S.op.Viale Liguria 24 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italia Tel.: (+39)-0251650604 (RA) Fax: (+39)-0255307363 televes.it@televes.com

#### TELEVES MIDDLE EAST FZE

P.O. Box 17199 JEBEL ALI FREE ZONE DUBAL LINITED ARAB EMIRATES Tel.: 9714 88 343 44 Fax: 9714 88 346 44 televes.me@televes.com

#### TELEVES UNITED KINGDOM LTD

Unit 11 Hill Street, Industrial State CWMBRAN, GWENT NP44 7PG. (United Kingdom) Tel.: 44 01 633 87 58 21 Fax: 44 01 633 86 63 11 televes.uk@televes.com