

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INVISIBLE ROUND	MANUAL	FECHA DE ELABORACIÓN 15/03/2013	VERSIÓN 01
	HL - M - P - 22104	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 15/03/2013	Pagina 1 de 2

PRODUCTO


INVISIBLE ROUND 160




INVISIBLE ROUND 260




INVISIBLE ROUND 350




INVISIBLE ROUND 450



INVISIBLE ROUND 650





INVISIBLE ROUND 950





Fabricado por:


XAL


















Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.










Cambio de bombilla

- Antes de cambiar la lámpara/bombilla apagar la corriente y dejar enfriar el sistema debido al calentamiento de las lámparas y toda la luminaria.


- Nos reservamos en todo momento el derecho de realizar cambios en nuestros productos. En nuestra página web www.xal.com siempre se encontrarán datos actuales.

- Apta para la instalación en materiales inflamables normales!


T16-R




T16 | TC-L



LED



Optional



- La instalación y la puesta en marcha sólo debe realizarse por personal especializado considerando esta guía de instalación y todas las normas vigentes.
- Asegurarse de la aptitud eléctrica, mecánica y térmica de la luminaria para la aplicación y comprobar la fijación segura de la luminaria después de su instalación.
- Apagar la corriente siempre antes de cambiar la lámpara o de realizar algún trabajo en esta (p.ej. Limpieza).
- Esperar hasta que se enfríe la luminaria y la lámpara completamente.
- Tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante al poner, cambiar y usar la lámpara.
- Para la limpieza de la luminaria utilizar una tela suave húmeda.
- Para limpiar componentes de plástico y reflectores puede usar también un limpiador neutral sin alcohol que no roce el material.
- Guardar esta guía de instalación para trabajos de mantenimiento.
- Nunca tapar la luminaria con recubrimientos aislantes térmicos o materiales similares. La luminaria no es apta para utilizarla en el exterior.
- Los perfiles para empotrar deben ser instalados por personal especializado. Para poder garantizar los valores de funcionamiento indicados por el fabricante cumplir con una duración de 100 horas de funcionamiento continuo de las lámparas.

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.