
EAAHNIKA



INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUEL D'INSTALLATION
MANUALE D'INSTALLZIONE
MANUAL DE INSTALAÇÃO
INSTALLATIONS-HANDBUCH
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ИНСТРУКЦИЯ ΠΟ УСТАНОВКЕ

Wireless Remote Controller MR-AH01 / AH02 MR-AC01 / AC02

System Air Conditioner
Aire acondicionado sistemático
Climatiseur numérique multifonctionnel
Sistema Aria Condizionata
Sistema Ar Condicionado
Klimaanlage System
Σύστημα Κλιματισμού
Системный Воздушный Кондиционер



Precauciones de Seguridad

Este manual de instalación le indica la forma de instalar el control remoto inalámbrico. Para las instalaciones de otros accesorios opcionales, vea un manual de instalación apropiado.



- Lea cuidadosamente este manual de instalaciones antes de la instalación y revise si el control remoto esta correctamente ensamblada después de la instalación.
- No intente instalar o reparar el control remoto inalámbrico por su propia cuenta.
- Este control remoto contiene piezas no servibles por el usuario. Siempre consulte al personal de servicio autorizado para las reparaciones.
- Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente fuerte para soportar el peso del control remoto y su sostenedor.
- Cuando desée deshabilitar el control remoto, consulte con el centro de instalación autorizado.




- ♦ No use gases inflamables cerca del control remoto.
- No instale el control remoto en un lugar donde pueda entrar en contacto con gases combustibles, aceite de máquina, gases sulfite, etc.
- Evite un lugar donde es usado la solución ácida/alkali o vaporizadores especiales.
- ◆ Escoja un lugar que es seco y soleado, pero no expuesto directamente del rayo solar. La temperatura permitible es entre 0°C y 39°C.
- No derrame agua dentro del control remoto inalámbrico.
- ♦ No presione los botones con un objeto punzante.
- Si el control remoto es instalado en un hospital u otros lugares especiales, ésto no debe afectar a los otros aparatos electrónicos.

Instalación del Soporte del Control Remoto

El control remoto inalámbrico se suministra con un soporte plástico que puede fijarse en la pared para sostener el control remoto inalámbrico cuando no se use.

Accesorios





Escoja una posición donde:

- La señal desde el control remoto no será bloqueada(por una cortina por ejemplo).
- ♦ El control remoto no se exponga directamente del rayo solar o al calentador.
- El control remoto inalámbrico esté alejado de una televisión o un sistema de audio por lo menos un metro para evitar la generación de algún parásito.

Para fijar el soporte en la pared, proceda como sique\.

- 1 Con el lápiz, marque las posiciones de 2 huecos en la pared donde va a ser instalado el soporte.
- 2 Taladre 2 agujeros e inserte tacos según se requiera para el tipo de la pared en donde va a ser instaldo el soporte.
- 3 Atornille el sostenedor en la posición.





THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
AYTH Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ЭΤΟΤ ΚΟΗДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:

