

# ESTIRADOR DE ALFOMBRA AJUSTABLE

## MANUAL DE INSTALACION

---

### Como ajustar y utilizar su nuevo estirador de alfombra

Este producto ha sido realizado con los más finos materiales, combinados con las técnicas mas modernas de fabricación. Un uso inteligente de parte del instalador previene daños físicos.

Se debe usar para estirar alfombras únicamente.

En el caso de ser forzada la herramienta puede causar daños al instalador y a la alfombra.

#### 1) Ajuste la longitud variable.

Existen 5 posiciones de trabajo desde 48cm hasta 58cm

Para ajustar: Girar la parte superior hacia abajo, agarre con una mano el tope y sostenga con la otra el eje del estirado. Presione el gatillo empujando o tirando hasta la longitud deseada. Soltar el gatillo y empuje hacia la herramienta hasta escuchar el click. Tire el tope hacia adelante para completar la acción. Cuando el gatillo este nivelado con el plato trasero de esta forma estará fijado en posición

#### 2) Ajuste los dientes variables

Su estirador está equipado con dientes de acero y pinches. Los pinches se recomiendan para alfombras de poco peso. Asegúrese que los dientes de acero estén recogidos cuando utilice los pinches. Los dientes pueden ser extendidos o encogidos. Gire simplemente para calibrar la profundidad de la alfombra y de la penetración. Cada posición se mueve de 0.8mm verticalmente y asegúrelo en alguna de las 16 posiciones.

#### 3) Enganchado automático

Los pinches que están insertados en su herramienta están puestos de manera que cuando se coloque el estirador sobre la alfombra, directamente los alfileres se enganchen automáticamente en la punta de la herramienta.

El estirador está diseñado para ser utilizado en el punto balanceado del mando.

Posicione la cabeza del estirador lo suficiente cerca de la pared pero sin tocarla.

Cuando estire evite golpear las paredes.

#### 4) Cuatro posiciones de la almohadilla

La almohadilla de choque es sin costura y espumosa. La almohadilla puede utilizarse en cuatro posiciones. Se debe ajustar los tornillos en la posición deseada

#### 5) Protector

Cada estirador de alfombra posee un protector de plástico de los pinches. Utilice este protector para evitar daños.