


Français

Mettre le récepteur en association


2 possibilités

- 1) Interrupteur démonté**
Appuyez brièvement sur la touche du récepteur en utilisant l'outil fourni. Le voyant clignote.




- 2) Interrupteur monté**

Mettez l'interrupteur sur OFF. Appuyez rapidement et alternativement 3 fois sur ON/OFF de l'interrupteur pour la voie concernée. L'éclairage s'allume brièvement.




Associer un émetteur TYXIA

La commande de l'éclairage peut être associée aux touches d'un émetteur TYXIA (micromodule TYXIA éclairage, interrupteur émetteur, télécommande porte-clés).



Pour associer un micromodule TYXIA émetteur, appuyez sur les touches 1 et/ou 2 de celui-ci.



Associer une touche

Mettez le récepteur en association. Sur l'émetteur, maintenez appuyée la touche concernée pendant ~5 secondes :

- 1 ou 2 pour un micromodule TYXIA,
- pour un émetteur éclairage de type interrupteur ou télécommande.

Le voyant s'allume, s'éteint puis se rallume à nouveau. Relâchez.

L'éclairage change brièvement d'état.

Vérifiez que l'émetteur commande le récepteur.

Associer un émetteur scénario

Une touche scénario peut piloter différents récepteurs simultanément (volets roulants, éclairage...).

Sur le récepteur, mettez l'installation dans l'état désiré (exemple : lumière éteinte), puis mettez-le en association.

Sur l'émetteur, maintenez appuyée la touche scénario concernée pendant ~5 secondes :

- 1 ou 2 pour un micromodule,
- pour un émetteur scénario de type interrupteur ou télécommande.

Le voyant s'allume, s'éteint puis se rallume à nouveau. Relâchez.

L'éclairage change brièvement d'état.

Vérifiez que l'émetteur commande le récepteur.

Deutsch

Den Empfänger in den Verbindungsmodus schalten


2 Möglichkeiten

- 1) Schalter abgebaut**
Drücken Sie mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs kurz auf die Taste des Empfängers. Die Kontrollleuchte blinkt. Die Beleuchtung schaltet sich kurz ein.




- 2) Schalter eingebaut**

Schalten Sie den Schalter auf OFF. Drücken Sie schnell und abwechselnd dreimal auf ON/OFF des Schalters der entsprechenden Funktion. Die Beleuchtung schaltet sich kurz ein.



Zuordnung eines TYXIA-Senders

Die Bedienung der Beleuchtung kann den Tasten eines TYXIA-Senders (Micromodul Beleuchtung, Schalter mit Sender, Fernbedienung am Schlüsselbund) zugeordnet werden.



Drücken Sie auf die Tasten 1 und/oder 2 des Micromoduls TYXIA mit Sender, um dieses zuzuordnen.



Zuordnung einer Taste
Schalten Sie den Empfänger in den Verbindungsmodus.

Halten Sie die entsprechende Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung eines Szenariosenders

Mit ein- und derselben Szenario-Taste können mehrere Empfänger gleichzeitig gesteuert werden (Rolladen, Beleuchtung u. ä.).

Stellen Sie die Anlage am Empfänger auf die gewünschte Betriebsart (z.B. Beleuchtung aus und ordnen den Empfänger zu).

Halten Sie die Szenario-Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung einer Taste

Schalten Sie den Empfänger in den Verbindungsmodus.

Halten Sie die entsprechende Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung eines Szenariosenders

Mit ein- und derselben Szenario-Taste können mehrere Empfänger gleichzeitig gesteuert werden (Rolladen, Beleuchtung u. ä.).

Stellen Sie die Anlage am Empfänger auf die gewünschte Betriebsart (z.B. Beleuchtung aus und ordnen den Empfänger zu).

Halten Sie die Szenario-Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung einer Taste

Schalten Sie den Empfänger in den Verbindungsmodus.

Halten Sie die entsprechende Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung einer Taste

Schalten Sie den Empfänger in den Verbindungsmodus.

Halten Sie die entsprechende Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung einer Taste

Schalten Sie den Empfänger in den Verbindungsmodus.

Halten Sie die entsprechende Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung einer Taste

Schalten Sie den Empfänger in den Verbindungsmodus.

Halten Sie die entsprechende Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung einer Taste

Schalten Sie den Empfänger in den Verbindungsmodus.

Halten Sie die entsprechende Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung einer Taste

Schalten Sie den Empfänger in den Verbindungsmodus.

Halten Sie die entsprechende Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung einer Taste

Schalten Sie den Empfänger in den Verbindungsmodus.

Halten Sie die entsprechende Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung einer Taste

Schalten Sie den Empfänger in den Verbindungsmodus.

Halten Sie die entsprechende Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung einer Taste

Schalten Sie den Empfänger in den Verbindungsmodus.

Halten Sie die entsprechende Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung einer Taste

Schalten Sie den Empfänger in den Verbindungsmodus.

Halten Sie die entsprechende Taste am Sender ca. 5 Sek. lang gedrückt:

- 1 und 2, für ein Micromodul TYXIA,
- für einen Szenariosender (Schalter oder Fernbedienung).

Die Kontrollleuchte geht an, aus und wieder an. Lassen Sie die Tasten los.

Die Beleuchtung kann vorübergehend variieren.

Überprüfen Sie, dass der Sender den Empfänger bedient.

Zuordnung einer Taste