

CODIFICACION MANDO mechero



PASOS A SEGUIR PARA PROGRAMACIONES EN CLON

- 1- Elegir del listado el modelo de mando que vamos a configurar.
- 2- Insertar el código correspondiente del mando elegido, colocando los Dip-switch del T æ å[Å^Å ^&@!| , tal como nos indica el listado.
- 3- Una vez insertado el código en el T æ å[Å^Å ^&@!| , pulsamos y soltamos el botón semilla.
- 4- Pulsamos y soltamos el pulsador que queremos programar y el led se enciende y se apaga.
- 5- Después enfrentamos el mando a copiar y mantenemos pulsado el pulsador del mismo hasta que el led del T æ å[Å^Å ^&@!| destellee 3 veces. En ese momento el pulsador estaría programado.
Si queremos programar otro pulsador, realizaremos los mismos pasos con el pulsador a programar.

En el caso de los mandos **FAAC** en el paso 4, antes de pulsar el botón a programar, pulsamos los botones 1 y 2 del FAAC al mismo tiempo y empezará a destellar en azul, entonces soltamos y pulsamos el botón del FAAC a programar mientras mantenemos pulsado también el botón a programar del T æ å[Å^Å ^&@!| hasta que empiece a destellar este último



**Botón
Semilla**



Dip-switch

CODIGOS DE PROGRAMACION

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
UNIVERSAL PARA MANDOS CODIGOS FIJO BINARIO Y TRINARIOS DE 433,92 MHz						

UNIVERSAL PARA MANDOS
CODIGOS FIJO
BINARIO Y TRINARIOS
DE 433,92 MHz



MODELO	MARCA	CODIGO					
		1	2	3	4	5	6
D302 y D304 433,92 MHz	MARANTEC						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
MasterCode de CLEMSA						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
TODOS LOS MODELOS DITEC						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
UNIVERSAL PARA MANDOS CODIGOS FIJO BINARIO Y TRINARIOS DE 868 MHz						



MODELO	MARCA	CODIGO					
		1	2	3	4	5	6
XT2433SLH XT4433SLH	FAAC 433,92 MHz						

MODELO	MARCA	CODIGO					
		1	2	3	4	5	6
XT2868SLH XT4868SLH	FAAC 868 MHz						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
TODOS LOS MODELOS V2 EVOLUTIVOS 433,92 MHz						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
TODOS LOS MODELOS V2 EVOLUTIVOS 868,35 MHz						



CODIGOS DE PROGRAMACION

PASOS A SEGUIR PARA PROGRAMAR EVOLUTIVOS FUNCION ALEATORIA

- Elegir del listado el modelo de mando que vamos a configurar.
- Insertar el código correspondiente del mando elegido, colocando los Dip-switch del Mando-mechero, tal como nos indica el listado.
- Una vez insertado el código en el Mando-mechero el mando ya queda convertido en el mando seleccionado. Solo queda que el cliente lo de de alta en la instalación al igual que los originales.



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mando evolutivo APRIMATIC TR y TM						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos BENINCA 2 y 4 canales evolutivos						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos BFT 2 y 4 canales evolutivos						

CODIGOS DE PROGRAMACION



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mando CAME modelo TOP432NA, TOP434NA, TOP432EV y TOP434EV						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos CARDIN 433,92 MHz						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos CLEMSA MUTANCODE T1, T2, T2MINI, T4 y N1, N2, N2MINI y N4 sin código de instalador						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos DEA 2 y 4 canales evolutivos						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos evolutivo DOORHAN						



CODIGOS DE PROGRAMACION



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos MARCA DITEC						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Los modelos ERREKA RSOL, IRIS, LIRA Y RMATZ de 2 y 4 canales evolutivos, sin código de instalador.						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos FAAC XT4433RC						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos GIBIDI 2 y 4 canales evolutivos						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos KING GATE						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
LIFTMASTER modelo 94335E						

CODIGOS DE PROGRAMACION

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
LIFTMASTER modelo 4335E						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
LIFTMASTER modelo 94335E						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
SMILO de 2 y 4 canales. MARCA: NICE						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mando NICE modelo FLOR e INTI						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos NOVOFERM 2 y 4 canales evolutivos						




MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos PRASTEL 2 y 4 canales evolutivos						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mando ROLLTORE modelo MPSTP2E						

CODIGOS DE PROGRAMACION

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos MARCA PROTECO TX3 y PTX433405						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos PUJOL evolutivos de las imagenes						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Todos los modelos ROGER modelo TX12, TX14 y TX22						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos TELCOMA TANGO, SLIM y EDGE de 2 y 4 canales						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos MARCA SOMMER S4014 y S4014 de 433,92 MHz						

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
Mandos MARCA SOMMER S4026 y S4020 de 868,35 MHz						

