


SAMSUNG

**INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUEL D'INSTALLATION
MANUALE D'INSTALLZIONE
MANUAL DE INSTALAÇÃO
INSTALLATIONS-HANDBUCH
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

**7-day Scheduler
MWR-BS00**

**System Air Conditioner
Aire acondicionado sistemático
Climatiseur numérique multifonctionnel
Sistema Aria Condizionata
Sistema Ar Condicionado
Klimaanlage System
Σύστημα Κλιματισμού
Системный Воздушный Кондиционер**



ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCH

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

RUSSIAN

Precauciones de seguridad

*Este manual de la instalación explica cómo instalar el planificador de 7 días.
Vea el manual apropiado de la instalación para otros accesorios opcionales.*



ADVERTENCIA

- ◆ Lea este manual de la instalación cuidadosamente antes de la instalación y chequee si el planificador de 7 días está instalado correctamente.
- ◆ No procure instalar ni reparar el planificador de 7 días por usted mismo.
- ◆ Siempre consulte un personal autorizado del servicio para la reparación.
- ◆ Al mover, consultar un personal autorizado del servicio para la desconexión y la reinstalación del planificador de.
- ◆ Asegúrese de que la pared sea suficiente fuerte sostener el peso del planificador de 7 días.
- ◆ El planificador de 7 días se debe instalar con la alimentación clasificada.
- ◆ El planificador de 7 días se debe instalar según las reglas eléctricas nacionales por un especialista de la instalación.
- ◆ Consulte un centro autorizado de la instalación cómo disponer el planificador de 7 días.



PRECAUCIÓN

- ◆ No utilice los gases inflamables cerca del planificador de 7 días.
- ◆ No instale el planificador de 7 días en una ubicación donde entrará en contacto con los gases combustibles, el aceite de la máquina, el gas del sulfuro, etc.
- ◆ Evite una ubicación en donde se utiliza la solución de ácido / álcali o el aerosol especial.
- ◆ Instale el planificador de 7 días en una ubicación que no se exponga al sol directo y donde la gama de temperatura está entre 0°C y 39°C.
- ◆ No deje el agua en el planificador de 7 días.
- ◆ No aplique la presión al cable. El cable puede romper y causar el fuego.
- ◆ No presione los botones con un objeto agudo.
- ◆ No conecte el cable de energía con el terminal del control.
- ◆ Asegúrese de que el planificador de 7 días no afecte otros dispositivos electrónicos cuando esté instalado en un hospital u otros lugares particulares.

Contenidos

◆ PLANIFICADOR DE 7 DÍAS Y ACCESORIOS	4
◆ CONECTAR CON EL MANDO A DISTANCIA ATADO CON ALAMBRE	5
◆ CONECTAR CON EL CONTROLADOR CENTRALIZADO	6
◆ CONFIGURAR LOS INTERRUPTORES DE LA OPCIÓN DE PLANIFICADOR DE 7 DÍAS PCB	7

Planificador de 7 días y Accesorios

■ Accesorios

Los accesorios siguientes se proveen del planificador de 7 días.

➤ El número de cada accesorio se indica en paréntesis.

Cable-ate (2) 	Abrazadera de cable (2) 	Tornillo Roscado ligeramente M4x16 (4) 	Manual de usuario (1) 	Manual de instalación (1) 
--	--	---	--	--

PRECAUCIÓN

- ◆ **El planificador de 7 días se debe instalar por un especialista de la instalación.**
- ◆ **Asegure que la alimentación principal está apagada antes de instalar el planificador de 7 días.**
- ◆ **Todos los cables se deben instalar según la regulación nacional del cableado y asegurese de que los alambres están instalados dentro de la pared para evitar el contacto de usuario.**


Conectar con el mando a distancia atado con alambre

- 1 Abre el mando a distancia atado con alambre usando la ranura en la tapa.
- 2 Abre el planificador de 7 días usando la ranura en la tapa.
- 3 Asegure la cubierta posterior del planificador de 7 días en la pared con 2 tornillos.
- 4 Conecte cada terminal F3, F4 de 7 días del planificador al terminal F3, F4 del mando a distancia de conectividad cableado.
- 5 Conecte cada terminal V1, V2 de planificador de 7 días al terminal V1, V2 del mando a distancia de conectividad cableado.
- 6 Vuelve a montar el planificador de 7 días y el mando a distancia de conectividad cableado.



PRECAUCIÓN

- ◆ **El cable de la comunicación y el cable de energía deben ser instalados por separado al instalar el planificador de 7 días y el mando a distancia atado con alambre. (Conectar el cable de energía al terminal de comunicación causará el daño grave al planificador de 7 días)**


Mando a distancia de conectividad cableado



Planificador de 7 días



Planificador de 7 días



Mando a distancia de conectividad cableado

Conectar con el controlador centralizado

Planificador de 7 días





1 Abre el planificador de 7 días usando la ranura en la tapa.

2 Asegure la cubierta posterior del planificador de 7 días en la pared con 2 tornillos.

3 Conecte cada terminal F3, F4 del planificador de 7 días al terminal C1, C2 del controlador centralizado.

4 Conecte el terminal V1, V2 del planificador de 7 días usando un adaptador separado 12V.

5 Vuelve a montar el planificador de 7 días.



PRECAUCIÓN

◆ **El planificador de 7 días se puede utilizar con el controlador centralizado MCM-A201 solamente. El planificador de 7 días no funcionará si está utilizado con el controlador centralizado MCM-A200.**

Configurar los interruptores de la opción de planificador de 7 días PCB


- ◆ Asigne el interruptor DIP del planificador de 7 días según el ambiente de usuario.

No. de interruptor DIP	Interruptor Apagado	Interruptor Encendido
SW1		
SW2	Permite el uso del mando a distancia atado con alambre	Neutralizaciones del botón [On/Off] en el mando a distancia de conectividad cableado
SW3		
SW4		

PRECAUCIÓN

- ◆ Si SW2 se fija a **ENCENDIDO**, sólo el botón con./desc. del mando a distancia de conectividad cableado se incapacita.

SW1 SW2 SW3 SW4



DS01

Ajuste del interruptor del defecto

