

# Panasonic®

## Manual de instalación

Teléfono Inalámbrico Digital Expandible

Modelo N° **KX-TGA820**



DECT  
**6.0**

**Gracias por adquirir un teléfono inalámbrico Panasonic.**

Esta unidad es un auricular adicional para usarse con los Teléfonos Inalámbricos Digitales Panasonic:

KX-TG8231/KX-TG8232

Debe registrar este auricular con su unidad base antes de poder usarlo. Este manual de instalación sólo describe los pasos necesarios para registrar y comenzar a usar el auricular. Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener mayores detalles.

**Cargue la batería durante 7 horas antes de utilizarla por primera vez.**

Lea este manual de instalación antes de usar la unidad y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Para obtener ayuda, visite nuestro sitio web:

**<http://www.panasonic.com/help>** para clientes de Estados Unidos o Puerto Rico.

---

## Accesorios incluidos

Accesorio	Número de pedido	Cantidad
Cargador	PQLV30056Y	1
Adaptador de corriente para el cargador	PQLV209V	1
Baterías recargables tamaño AAA (R03)	HHR-4DPA (N° de serie HHR-55AAABU)	2
Tapa del auricular* <sup>1</sup>	PQYNTG8200ER	1
Gancho para el cinturón	PQKE10481Z1	1

\*1 La cubierta del auricular viene unida a él.

### Nota:

- Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener información acerca de los accesorios adicionales o de reemplazo.


---

## Información de ventas y soporte

- Para pedir accesorios adicionales o de repuesto, llame al 1-800-332-5368.
- Los usuarios TTY (usuarios con impedimentos auditivos o del habla) pueden llamar al 1-866-605-1277.

---

## Conexión



### Nota:

- Use sólo el adaptador de corriente Panasonic PQLV209 incluido.
- El adaptador de corriente debe permanecer conectado todo el tiempo. (Es normal que el adaptador se caliente durante su uso.)


---

## Instalación y carga de la batería

### Importante:

- Use sólo las baterías recargables incluidas que se especifican en página 2.
- USE SÓLO las baterías de Ni-MH tamaño AAA (R03).
- NO use las baterías Alcalinas, de Manganeseo o de Ni-Cd.
- Asegúrese de que las polaridades (+, -) estén correctas al instalar las baterías.
- Limpie los contactos de carga (+, -) del auricular con un paño suave y seco.
- Al instalar las baterías, evite tocar los extremos de las mismas (+, -) o los contactos de la unidad.

- 1 Oprima firmemente el seguro de la cubierta del auricular y deslícelo en dirección de la flecha.
- 2 Inserte primero el extremo negativo (-) de las baterías. Cierre la cubierta del auricular.
- 3 Coloque el auricular en el cargador durante 7 horas antes de usarlo por primera vez.



### Nota:

- Si cargó por completo las baterías pero su tiempo de funcionamiento parece ser corto, limpie los extremos de las mismas (+, -) y los contactos de la unidad con un paño seco.

---

## Para registrar el auricular en la unidad base: KX-TG8231/ KX-TG8232

- 1 Levante el auricular y oprima **[OFF]**. Coloque el auricular en la unidad base.
  - Siga la operación aun cuando aparezca “Cargando” en el auricular.
- 2 Mantenga oprimido **[•••]** (LOCATOR) en la unidad base durante aproximadamente 5 segundos hasta que suene el tono de registro.
  - Si todos los auriculares registrados comienzan a timbrar, deténgalos oprimiendo **[•••]** (LOCATOR). Después repita este paso.
- 3 Con el auricular aún en la unidad base, espere a que se emita un pitido de confirmación y **∇** deje de parpadear.

### Nota:

- Si se emite un tono de error, o si **∇** continúa parpadear, registre el auricular de acuerdo con las instrucciones de operación de la unidad base.

---

## Para cambiar el idioma de la pantalla


- 1 **[MENU]** (el centro del joystick)
- 2 Seleccione **[↔]** empujando el joystick en cualquier dirección. → **[SELECT]**
- 3 Empuje el joystick hacia arriba o hacia abajo para seleccionar “Change language”. → **[SELECT]**
- 4 Empuje el joystick hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el idioma deseado.
- 5 Oprima hacia abajo el centro del joystick para guardar.
- 6 **[OFF]**

---

## Gancho para el cinturón

Usted. puede colgar el auricular en el cinturón o bolsillo usando el gancho para el cinturón incluido.

■ Para colocar el gancho para el cinturón



■ Para quitar el gancho para el cinturón

