

# **ORSY**

## ***scan***



## ¿QUÉ ES ORSYscan Y EN QUÉ ME PUEDE AYUDAR?

ORSY scan es un sistema de pedidos moderno que simplifica la entrada de nuevos artículos y los transfiere al catálogo online de Würth.

En lugar de anotar detalladamente el artículo deseado así como la cantidad que quiere pedir, ahora puede recurrir al escáner.



### Entrada de 5 artículos

Hasta ahora: manualmente

2 x número de artículo 089025

4 x tornillos cabeza domada  
Zebra Pias, largo 16mm, diametro 3,9  
número de artículo 02063916

1 x punta correspondiente  
06145120, con mortaja AW

1 x trapo para limpiar INOX  
número de artículo 089312130

2 x ANDROMEDA gafas de protección  
número de artículo 0899102110

Ahora: con escáner

	Cantidad	Nº artículo	Descripción
 4011231890105	2	089025	Limpiador de cristales. LIMPIACRISTALES AEROSOL 400ML SABESTO
 4038898084730	5	02063916	tor. autotalad. alomada PLAS ZEBRA CILINDRICO ZN AW ZEBRA PIAS
 4038898927303	1	06145120	Broca accionamiento AW PUNTAASSY AW 20 L:26MM
 4038898927303	1	089312130	Limpiador acero inoxidable EDSTRENG-TUCH- 30STK SABESTO
 4038898927303	2	0899102110	Gafas de protección VLSICHTBRIL- ANDROMEDA





### ¿COMO ESCANEAR LOS PRODUCTOS DESEADOS?

Para iniciar el proceso de escaneo pulse el **botón de escanear** mientras dirige el escáner hacia el código de barras del producto deseado. El correcto escaneo es confirmado tanto por señal acústica como óptica (se iluminará uno de los LED en color verde)

Escaneando el código de barras varias veces aumentará la cantidad de pedido deseada de dicho artículo, posteriormente colocará en la cesta tantas unidades del artículo como veces se haya escaneado su código de barras.

Pulsando el **botón de borrado** se pueden borrar artículos escaneados. Para ello hay que dirigir correctamente el escáner al código de barras del artículo a borrar y pulsar el botón. Si el proceso es exitoso, se iluminará el LED en rojo y emitirá una señal acústica. La cantidad de artículos a borrar se puede aumentar pulsando repetidamente.


Si desea borrar todos los artículos, debe mantener pulsado el botón de escaneo y el de borrado al mismo tiempo durante aproximadamente 3 segundos. Un pitido intermitente significará que el proceso de borrado se ha realizado con éxito. En este momento su dispositivo ORSY scan se encontrará vacío de artículos en su memoria, de modo que usted puede comenzar a escanear correctamente.



## LA TRANSMISIÓN DE DATOS A SU ORDENADOR

Después de haber escaneado los códigos de barras con la ayuda del escáner, los artículos que Ud. quiere pedir se almacenan en la memoria del aparato.

El software para los escáneres ORSY desarrollados por Würth transmitirá los datos guardados directamente a nuestro catálogo online. Después, la memoria del escáner se borrará automáticamente y estará lista para nuevos pedidos. Tras realizar el escaneado de todos los productos Würth que desea pedir, conecte la base mediante su puerto USB a su ordenador, en ese momento la pantalla de ORSY scan se abrirá automáticamente.



En caso de no hacerlo, podrás abrirlo desde “Equipo” (Windows Vista/Windows 7) o “Mi PC” (Anteriores versiones de Windows) haciendo click en el icono de Würth, una vez abierta la aplicación, le pedirá sus datos de cliente para poder registrarse correctamente en el sistema.

Introduzca sus datos de acceso\* y su contraseña en la ventana y pulse “LOGIN”. En su navegador de internet aparecerá el catálogo online de Würth.

Podrá ver los artículos escaneados en formato texto y cambiar, borrar o añadir artículos. A continuación usted puede realizar su pedido para realizar la compra en ese mismo momento o si lo desea puede guardarlo en la cesta de la compra mientras visualiza otros artículos en el catálogo online de Würth, para trabajar con los artículos escaneados más adelante.

\*Recibirá sus datos de acceso pulsando “solicitar datos de acceso en el catálogo online de Würth”