

LL-ATV-2

Manual de instalación correcta del LL-ATV-2

A continuación detallamos como realizar la conexión para el correcto funcionamiento del LL-ATV-2 en una TV.



Como se observa en la imagen la LL-ATV-2 tiene los siguientes componentes:

1.- Conexión **HDMI**

Donde realizaremos la conexión a cualquier dispositivo de entra HDMI (TV, Receptores SAT, etc)

2.- **Antena Externa**

Para una mejor recepción de conexiones Wifi, el dispositivo dispone de esta antena que amplifica la recepción de cualquier señal Wifi.

3.- **Conexión USB**

Conexión USB 2.0 para realizar conexión con Teclado, raton, LL-ATV, etc. Podremos poner una hub USB 2.0 para aprovechar el máximo de conexiones, es decir podremos poner un hub USB 2.0 y de este poder insertar un teclado y ratón USB.

4.- **Conexión USB OTG**

Para la correcta utilización del puerto necesitamos disponer de un cable OTG, por ejemplo LL-CAB-OTG (<http://goo.gl/NQRqU>) de esta manera aprovecharemos la conexión en su justa medida. Podremos conectar HD externos, Memoria Flash, etc.

5.- Conexión DC (Corriente)

Al tener la misma conexión que el puerto OTG, puede dar a confusiones para utilizarlo como dicho puerto. Evidentemente y como bien se indica funciona dar alimentación al dispositivo.

6.- Tarjeta TF.

Evidentemente utilizaremos para cualquier tarjeta de memoria TF.

Imagen de utilización del LL-ATV-2

