

MANTENIMIENTO

- Lavar la bañera y sus accesorios siempre con agua caliente y detergente. Las vistas de los hidrojets pueden desenroscarse para una limpieza más profunda.
- No utilizar polvos ni elementos abrasivos o cremosos.
- En caso de piquetes o ralladuras superficiales, lijar la superficie con lija al agua de grano fino (1000-1500) hasta emparejar la superficie y luego pulir con **pasta o crema de pulir para acrílico**.
- No apoyar ni apagar cigarrillos encendidos u otros elementos calientes.
- Verificar mensualmente el dispositivo de prueba del interruptor diferencial.
- Evite hacer funcionar la bomba sin agua en la bañera.
- Si se utilizan sales o aceites para baño verificar que sean de buena calidad y que no dejen sedimentos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema: Presencia de suciedad en el agua al encender el equipo.

Solución: Si utiliza sales o aceites aromáticos es posible que luego de un periodo de no utilización del equipo aparezca suciedad en el agua. Llene con agua, y mezcle una cantidad de desinfectante haciendo funcionar el equipo, para que se lave el interior de las mangueras que conectan a los jets. Repetir esta operación hasta que el agua no presente suciedad ni elementos extraños.

Problema: Oprime el pulsador y no prende la bomba.

Solución:


- Verificar que el equipo este conectado a la red eléctrica.
- Verificar que el disyuntor este activado.
- Verificar que los pulsadores no estén trabados por efecto de residuos que fueron quedando durante la obra, jabones o elementos extraños.

Problema: El Botón de Encendido esta trabado.


Solución:

1. Quitar primero el aro haciendo palanca con una cuña de madera blanda (para no dañar el acrílico ni la pieza).
2. Retirar el botón del pulsador.
3. Limpiar con un paño húmedo quitando arena, cemento, jabón, etc. del interior del alojamiento del botón.
4. Colocar el botón en el alojamiento.
5. Colocar el aro a presión con suavidad.
6. Verificar el normal desplazamiento del botón.

GRIFERIA (OPCIONAL) SIN TRANSFERENCIA



GRIFERIA (OPCIONAL) TRANSF. Y DUCHADOR



POLÍTICA DE GARANTÍA BUCK & BUCK

Los equipos fabricados por Comercial Zona Wellness Ltda son garantizados durante 12 meses a partir de la fecha de facturación si comprobadamente presentan defectos de fabricación. La garantía consiste en la reparación o sustitución de las piezas que Comercial Zona Wellness Ltda considere defectuosas. Las reparaciones se efectuarán únicamente en nuestra fábrica, salvo que consideremos conveniente realizarlas en el domicilio del usuario. Comercial Zona Wellness Ltda no responderá por daños directos o indirectos causados a personas o cosas por defectos de fabricación de nuestros productos. Esta garantía perderá su vigencia en el caso de averías o ineficiencias originadas en causas no imputables a nuestra empresa, como por ejemplo intervención incorrecta, incapacidad o negligencia del usuario, intervención de personal no autorizado por Comercial Zona Wellness Ltda, cambios bruscos de tensión eléctrica, rayos, terremotos, inundación, corrosión, uso de abrasivos, etc., o cualquier otra causa derivada de la no observación de las normas establecidas en nuestro manual de instalación, uso y mantenimiento.

NRO DE SERIE

contacto@zonawellness.cl

Tel (02) 2724-0834

Buck & Buck

BATH & WELLNESS



MANUAL DE INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO SERIE TRIMLINE

RECOMENDACIONES

- La manipulación de la bañera debe hacerse siempre por los bordes, nunca por las tuberías.
- El protector adhesivo que recubre la bañera debe ser retirado cuando la obra haya finalizado.
- No amurar la base de la tina.
- No amurar las mangueras, cañerías u accesorios.
- No utilizar la bañera para acumular escombros.
- No realizar soldaduras encima de la bañera.
- No utilizar aparatos con alimentación eléctrica sobre el hidromasaje ni en su cercanía mientras se encuentra en funcionamiento.
- Evitar realizar trabajos de carpintería o albañilería sobre la bañera ya que objetos pesados pueden dañar la superficie acrílica.
- No forzar el faldón sobre el pulsador y el regulador ya que se podrían quebrar.
- Purgar las cañerías sanitarias antes de realizar conexiones a las griferías.
- Guarde la documentación suministrada en un lugar seguro para poder consultarla en caso de necesidad.
- Guarde el comprobante de compra para un posible caso de solicitud de garantía.

El fabricante no se hace responsable de los daños producidos en caso de no haber leído este manual de instalación, uso y mantenimiento

Comercial Zona Wellness Ltda.

www.BuckyBuck.cl

INSTALACION ELECTRICA

Prever un **Automático Exclusivo de 10A** y un Diferencial de 16A con conexión (Positivo-Neutro-Tierra) a toma-corriente ubicado del lado contrario al desagüe y donde se ubicará el motor de la bañera. Dicha conexión debe ser realizada por un electricista matriculado.

INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

Grifería Independiente: Es la grifería instalada en muros o fuera del perímetro de la tina. (Ej: Monomandos o columnas de Ducha)

Grifería Integrada: Es la grifería que se instala en el ala de la tina, y se conecta a un llenador interno (Ej: Llenadores, Cascadas).

LAS GRIFERIAS Y LLENADORES SON ACCS. OPCIONALES



3- Conectar el enchufe a la toma-corriente. Se recomienda que la misma esté a 35cms del suelo.



6- Realizar el faldón de cerramiento previendo una tapa de inspección ventilada de 40x40cms mínimo.



1- Posicionar la Bañera en su lugar y nivelarla con las patas regulables.



4- De acuerdo al tipo de instalación sanitaria realizar conexión de agua fría y caliente a la grifería de llenado de la bañera.(Ver Griferías Opcionales)



7- Sellar el perímetro de la Bañera con Silicona Neutra Antihongos.



2- Conectar el desagüe al Sifón dirijible con doble articulación, y el sifón al caño de bajada de Diam. 40mm.



5- Limpiar la tina sin retirar el polietileno, perforándolo en los hidrojets y succión. Llenar, encender el motor y verificar que no hayan pérdidas.

USO DEL HIDROMASAJE

Una vez realizada la instalación y finalizada la obra, se debe retirar el polietileno, y la bañera se encontrará lista para que pueda disfrutarla.

Sólo debe llenarla previendo que el nivel del agua supere el de todos los hidrojets, pulsar el botón de encendido, y regular la potencia con la perilla contigua al botón de encendido. Una vez terminada la sesión de hidroterapia, volver a presionar el botón para apagar el motor y desagotar.