

Guía de Inicio Rápido

Serie VPCJ1

IMPORTANTE

Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Página de inicio de asistencia de VAIO
<http://esupport.sony.com/EN/VAIO/> (Estados Unidos)
<http://www.sony.ca/support/> (Canadá: inglés)
<http://www.fr.sony.ca/support> (Canadá: francés)
<http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/> (América Latina)
<http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/> (Brasil)


Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.



Comencemos

1 Verifique los artículos suministrados

Adaptador de CA



Cable de alimentación



Teclado inalámbrico*



Mouse inalámbrico*



Baterías AA (2)



* Antes de utilizar, inserte las baterías alcalinas AA suministradas.

! Es posible que las imágenes incluidas en este documento se vean diferentes de su modelo.

Qué hacer a continuación

Actualice la computadora

Mantenga la computadora actualizada mediante la descarga de actualizaciones desde **Windows Update** y **VAIO Update** a fin de incrementar la eficacia, la seguridad y la funcionalidad de la computadora.

Haga clic en **Iniciar** , **Todos los programas**, **Windows Update** o **VAIO Update**.

! La computadora debe estar conectada a Internet para descargar las actualizaciones.

Cree sus medios de recuperación

Cree sus propios medios de recuperación de inmediato a fin de poder restaurar la computadora a la configuración de fábrica en caso de que se produzca una falla en el sistema.

Para obtener más detalles, consulte la **Guía de recuperación, copia de seguridad y solución de problemas**.

! Los medios de recuperación no se suministran con la computadora.


Encuentre el Manual de VAIO

Puede buscar los manuales en pantalla, que ofrecen información útil sobre su computadora.

- 1 Haga clic en **Iniciar** , **Ayuda y soporte técnico**.
- 2 Haga clic en **Usar mi VAIO**.
- 3 Seleccione el manual que desea.


2 Coloque su computadora en posición vertical

- 1 Con suavidad, coloque su computadora hacia abajo sobre un paño suave.
- 2 Sostenga la parte inferior de la unidad principal y levante el soporte.




! Levante el soporte hasta que se ajuste en su lugar.

- 3 Coloque la computadora sobre el soporte y ajuste la inclinación de la pantalla a la posición de su agrado.




3 Conecte el adaptador de CA

- 1 Conecte el cable de alimentación **1** al adaptador de CA **2** y, luego, a la toma de CA **3**.
- 2 Haga pasar el cable del adaptador de CA **4** a través de la abrazadera para cables **5**. A continuación, conecte el cable del adaptador de CA a la computadora **6**.



4 Encienda

Presione el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.



Atención

La computadora tarda unos minutos al iniciarse por primera vez. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

Consejos de cuidado y manipulación

Para proteger su inversión y maximizar su vida útil, recomendamos seguir estas pautas.

Manipulación de la pantalla LCD y el panel táctil

No ejerza presión sobre la computadora al limpiarla. De lo contrario, podría rayar la pantalla LCD o el panel táctil.

Cuidado del disco duro

Si la computadora está equipada con una unidad de disco duro incorporada, evite mover la computadora mientras está encendida o durante los procesos de encendido y apagado.

Daños por líquidos

Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora, el teclado o el mouse.

Ventilación

Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o una mesa. La circulación adecuada de aire es importante para reducir la temperatura.

Adaptador de CA

No tensione el cable del adaptador de CA que está conectado a la computadora.

! Con el software **VAIO Care** puede evitar o solucionar problemas en su computadora. Encienda la computadora y, a continuación, presione el botón **ASSIST** para iniciar el software.

Inicie SmartWi™ Connection Utility

Utilice **SmartWi™ Connection Utility*** para administrar las conexiones inalámbricas.

* Disponible solo en los modelos seleccionados.

Haga clic en **Iniciar** , **Todos los programas** y en **SmartWi Connection Utility**.

! Consulte el archivo de ayuda que se incluye con **SmartWi Connection Utility** para obtener más información.

Quick Start Guide

VPCJ1 Series




VAIO Support Homepage
<http://esupport.sony.com/EN/VAIO/> (USA)
<http://www.sony.ca/support/> (Canada: English)
<http://www.fr.sony.ca/support> (Canada: French)
<http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/> (Latin American area)
<http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/> (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

Let's get started

1 Check supplied items

AC adapter



Power cord



Wireless keyboard*



Wireless mouse*



AA batteries (2)




*Insert the supplied AA alkaline battery before use.

! The illustrations in this document may appear different from your model.


2 Stand your computer

- 1 Gently lay your computer on a soft cloth with the display side down.
- 2 Hold down the bottom part of the main unit and lift up the prop-up stand.




! Lift up the prop-up stand until it clicks into place.

- 3 Stand the computer on its prop-up stand and adjust the tilt of the display to your preference.




3 Connect AC adapter

- 1 Plug the power cord [1] into the AC adapter [2] and then into an AC outlet [3].
- 2 Route the AC adapter cable [4] through the cable clamp [5]. Then plug the AC adapter cable into your computer [6].



4 Power on

Press the power button until the power indicator light turns on.



Attention

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

What to do next



Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update** for enhancing your computer's efficiency, security, and functionality.

Click **Start** [Windows logo], **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.



Create your Recovery Media

Create your own Recovery Media immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide**.

! Recovery Media are not provided with your computer.



Locate VAIO Manual

You can locate the on-screen manuals, which provide helpful information about your computer.

- 1 Click **Start** [Windows logo] and **Help and Support**.
- 2 Click **Use my VAIO**.
- 3 Select your desired manual.



Start the SmartWi™ Connection Utility

Use the **SmartWi™ Connection Utility*** to manage wireless connections.

*Available on selected models only.

Click **Start** [Windows logo], **All Programs**, and **SmartWi Connection Utility**.

! See the help file included with the **SmartWi Connection Utility** for more information.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Screen/Touch Screen Handling

Do not exert pressure on the computer while cleaning. Otherwise, you may make scratches on the LCD screen/touch screen.

HDD Care

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage

Prevent liquids from coming into contact with your computer, keyboard, or mouse.

Ventilation

Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter

Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

! With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer. Turn on your computer, and then press the **ASSIST** button to launch the software.