prodigy. infinitum.

MANUAL DE INSTALACIÓN DE INFINITUM PARA MODEM SPEEDTOUCH USB

Paso 1. Disco de Instalación.

NOTA PRELIMINAR: Favor de **NO** conectar el MODEM hasta que se le indique.

Insertar el Disco de Instalación el cual automáticamente ejecutará el ASISTENTE DE INSTALACIÓN y no retires hasta concluir completamente el proceso de instalación.



En caso de que no se ejecute, abrir **Mi PC** y da Doble Click con el botón izquierdo del Ratón sobre el icono de la unidad de CD-ROM y el **ASISTENTE DE INSTALACION** automáticamente se ejecutará.



Asimismo si esta segunda opción no llegará a funcionar se puede ejecutar el instalador desde el programa D:\LAUNCHS.EXE donde D: es su unidad de CD-ROM.

Paso 2. Elegir un MODEM ADSL.

Aparecerá la ventana de bienvenida, solicitando escoger 1 de los 4 tipos de módem ADSL Speed Touch que INFINITUM le ha proporcionado:





Escoger "Speed Touch USB" y pulsar el botón **Siguiente** para iniciar la instalación.

FAVOR DE **NO** CONECTAR el MODEM USB hasta que se lo indique el Asistente.



Pulsar Siguiente para avanzar...

Paso 3. Registro.

A continuación, se mostrará la siguiente ventana que contiene el **ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE**. Por favor léalo completamente.

THEINITUM	INFORTANTE ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWIRE				
intrina in Own	ESTE ACUERDO ES UN CONTRATO VINCULANTE				
Instalador	DISTURS OF OUR HWIN LEDGEL ACUREDO. HIGH LEC HILL SOTH ACEDIAN SAME SAME CE MAS ARELANTS SUISTEDESTA DE ACUERO EN RESIETAR LOS SERMINIS DE ESTE CONTRATE, PORTA LUESO MISTALARY ULAR ESTE SOFTWARE EN "SOFTWARE LUCINCIDANT DE ACUERO CON INTROT. PORTA SUISTED NO SSTA DE ACUEROD CON TODOS LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, HIGA CLIC EN EL BOTÓN "CAMEELAP" Y NO INSTAL MUSE EL SOFTWARE CON LECHOL				
TELMEX.	USTED ESTÁ DE ACUERDO EN QUE EL USO, COPIADO U OTRO MANEJO DEL SOFTWURE LICENCIADO ES PRUEBA DE QUE VISTED HA LERÓ ESTA LICENCIA LA HA ENTENDIDO Y ESTÁ DE ACUERDO CON SUS TERMINOS.				
Brood	These Property County				

Para continuar pulsar el botón **Aceptar**. Esto aceptará los acuerdos de la licencia de INFINITUM. En caso contrario, el asistente terminará y no se habrá completado la instalación.

Al aceptar el contrato de licencia, el Asistente solicitará la información pertinente al usuario quien efectuó el contrato de INFINITUM (Nombre y Apellidos).





Infinitum	Información de la cuenta			
∞	Nonloc Apolistic			
Instalador	Bio campos en regilta son obliganosos)			
	Poglese el nontre de la persona que se indica en la cuenta.			
Agette	Equine Carolin			

Pulsa Siguiente para avanzar...

Enseguida, introduzca el Nombre del usuario y la Contraseña que previamente te ha asignado el representante de INFINITUM.

Infinitum	Ingrese la información de inicie de sesión Nombre de usuarie				
∞	Caninasefia				
Instalador	legene su nontre de unuais.				
TELMEX.					
Broad	Contra				

Pulsa Siguiente para avanzar...

Introduzca el Teléfono, Edad, Ocupación, Email y cómo se enteró del servicio.

INFINITUM	Información adicional de la cuenta			
	Telifona			
$\sim \sim$	Edud			
	Ocupación:	16		
	Enot			
Instalador	¿Cómo na enterá?	Intere B		
TELMEX.	frighese su ridenero de l dena Por ejemplo 526	elitrono de 18 dígitos, violuido el código de 04540011		
BroadMIP	(-			
Aprila		Sparre		

Pulsa Siguiente para avanzar...

Paso 4. Copia de Archivos y Controladores.





El siguiente paso consiste en instalar algunas aplicaciones que son necesarias para el servicio INFINITUM. Lo mismo que será indicado en el siguiente cuadro. En este paso se copiarán los controladores del dispositivo USB. **NO lo conecte** hasta que estén instalados dichos controladores



Presiona el botón Instalar y enseguida se copiarán los controladores (drivers) del módem SpeedTouch USB.



Conecta ahora el módem USB para que sea detectado por la computadora y espere a que se termine de instalar los controladores una vez que la luz del módem esté en verde.

Pulsa Siguiente...

Nota: Si no se conecta el Módem SpeedTouch USB en este paso el Asistente de INFINITUM solicitará que se conecte y no avanzará hasta que lo detecte como dispositivo conectado físicamente presente. Sigue las instrucciones mostradas en la ventana, APAGa y REINICIA su

equipo.



Después de haber copiado y detectado los controladores necesarios, el asistente comprobará los requisitos mínimos del sistema.



Nota: Si por alguna razón el sistema tiene algún conflicto el asistente abrirá la ventana de propiedades del sistema mostrando una lista como la siguiente, indicando la falla para que sea corregida manualmente. Sigue la guía de ayuda en pantalla para resolver el conflicto presentado.



Al finalizar la corrección de dispositivos presione **Aceptar**, es muy probable que se tenga que reiniciar el equipo. Si así fuera por favor **REINÍCIELO** y No retire el Disco con el Asistente.

Enseguida se instalarán los adaptadores necesarios:







Primero se agregará el adaptador para Acceso Telefónico a Redes.



Ahora el adaptador de VPN (Virtual Privated Networks).



El sistema se reiniciará.

Continuando con la instalación de Adaptadores, ahora se instalará ahora el Adaptador de "**PPPoE**" el cual está contenido dentro del **SAM** (Service Access Manager).







El sistema se reiniciará.

Después de instalar exitosamente el SAM es necesario seleccionar un Adaptador con cual conectarse.

Para el caso SpeedTouch USB escoger Alcatel Speed Touch USB ASDL RFC1483



PASO 5. Establecer la primera conexión.

Nota importante de seguridad: Si se tiene activada la función de compartir impresoras y archivos de Windows el Asistente lo notificará y permitirá desactivarla para brindar mejor seguridad.





prodigy. infinitum.



Al reiniciar el sistema se efectuará un PING para comprobar la conexión, una prueba de DNS para comprobación y el Registro de Licencia.

2 INTINCTUM	
INFINITUM	Estableciendo una conexión
∞	E gene mentras se establece una corvexión. Esto punde tastar varios mentos.
\sim	
Instalador	9 . 9
TELMEX.	
Broad Array	

Si la conexión se estableció de forma exitosa el asistente indicará con el siguiente mensaje que la línea esta configurada para trabajar a Alta Velocidad.



Al haber establecido la conexión y concluido la instalación del servicio INFINITUM optimizará el rendimiento del ancho de banda de la conexión, para aprovechar totalmente la alta velocidad del servicio INFINITUM.







Mantener activa la casilla y pulsar Siguiente para avanzar...

Listo...! La conexión a INFINITUM ha culminado exitosamente.

El asistente automáticamente efectuará la primera conexión y se abrirá automáticamente una ventana de INTERNET EXPLORER en la siguiente dirección:

http://	/www.t1	msn.	com.mx
---------	---------	------	--------

Asimismo en el escritorio de Windows se creará un icono de INFINITUM como este:



Para efectuar una conexión manualmente da doble clic sobre éste y se mostrará una ventana que solicitará la cuenta de acceso con el **usuario** y **contraseña**.

Ingrese el nombre de	nicio de ses	ión de Senice	Access Ma	namer de Broa
	nacio de ses	ION DE SELVICE	Mucless ma	nager de bloa
annes la sectore d				
ngrese la contrasena				
Recordar inicio d	e sesión			
				10 H

Pulsa **Aceptar** para efectuar una conexión al servidor.

Nota: Si quieres guardar el usuario y la contraseña, selecciona la casilla "Recordar inicio de sesión".



prodigy. infinitum.



(Cada vez que estés conectado podrá visualizar la siguiente ventana de conexión.)

INFIN		\mathbf{x}
reading ferris Acout Ha	ager" para INFINITIA	TELMEX.
Service Service predeterminado	Dispositivo inel mex guadalupeiro 4	Conectade 00:00:20
Coveran 1	Descriverta	r Decovertwints
Aguda	Brood	Qacianes

Opciones	×
🕫 Conexión automática al servicio predeterminado	
P Recordar inicio de sesión	
Al salir	
C Centar todas las conexiones	
Preguntar antes de cerrar las conexiones	
Aceptar Cancelar	

Al presionar el botón de opciones, puedes configurar las siguientes opciones de conexión.

