


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA STYLE



Manual de Instrucciones

jabra.com/style

ÍNDICE

1. BIENVENIDO.....	3
2. VISTA GENERAL DEL AURICULAR.....	4
3. CÓMO SE COLOCA.....	5
3.1 CÓMO CAMBIAR EL EARGEL	
4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA	6
5. CÓMO SE CONECTA.....	7
5.1 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH	
5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO NFC	
6. CÓMO SE USA	8
6.1 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS	
6.2 LISTA DE INDICACIONES DE VOZ	
7. SOFTWARE	11
7.1 JABRA ASSIST	
8. AYUDA.....	12
8.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	
8.2 CUIDADOS DEL AURICULAR	
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	14



1. BIENVENIDO

Gracias por utilizar Jabra Style. ¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE JABRA STYLE

- Guía por voz
- Indicador de batería y sincronización
- Voz de alta definición
- Hasta 6 horas de conversación
- Fácil de sincronizar gracias a NFC
- Función Power Nap
- Libertad sin cables (hasta 10 metros / 33 pies)

2. VISTA GENERAL DEL AURICULAR



Cargador de pared




Eargel

NOTA: todos los accesorios están disponibles también en jabra.com.

3. CÓMO SE COLOCA


Puede utilizar el auricular en la oreja izquierda o en la derecha. Para cambiar de lado:

1. Retire el gancho.
2. Gire el auricular e inserte el gancho.
3. Ajuste la altura del gancho para una mayor comodidad.




3.1 CÓMO CAMBIAR EL EARGEL

Separe el eargel con la uña para extraerlo. Disfrute de la mayor comodidad posible cambiando los eargels.



4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Conecte el auricular a la red eléctrica con el cargador de pared.




NOTA: por seguridad, recomendamos no utilizar el auricular mientras está cargando.

Se tardan aproximadamente 2 horas en cargar completamente la batería.

5. CÓMO SE CONECTA


5.1 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Mantenga el conmutador **Apagado/Encendido/Sincronización** en la posición Sincronización durante 3 segundos.
2. Se anunciará el inicio del modo de sincronización en el auricular y la luz parpadeará en azul.
3. Siga las instrucciones de sincronización por voz para sincronizar su dispositivo Bluetooth.





5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO NFC

1. Encienda el auricular (coloque el conmutador **Apagado/Encendido/Sincronización** en la posición Encendido).
2. Coloque un dispositivo NFC junto a la **zona NFC** de los auriculares (el logo Jabra).




6. CÓMO SE USA



	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Responder una llamada	Pulse el botón Responder/Finalizar
	Finalizar una llamada	Pulse el botón Responder/Finalizar
	Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón Responder/Finalizar
	Volver a marcar el último número	Pulse dos veces el botón Responder/Finalizar cuando no haya ninguna llamada
	Ajustar el volumen del altavoz	El volumen se ajusta de forma inteligente en función del entorno

6.1 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea.

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Responder/Finalizar
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado dos segundos el botón Responder/Finalizar
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado dos segundos el botón Responder/Finalizar
	Rechazar una llamada entrante	Pulse dos veces el botón Responder/Finalizar

6.2 LISTA DE INDICACIONES DE VOZ

CLIC PARA ESCUCHAR	LO QUE ESCUCHA	
	Connected	Conectado
	Battery low	Batería baja
	Redialling	Rellamada
	Disconnected	Desconectado
	To connect your headset, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list	Para conectar el auricular, abra el menú Bluetooth de su teléfono y selecciónelo de la lista

7. SOFTWARE

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist es una aplicación para smartphone que permite realizar el seguimiento GPS, ofrece asistencia para la sincronización e indica el estado de la batería.

Descargar la última versión

- Descarga para Android: Google Play
- Descarga para iOS: App Store

8. AYUDA

8.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Puede ver la lista completa de preguntas más frecuentes en Jabra.com/style

P ¿Por qué oigo chasquidos?

R Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia sensible a la presencia de obstáculos entre el auricular y el dispositivo conectado. Asegúrese de que el auricular y el dispositivo conectado se encuentren dentro de alcance (hasta 10 metros o 33 pies).

P ¿Cuál es el alcance del auricular?

R El alcance máximo de Jabra Style es de 10 m / 33 ft.

P ¿Por qué no se oye nada?

R Tal vez necesite incrementar el volumen del auricular o asegurarse de que este está conectado a un dispositivo.

P Tengo problemas con la conexión Bluetooth

R Revise el menú Bluetooth de su dispositivo móvil y elimine el auricular. Vuelva a conectar el auricular con su dispositivo Bluetooth siguiendo las instrucciones de conexión.

8.2 CUIDADOS DEL AURICULAR

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlo en temperaturas extremas (por encima de los 35 °C/95 °F o por debajo de los -20 °C/-4 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y perjudicar el funcionamiento del auricular.
- No deje que quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULAR JABRA STYLE	ESPECIFICACIONES
Peso:	10 g
Dimensiones:	Al. 66,9 mm x An. 24,1 mm x P. 16,4 mm
Micrófonos:	Micrófono omnidireccional
Altavoz:	Altavoz dinámico
Alcance:	10 m (33 ft)
Versión de Bluetooth:	4.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta ocho, con dos conectados a la vez (MultiUse™)
Perfiles Bluetooth compatibles:	A2DP (v1.2), perfil manos libres (v1.6), perfil auricular (v1.2)
Tiempo de conversación:	Hasta 6 horas
Tiempo de espera:	Hasta 7 días
Temperatura de funcionamiento:	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -20 °C a 35 °C (de -4 °F a 95 °F)
Fuente de alimentación de CA:	100-240 V, 50-60 Hz
Contraseña o código PIN de sincronización:	0000

Jabra[®]
YOU'RE ON

A BRAND BY

GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S (North America: GN Netcom US, Inc.). Todos los derechos reservados. Jabra[®] es una marca comercial registrada de GN Netcom A/S. El resto de marcas comerciales que aparecen en el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth[®] son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

FABRICADO EN CHINA
MODELO. OTE14



www.jabra.com

REV A