

Felicitaciones, Por haber adquirido un producto de la marca **Modernphone**.

Los teléfonos **Modernphone** son producidos con circuitos totalmente electrónicos y los componentes y partes plásticas son de primera línea.

Los botones del teclado numérico y funciones del teléfono **Modernphone** es producido en plástico tipo ABS o silicón y los números del teclado fueron impresos especialmente para evitar el desgaste con el uso.

Todos los teléfonos **Modernphone** están provistos con protectores contra descargas.

Para aprovechar al máximo su nuevo teléfono, lea cuidadosamente este manual.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Conecte el cable plano en la parte posterior del teléfono y el otro extremo en la toma de la línea telefónica (roseta).

Como todo equipo electrónico, este producto debe ser operado con cuidado y no exponerlo a fuentes de calor y humedad.

Teclado Numérico

Las teclas del 0 al 9 tienen función de marcar, las demás teclas y su función se describen a continuación.

- 1 • Seleccione a través del selector de *Pulse/Tone* el tipo de marcado deseado;
- 2 • Tome el auricular y espere el tono de marcar;
- 3 • A través de las teclas 0 al 9 marque el número deseado;

Selector de Tone (T) / Pulse (P)

El selector de Tone/Pulse se encuentra en la parte lateral derecha del teléfono.

Botón Redial

El redial consiste en remarcar el último número llamado. Para realizar esta operación:

- Levante el auricular de su base;
- Espere el tono de marcar y presione el botón de redial. Su teléfono **Modernphone** marcará el último número telefónico.

Control del timbre

El control del timbre, se encuentra en la parte posterior del teléfono identificado por:

- Max (HIGH)** – Para el volumen máximo del timbre;
- Min (LOW)** – Para el volumen mínimo del timbre;

Limpeza

Para limpiar su teléfono, utilice una franela ligeramente humedecida con agua (casi seca). *No use ningún tipo de solvente o producto químico.*

TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES

Botón de **PAUSE**: Esta función la utilizará cuando marque a sistemas bancarios o de conmutadores (PABX), con el cual podrá introducir una pausa al marcado de 2.2 seg. Y agilizar sus operaciones..

Tecla **M1 / M2**: cuando oprime este botón, automáticamente marca el número de teléfono almacenado (grabado)..

Tecla **PROG** : cuando oprime este botón, utilizará las memorias indirectas (1..2..3...4.....0).

Tecla **STORE**: cuando oprime este botón, se inicia el modo de programación de las memorias directas e indirectas.

Almacenando números telefónicos en las memorias:

Memorias Directas (M1 ó M2)

1. Descuelgue el teléfono;
2. Presione el botón de **STORE**;
3. Marque el Número Telefónico Deseado;
4. Presione el botón **M1** ó **M2**;
5. Presione el botón **STORE** nuevamente;
6. Cuelgue su teléfono.



Memorias Indirectas (0-9)

1. Descuelgue el teléfono;
2. Presione el botón de **STORE**;
3. Marque el Número Telefónico Deseado;
4. Presione el botón **PROG.**;
5. Marque algún número (del 0 al 9) en la cual dejará almacenado el número telefónico;
6. Presione el botón **STORE** nuevamente;
7. Cuelgue su teléfono.

Llamando un número telefónico de la memoria:

Memorias Directas (M1 ó M2)

1. Descuelgue el teléfono;
2. Presione el botón **M1** ó **M2**, referente al número almacenado;
3. Espere a que sea marcado automáticamente.

Memorias Indirectas (0-9)

1. Descuelgue el teléfono;
2. Presione el botón **PROG.**;
3. Oprima el número de la memoria (del 0 al 9) a marcar;
4. Espere a que sea marcado automáticamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características del producto


- Uso:** Mesa y Pared
Discado: Pulsos / Tonos seleccionable;
Redial: Remarcación del último número Marcado a través de la tecla *Redial*.
Pause: A través da tecla *Pause* (2,2 segundos)
Flash: A través da tecla *Flash* (tempo de Flash 600 ms)

Características Técnicas

- Alimentación:** Fuente de 48Vcc 2 x 250 Homios, corriente de 90 mA.
Peso: 420 gramos
Teclado: 19 Teclas em ABS
Memória: Trece (13) con capacidad para hasta 32 dígitos (ultimo número dis-cado)
Timbre: Electrónico con ajuste de volumen Max y Min. Nivel sonoro máximo arriba de 60dB.
Dimensões: Ancho: 196 mm, largo: 124 mm, altura: 70 mm.
Extensión aproximada de los cables: Plano: 1,9m; espiral: 1,8m.

Nota: El Teléfono perderá las memorias almacenadas si se desconecta por mas de 20 horas.

Esquema (distancia) de montaje en pared



IMPORTADO POR: TELECOMUNICACIONES CAPAGA, S.A. DE C.V.
Av. Jalisco 180, 2º piso Tacubaya, Mexico 11870, D.F.
Tel. 5273-1784 RFC: TCA 920110 8Q6

BRTEC
Equipamentos de
Telecomunicações Ltda.
CNPJ 02.857.292/0001-09
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Jul 2003

NOM-051-NYCE

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Modernphone
by Ibratele

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE
INTENTAR INSTALAR Y OPERAR SU TELÉFONO