

Compatibilidad de teléfonos Bluetooth con el DEH-P70BT

No todos los teléfonos del mercado aparecen en esta lista. Si su teléfono no se encuentra en esta lista, y tiene la función Bluetooth, puede probar su compatibilidad o bien consultar la lista actualizada en internet: www.pioneer.es en el apartado del DEH-P70BT

La marca y logos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de éstas por Pioneer están bajo licencia.

Última actualización: 19 de Julio de 2005

Modelo de Teléfono	Funciones Básicas	Transferencia de agenda telefónica.	Registros de voz	Funciones complementarias		Conectividad	
	Hacer/Recibir llamadas / Memoria de Historial de llamadas			Nivel de señal (1)	Nivel de batería	(2)	
Blackberry	7290	✓	-	-	✓(+nivel)	✓	
Motorola	A630	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	E398	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	E550	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	E1000	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	MPx220	✓	✓	-	✓	-	✓
	V3	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	V500	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	V525	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	V535	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	V545	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	V550	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	V600	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	V600i	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	V620	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
	V80	✓	✓	✓	✓	-	✓(70BT)
Nokia	3230	✓	✓	✓	✓	-	✓
	6230	✓	✓	✓	✓	-	✓
	6230i	✓	✓	✓	✓	-	✓
	6260	✓	✓	✓	✓	-	✓
	6310i	✓	✓	✓	✓	-	✓
	6600	✓	✓	✓	✓	-	✓
	6630	✓	Todos a la vez	✓	✓	-	✓
	6680	✓	Todos a la vez	✓	✓	-	✓
	6820a	✓	✓	✓	✓	-	✓
	6822a, 6822b	✓	✓	-	✓	-	✓
	7280	✓	✓	-	✓	-	✓
	7600	✓	✓	✓	✓	-	✓
	6670, 6670b	✓	✓	✓	✓	-	✓
	7610	✓	✓	✓	✓	-	✓
	7710	✓	✓	✓	✓	-	✓
	8910i	✓	✓	✓	✓	-	✓
	9300	✓	✓	-	✓	-	✓
	9500	✓	✓	-	✓	-	✓
	N-Gage QD	✓	✓	✓	✓	-	✓
	Qtek	8020	✓	✓	-	✓	-
S100		✓	Todos a la vez	-	✓	-	✓(Teléfono)
Samsung	D500	✓	-	-	✓	-	✓
	D508	✓	-	-	✓	-	✓
	D500C	✓	-	-	✓	-	✓
	D500E	✓	-	-	✓	-	✓

	E720	✓	✓		✓	-	✓
Sharp	802SH, 902SH	✓	✓	-	✓(+nivel)	✓	✓
	GZ1, GZ100	✓	✓	-	✓	-	✓
	GX15, GX-A15, GX-E15, GXT15	✓	✓	-	✓	-	✓
	GX-U15, GX-L15	✓	✓	-	✓	-	✓
	GX25, GX-200, GZ200	✓	✓	-	✓	-	✓
	GX30i	✓	✓	-	✓	-	✓
	SX813	✓	✓	-	✓(+nivel)	✓	✓
	Siemens	S65, SK65, S66, SP65	✓	Todos a la vez	-	✓(+nivel)	✓
	SX1	✓	-	✓	✓	-	✓
Sony Ericsson	K700i, K700c	✓	Todos a la vez	✓	✓(+nivel)	✓	✓(Teléfono)
	K750i/D750i	✓	Todos a la vez	✓	✓(+nivel)	✓	✓
	P910i	✓	-	✓	✓	-	✓(Teléfono)
	S700i, S700c, S710a	✓	Todos a la vez	✓	✓(+nivel)	✓	✓(Teléfono)
	T610	✓	Todos a la vez	✓	✓(+nivel)	✓	✓
	T618	✓	Todos a la vez	✓	✓(+nivel)	✓	✓
	T628	✓	Todos a la vez	✓	✓(+nivel)	✓	✓
	T630	✓	Todos a la vez	✓	✓(+nivel)	✓	✓
	V800 / V802SE	✓	Todos a la vez	✓	✓(+nivel)	✓	✓
	Z600, Z608	✓	Todos a la vez	✓	✓(+nivel)	✓	✓
	Z800	✓	Todos a la vez	✓	✓(+nivel)	✓	✓
	Z800i	✓	Todos a la vez	✓	✓(+nivel)	✓	✓

Teléfonos no recomendados: HP iPAQ Pocket PC h63xx Series, Panasonic X70/X88, Siemens S55/S56, Sony Ericsson Z1010

Teléfonos no compatibles: Sony Ericsson P900, SHARP GX30/31/32, Qtek 2020/9092/2020i

(1) Visualización, por icono, de recepción o no de señal, en el DEH-P70BT, algunos teléfonos permiten incluso ver el nivel de señal en el DEH-P70BT

(2) ✓: conexión posible con teléfono y DEH-P70BT
 ✓(teléfono) :conexión posible sólo vía teléfono
 ✓(70BT) : conexión posible sólo vía DEH-P70BT

Atención:

⇨ El Pioneer DEH-P70BT se adapta a las especificaciones del Bluetooth Versión V1.0 y superiores. Es compatible con los perfiles siguientes: Hand Free Profile, Head Set Profile, y Object Push Profile. Sin embargo la funcionalidad puede quedar limitada a causa de determinadas características de interface del teléfono, incluso con teléfonos cuyas características Bluetooth y las prestaciones utilizadas concuerdan con las especificaciones del DEH-P70BT. Compruebe por favor la lista de compatibilidades o escoja su teléfono en el distribuidor de su zona en caso de que no aparezca mencionado en la lista.

⇨ Por favor, conmute el DEH-P70BT a la posición "Phone mode" antes de efectuar una llamada telefónica desde su propio teléfono. El DEH-P70BT no conmuta automáticamente la señal de entrada cuando se efectúa una llamada directamente desde su teléfono.

⇨ Con determinados teléfonos y al finalizar la llamada, el DEH-P70BT no regresa automáticamente al programa de audio que estuviera activado antes de la llamada. En este caso, seleccione manualmente el programa de sonido

* Algunos teléfonos móviles **transponen los nombres** de contacto cuando se envían a través de Bluetooth: el primer y el último nombre invertirán su posición en el listín del DEH-P70BT. La solución más cómoda para evitar este problema es no emplear espaciadores en el momento de inscribir el nombre de contacto.

* Algunos teléfonos móviles no dan paso al indicativo internacional (+) a través del interface Bluetooth. El DEH-P70BT dispone de una función de edición que incorpora/elimina el signo (+) en el historial de contactos. Consulte por favor el Manual de Instrucciones.

* **Los usuarios del 1 al 5** disponen de una guía telefónica memorizada a la que se accede cuando el móvil está registrado y conectado al DEH-P70BT. El número máximo de contactos es el siguiente: User 1= 200 contactos. User 2 y 3 = 100 contactos cada uno. User 4 y 5 = 50 contactos cada uno. La guía telefónica memorizada está estrictamente memorizada para cada User.

* Los **Voice Tags** (registros de voz) almacenados en la guía telefónica de su móvil se transfieren al DEH-P70BT a través del interface del Bluetooth. Usted sólo debe utilizar los comandos de voz que ofrezca su teléfono móvil.

* En caso de que **la recepción de audio** no sea óptima (por ejemplo, es demasiado baja) para el que recibe, compruebe si la calidad de recepción mejora colocando el micrófono en diferentes ubicaciones, preferiblemente cerca de su voz.

* En algunos teléfonos no es posible efectuar un contacto desde la Memoria SIM; ante todo copie el contacto SIM en la memoria de su teléfono y envíela al DEH-P70BT.

* Algunos teléfonos se desconectan automáticamente al finalizar **la transferencia de contactos**: puede aparecer un menú emergente en el móvil preguntándole a usted si reconfirma la conexión con el DEH-P70BT