



MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

Luminario Portátil de Mesa, con pila recargable, LED, con display digital de calendario. 2 ajustes de intensidad con dimmer tipo touch.

A: Estructura y especificaciones

Material de construcción: Plástico tipo LG ABS

Angulo de Ajuste vertical: 180°

Dimensiones: 19cms, x 5.1 cms x 6.8cms

Peso: 280gs.

Salida de Puerto USB 5V para cargar lámpara.

Tiempo de uso portátil: Hasta 10 horas con carga de batería del 100%.

Accesorios: Cable para carga USB, batería para display.

La luminaria se apaga automáticamente cuando ésta es cerrada.

B: Parámetros Técnicos:

Grado de protección IP: IP20

Angulo de Apertura: 120 grados.

Color del LED: 5500°K (Blanco)

Potencia: 1.5W

C: Operación del calendario y alarma

Ajuste de fecha y horario

1.- En modo de operación normal, presione botón SET hasta que aparezca modo date and time, presione nuevamente el botón SET hasta el siguiente ajuste deseado, la secuencia de los ajustes es la siguiente:

Hour(Hora)- minute(minutos)- year (año), month (mes)- day (día)-back (regreso)

2.- Presione botones UP and DOWN hasta seleccionar el día de la semana elegido.

3.- En el modo de SET (ajuste) presione la tecla MODE (modo) o no haga ningún movimiento durante 60 segundos y el display regresara a modo de SET (ajuste) y mostrara el horario.

4.- Bajo el modo de operación normal presione UP para ajustar a formato de 12 o 24 horas.

Función de Alarma:

1.- En modo de operación normal, presione botón SET hasta modo de alarm (alarma)

2.- En modo de alarm (alarma) presione botón SET hasta ajustes de alarma presione nuevamente SET hasta el siguiente ajuste, la secuencia de ajustes es la siguiente: Hour (Hora)-minute(minutos)-snooze (para ajuste de encendido de alarma cada X minutos)-music (música o tono)-back(regresar).

3.- Presione botones UP and DOWN para selecciones deseadas.

4.- En el modo de ALARM (alarma) presionando los botones UP and DOWN puede abrir o cerrar las funciones de alarma y snooze, presione nuevamente hasta la nueva función, la secuencia es la siguiente: Open thealarm (abrir la alarma) Open the snooze(Abrir ajuste de alarma cada X minutos) –closealarm and snooze (Cerrar alarma y snooze).


5.- Cuando la alarma este activada, sonara durante 1 minuto, y volverá hacerlo al ajuste del tiempo de snooze nuevamente, presione SET o cualquier botón para detener la alarma.

Ajuste de lectura de temperatura:

Bajo el modo de operación normal, presione DOWN y ajustara a grados Celsius o Fahrenheit.


D.- Limpieza y cuidados:

Limpie la luminaria únicamente con un trapo húmedo con agua, asegurándose que la luminaria NO este prendida.




Para ajuste de intensidad presiona botón de ON-OFF 2 intensidades disponibles.

Para cargar la luminaria conecte el cable a la salida de su computadora en el puerto USB.



Para instalar la pila del display LCD abra e instale:



GARANTIA LIMITADA:

Descripción: _____ Modelo: _____ Nombre del Cliente: _____
Domicilio: _____ Teléfono: _____ e-mail _____



SELLO FECHA Y FIRMA DE TIENDA

- Ilumileds SA de CV o Logística y proyectos de iluminación SA de CV, garantiza este producto contra cualquier defecto en materiales o componentes, por el periodo de un año en todas sus partes a excepción de focos los cuales tienen una garantía de 3 meses, a partir de la fecha de adquisición. Para hacer válida esta garantía no podrá exigirse mayores requisitos que la presentación del producto con su factura o garantía debidamente sellada (casa vendedora). En el establecimiento donde fue adquirido este o en nuestro centro de servicio ubicado en: San Luis Potosí No. 199 9veno. Piso Col. Roma C.P. 06700 Deleg. Cuauhtémoc, México D.F. Tel (55) 5207-2553, para partes, componentes, consumibles y accesorios solicitarlos en su casa vendedora. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningún cargo para el consumidor. Si la mercancía discrepante está dentro de garantía se expedirá una nota de crédito, reparación del producto o cambio del producto al distribuidor. El tiempo de respuesta o reparación no será mayor a 30 días en ningún caso y no será válida si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo, cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nuestras compañías.

Logística y Proyectos de Iluminación SA de CV e Ilumileds SA de CV www.ilumileds.com.mx

