



Multiprocesadora MP 860

**Manual de instrucciones,
Listado de Servicios Técnicos Autorizados
y Certificado de Garantía**

Importante

Al utilizar artefactos eléctricos, se deben tener precauciones de seguridad básicas. Lea todas las instrucciones cuidadosamente.

- Para protegerse de descargas eléctricas no sumerja la base, el enchufe o el cable en agua u otro líquido.
- Es necesaria una atenta supervisión si el aparato es operado cerca de niños.
- Desenchúfelo cuando no lo utilice, antes de remover o colocar alguna pieza, y antes de limpiar.
- No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal, o haya sido dañado en alguna forma. Lleve el aparato al service autorizado para que lo examinen o reparen.
- El uso de accesorios no vendidos o recomendados por el fabricante del artefacto puede causar daños al aparato o a su persona.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue o se ponga en contacto con superficies calientes.
- Mantenga las manos y utensilios fuera del bol de procesamiento mientras está operando, para prevenir la posibilidad de daños personales severos. La espátula plástica podrá ser utilizada solamente cuando la procesadora no esté funcionando.
- Tenga cuidado con las cuchillas para evitar cortes o daños. Siempre extraiga la cuchilla antes de sacar el alimento procesado.
- No sobrecargue el bol. No exceda el nivel de llenado cuando procese alimentos duros.
- No use más de dos tazas de alimentos livianos como harina, salvado, centeno, etc.
- Si el cable de alimentación estuviese dañado, para evitar peligro, solo debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado o por cualquier persona calificada.
- No apague el aparato sacando la tapa. Siempre utilice la perilla de control.
- No introduzca alimentos por la boca de entrada con la mano. Siempre utilice el presionador de alimentos.

- Si el cable de alimentación estuviere dañado, para evitar peligro, solo debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado o por cualquier persona calificada.
- No use paños limpiadores con compuestos duros o metálicos, o limpiadores abrasivos en ninguna de las partes.
- No opere la unidad si hay pedazos de alimento alrededor de la cuchilla y ésta se trava. Apague la unidad y saque el alimento. Córtelo en pequeños trozos y luego coloque una cantidad pequeña en el bol.

NOTA: Esta procesadora está provista de un dispositivo de seguridad que impide su funcionamiento cuando la tapa del bol no está en su lugar.

Utilizando su procesadora

Por favor lea este manual para aprender cómo armar, desarmar y limpiar su procesadora en forma segura.

Asegúrese que el motor, el disco y/o las cuchillas se hayan detenido completamente antes de sacar la tapa del bol.

Nunca utilice sus manos para empujar alimentos dentro de la boca de entrada.

Siempre utilice el presionador de alimentos que se provee.

No la coloque sobre ni cerca de quemadores de gas o eléctricos.

Para desconectar tome la ficha y desenchúfelo del tomacorriente. Nunca tire del cable.

Este artefacto es para uso doméstico solamente y no para uso comercial o industrial.

Antes del primer uso

Antes de usar su procesadora por primera vez lave todas las partes con agua caliente y detergente. Recuerde que la base no debe ser sumergida en agua ni en ningún otro líquido. Límpiela con un trapo húmedo y luego séquela bien.

Descripción de partes


Presionador de alimentos

Sirve para presionar los alimentos dentro de la boca de entrada.




Bol con graduación del nivel de líquidos

Esta indicación le permite visualizar directamente las cantidades a procesar o procesadas de los ingredientes líquidos (leche, sopas, etc.) Nunca supere la indicación máxima de 0,8 litros. Cuando use ingredientes sólidos, la capacidad máxima al rallar o rebanar es de 1,6 litros.




Disco porta cuchillas

Rallador: Para vegetales, quesos duros, chocolates y frutas. Utilícelo generalmente en la velocidad 2.



Disco batidor

Utilícelo para hacer puré, huevos revueltos, cremas, etc. en la velocidad 1.



Espátula


Utilícelo para sacar los alimentos del bol.



CUCHILLAS Y ACCESORIOS


Cuchilla multiuso

Usela para mezclar en la velocidad 1. Para picar o desmenuzar carne, vegetales, etc. utilícela en la velocidad 2.



Rebanadoras

Su procesadora viene provista de dos cuchillas, una para cortar en rebanadas frutas, vegetales, etc. y otra para cortar papas en bastones. Utilícelas en la velocidad 2.




Operación

Sitúe el bol de procesamiento sobre la base con la manija hacia atrás. Luego gírelo en sentido de las agujas del reloj hasta que quede trabado.


Una vez hecho esto, proceda a colocar la cuchilla multiuso en el eje del motor, haciéndola girar hasta que baje al fondo del bol.

Si usted lo desea, sitúe la cuchilla elegida sobre el porta cuchillas, como muestra la figura, y presione con los dedos hasta que se traben.


Para removerla presione la traba desde abajo.



Para rallar gire el accesorio desde la palanca ubicada en la parte inferior del disco portacuchillas hasta que trabe. Para rebatirlo efectúe el mismo procedimiento en sentido inverso. Para colocar el porta cuchillas, solo sitúelo sobre el eje del motor y hágalo girar hasta que baje.



Una vez hecho ésto, coloque la tapa sobre el bol de procesamiento y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se trabe. La multiprocesadora no funcionará si la tapa no está correctamente trabada.



Consejos útiles

- Cuando realice varias recetas, primero efectúe el proceso con ingredientes secos y luego con los más húmedos. De esta manera se acortará el número de veces que el bol deba ser lavado.
- Recuerde comprar frutas y vegetales de tamaño pequeño que se ajusten al tamaño de la boca de entrada o que requieran un pequeño corte antes de procesar.
- Lave los vegetales y frutas antes de procesarlos.
- Sostenga la base de la procesadora cuando procese alimentos duros como zanahorias, quesos tipo parmesano o salame, pues puede llegar a moverse.
- No sobrecargue el bol cuando procese alimentos duros.
- No apague el aparato desconectándolo del cable de alimentación. Siempre utilice la perilla de control.
- No utilice paños limpiadores metálicos o limpiadores abrasivos.

Perilla de control

Utilice generalmente la velocidad más lenta (1) para mezclar, batir o tener mayor control de las cantidades a procesar. Utilice la velocidad más rápida (2) para picar con la cuchilla multiuso, o para cortar, rallar, rebanar, cortar papas en bastones y para acelerar los procesos.

Especificaciones

220 VCA - 50 Hz.
300 W.

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Gran Bs. As.	Capital Federal	4784-6459 (+)	Microondas Belgrano	T. García 2689
	Capital Federal	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barros 598
	Capital Federal	4502-6201	Electrónica PSI	Av. F. Beiró 4215
	Capital Federal	4701-2828	C.E.S.	Av. Cabildo 4650
	Capital Federal	4644-2997	Hi San Servicio Técnico	Av. Rivadavia 10571
	Capital Federal	4832-6075	CIRVE	Paraguay 4399
	Avellaneda	4222-5292	Service Avellaneda	9 de Julio 96
	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	calle 149 N° 1440
	Caseros	4759-2764	Logi-K	3 de Febrero 2984
	Escolar	4717-5313	JMB	Servicio a domicilio
Buenos Aires	Florencio Varela	4255-5854	Casa Torres SA	Av. San Martín 2574
	General Pacheco	4717-5313	JMB	Servicio a domicilio
	General Rodríguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
	La Plata	0221-4516021	Da Tos e hijo	Calle 68 - 1532
	Laferrière	4457-8786	Auditel	Olegario Andrade 6117
	Lanús	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1981
	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lomas	Boedo 639
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martínez	4717-5313	JMB	Av. Fleming 2221
	Merlo	0220-4821073	Servotronic Merlo	Juncal 486
Córdoba	Merlo	0220-4837177	Argentónica	Monteverde 2181
	Monte Grande	4296-1152	L.E.S. electrónica	Independencia 254
	Moreno	0237-4639500	Argentónica	Bartolomé Mitre 1008
	Morón	4483-3664	Electrolit	Alte. Brown 746
	Morón	4628-1587	Argentónica	Rauch 1053
	Pilar	02322-430443	GB electrónica	Rivadavia 998
	Quilmes	4250-8148	Elec. Ser.&Des.	Av.12 de Octubre 2901
	Ramos Mejía	4656-1789	CIRVE	Avenida de Mayo 399
	San F. Solano	6341-6183	Centro Técnico SV	Calle 897 N° 4238
	San Isidro	4747-2285	Yoke service	Martin y Omar 22
Córdoba	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	4664-4131	Servotronic	Belgrano 999
	Sarandí	4204-3126	Ciders TV	Av. Mitre 2919
	Temperley	4245-4761	Electrónica Mirage	Av. Pasco 850
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic	J. Hernandez 3101
	Wilda	4227-3666	Electrónica Ned	Av. Mitre 6578
	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E. Rios y Fournier
	Arrecifes	02478-454884	Servi Hogar Oscar	Av. Dardo Rocha 646
	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960
	Bahía Blanca	0291-452-3437	Electrónica Damato	Donado 540
Córdoba	Balcarce	02266-420762	Tecno Service	Uriburu esquina 30
	Bragado	02342-424594	Horacio Cheverri	San Lorenzo 945
	Campana	03489-427244	Promoven S.H.	Jean Jaures 906
	Coronel Pringles	02922-42245	Service Pringles	San Martín 780
	Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 211
	Chivilcoy	02346-424129	Fa-Ma	Coronel Suarez 109
	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342
	General Villegas	03388-420156	Gustavo Colangelo	Rivadavia 584
	Junín	02362-430670	Morganti Walter	Gral Paz 433
	Las Flores	02244-453233	Sonimac	Leandro N. Alem 484
Córdoba	Lincoln	02355-421816	Electronica Lincoln	Av. 25 de Mayo 298
	Lobos	02227-421748	J.C. Castelan	Suipacha 344
	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica	Catamarca 14
	Mar del Plata	0223-4721639	Central Service	San Juan 2324
	Mar del Plata	0223-4738855	FM service	Belgrano 4477
	Marcos Paz	0220-4772250	Centro Técnico	Bartolomé Mitre 129
	Mariano Acosta	0220-499-2492	Electrónica Eder TV	Superi 605
	Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	calle 16 N° 1100
	Necochea	02262-425020	Oricon TV	Calle 55 N° 2820
	Olavarría	02284-428807	SC TV	Hornos 3056
Córdoba	Olavarría	0228 415652108	Electrodomest. JL	Necochea 2012
	Pehuajó	02396-475402	Casa Laporta y Villamor	Av. Mitre 864
	Pergamino	02477-422500	Aleoso service	Echeverría 920
	Pinamar	02254-485868	La Casa de la Heladera	Del Melgacho 1734
	Punta Alta	02932-430128	Elec Integrada	Alberdi 428
	S. A. de Arco	02326-454214	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
	San Nicolás	03461-428955	Servi Hogar Oscar	Av. Luis Viale 362
	San Pedro	03329-425323	Electrónica Menisale	Mitre 1639
	Tandil	02293-423640	José Luis Fríjón	9 de Julio 150
	Trenque Lauquen	02392-424409	HT electrónica	Belgrano 29
Córdoba	Tres Arroyos	02983-427369	Elect. Los Mellizos	Av. Belgrano 562
	Tres Arroyos	02983-426884	Americo Barcala	Av. Belgrano 725
	Zarate	03487-427353	Electrónica Spinozzi	Tuzaingo 1030
	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martín 225
	Alta Gracia	03547-420022	Solares Refrig.	Manuel Solares 1170
	Arroyito	03576-421289	Miguel Pisani	9 de Julio 368
	Bell Ville	03534-425477	Electrónica Vieyra	Belgrano 334
	Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	M. García 944
	Córdoba	0351-4523441	Servicor	24 de Septiembre 1142

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Córdoba	Córdoba	0351-422-2513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
	Marcos Juárez	03472-424812	Omar Garis	Saenz Peña 1048
	Rio Cuarto	0358-4637228	Servirama	Newbery 433
	Rio Cuarto	0358-4620419	Giovannini Multiservice	San Martín 772
	Rio Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzi 149
	San Francisco	03564-435499	Electrón. Nivoli Service	Gral Paz 123
	Villa Allende	03543-431236	Audiocentro	Elpidio Gonzalez 1060
	Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvear 381
	Villa María	0353-452-3468	Video centro	San Juan 1799
	Corrientes	03783-44-1010	Electrónica San Javier	Cosquín y P. Crespo L. 10
Corrientes	Corrientes	03783-430719	Nordeste Electrónica	Mendoza 1215
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	España 325
	Paso de los Libres	03772-42-1016	Teleservice Libres	Colon 915
	Paso de los Libres	03772-425021	Electrónica Beto	Amadeo Bompland 1090
	Resistencia	03722-425054	I.T.E.T.	Vedia 412
	Resistencia	03722-426030	Jorge O. Freschi	Avenida Avalos 320
	Roque S. Peña	03732-424569	Carlos Mikoff	Juan J. Castelli N° 1269
	Roque Saenz Peña	03732-423888	Electrónica Norte	Av. 2. N° 439 e/9 y 11
	Villa Angela	03735-420200	Daniel Kopovoy	Rivadavia 46
	Chubut	0297-4442990	Video Service	Armenhino 1641
Chubut	Esquel	02945-451457	Laboratorio Electronico	Mitre 738
	Puerto Madryn	02965-450308	Servi Sur	Jujuy 1427 B° J.B. Justo
	Rawson	02965-483492	Sud Electrodome	Luis Costas 363
	Trelew	02965-427935	Wimer	Armenhino 749
	C. del Uruguay	03442-427877	Cappello TV	Justo J. de Urquiza 578
	Concordia	0345-4216975	HR H. Rodriguez	Laprida 1121
	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922
	Chajarí	0376-4259348	Red Electrónica	9 de Julio 2774
	Gualectay	03444-422357	Service Integral	San Antonio (S) 515
	Gualectay	03444-425049	Electro Repuestos	Islas Malvinas 370
Entre Rios	Gualectaychú	03446-428380	Centro Electrónico	Santiago Diaz 22
	Paraná	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Don Bosco 780
	San José	03447-47-0260	Service TV color	Cettour 1992
	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero
	Formosa	03717-430114	Digitaltronic's	Fotheringham 2170
	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av. Párroco Marshke 528
	Lib. San Martín	03886-425284	Service Fede	Manz. 186 lote 16 B° P. Argen
	San Pedro	03884-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451
	General Pico	02302-42-5047	Electrónica MD	Calle 20 N° 370
	Santa Rosa	02954-436191	Censelec	Rivadavia 390
La Rioja	La Rioja	03822-428925	Telecolor	Dardo de la Vega 423
	General Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
	Godoy Cruz	0261-4249601	Video Sistemas	Juan B. Justo 595
	San Rafael	02627-425620	Diger	Av. Mitre 575
	El Dorado	03751-480311	Tele-Son	Polonia 24
	Jardín América	03743-460195	Electro Service	Av. Libertador 593
	Oberá	03755-424917	Serintel	9 de Julio 778
	Posadas	03752-42-5921	Electrónica CEJO S.H.	Colon 2532
	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte Brown 75
	Neuquén	0299-4420445	Casa Diten	Bouquet Roldan 197
Mendoza	S. M. de Los Andes	02972-428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
	Bariloche	02944-43-0219	HC electrónica	12 de Octubre 1575
	General Roca	02941-427200	Daniel Rodriguez	Av. Roca 1771
	Viedma	02920-423420	Radio Andros	25 de Mayo 575
	Orán	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175
	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrig.	Urquiza 16
	Tartagal	03875-424138	Ortiz Hugo Gabriel	20 de Febrero 90
	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
	San Luis	0256-476211	TecnoCuyo	Coronel Mercader 745
	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
Santa Cruz	Villa Mercedes	02657-422980	Electrovision	Pringles 379
	Caleta Olivia	0297-4851159	Elect. Ordans	Rivadavia 437
	Rio Gallegos	02966-423766	Service SUN	Alberdi 448
	Capitán Bermúdez	0341-4916332	Lab. de Video	San Lorenzo 2971
	Casilda	03464-423026	Germán Vidania electrónica	San Martín 2420
	Esperanza	03496-421293	Ricardo Gonzalez	Saavedra 1501
	Firmat	03465-423562	Agustín Ardiaca	Castelli 1679
	Rafaela	03492-421006	Litoral Oeste	12 de Octubre 635
	Reconquista	03482-421523	Everest	Habegger 1516
	Rosario	0341-4217700	Electrolit	Maipu 828
Salta	Rosario	0341-4645466	Service Italia	Corrientes 3490
	Rufino	03382-429399	Electrónica España	Avenida España 516
	Santa Fe	0342-4533563	Litoral Service	9 de Julio 2785
	Venado Tuerto	03462-423621	Repostogor	San Martín 1060
	Venado Tuerto	03462-424061	Telemar sh	H. Ingooven 1512
	Sgo. del Estero	0385-4219989	Electrovision	Rivadavia 436
	Sgo. del Estero	02964-422566	Electrónica Sur	Laserre 670
	Rio Grande	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
	Ushuaia	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
	Tucumán	0381-4363816	Electro NQA	Chichina 1338
Tucumán	Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en www.atma.com.ar

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO:	MP 860
SERIE N°:	

CORRESPONDIENTE
A LA UNIDAD

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza este producto de uso doméstico por el término de 12 meses. Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
 - b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
 - c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
 - e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
8. Quedan excluidos de la presente garantía: las fallas producidas por empastamiento por suciedad. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.
9. Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
10. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
11. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
 - a. personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
 - b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
 - c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
12. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
13. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTIA

N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

MODELO:	SERIE N°:
---------	-----------

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: DOMICILIO:

LOCALIDAD: FECHA DE COMPRA: N° DE FACTURA:

DATOS DEL CLIENTE: DOMICILIO: TEL.:

ACCESORIOS: OBSERVACIONES:

S.T.A.: FECHA:

DEFECTO:

REPARACION REALIZADA:

REPUESTOS CONSUMIDOS: Pc N°:

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: / / CONFORME DEL USUARIO: Aclaración:

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.

ATMA

Importa, Distribuye y Garantiza

new san

Una Empresa del Grupo
SANYO Electric Co. Ltd.
Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed.
República Argentina
www.atma.com.ar

Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en:

Domicilio:

Localidad:

Fecha de compra: / /

Factura N°

Nombre del

comprador:

SELLO Y FIRMA DE LA
CASA VENDEDORA

ATMA