



Manual de Instrucciones

Active su Garantía Original

*Ingresa en **www.garantiaoficialatma.com.ar**
y participe del sorteo de importantes premios
Términos y Condiciones a su disposición en la página web mencionada.*

PAVA ELECTRICA

PE5103E: 230V ~ 50Hz 2200W

PE5713E: 220-240V ~ 50Hz 2000-2400W

Advertencias

- Lea atentamente estas instrucciones:
- No sumerja el aparato o la base en agua ni en otros líquidos.
- Coloque siempre la base y la pava eléctrica sobre una superficie seca, plana y estable, lejos del borde de la mesada para evitar vuelcos accidentales.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de la mesa o encimera en la que esté el aparato.
- Antes de conectar el aparato, Compruebe que la tensión de la red de alimentación sea de 220 V~ 50 Hz.
- Conecte el aparato a un tomacorriente con toma de tierra.
- No haga funcionar el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma, no intente repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado o persona calificada para que lo reemplacen.
- No permita a los niños utilizar el aparato.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Tome el equipo siempre por el asa.
- No llene nunca la pava eléctrica por encima de la indicación de nivel máximo.
- Si la llena en exceso, el agua hirviendo podría salir por la boquilla y provocar quemaduras.
- No abra la tapa mientras hierve el agua. Tenga cuidado al abrir la tapa justo después de hervir el agua, ya que el vapor que sale de la pava eléctrica está muy caliente.
- Esta pava eléctrica está diseñada únicamente para calentar agua. No la utilice para calentar sopa u otros líquidos, ni comida enlatada, embotellada o en frasco.
- No toque el cuerpo de la pava eléctrica durante su funcionamiento o poco después de usarla, ya que se calienta mucho.
- El nivel de agua no debe ser menor a 0.5Lts, para evitar daños en el calefactor.
- Tenga cuidado al verter agua hirviendo, hágalo lentamente y con cuidado, sin inclinar la pava demasiado rápido.
- Si es necesario, el cable de alimentación puede ser enrollado en el interior de la base, para evitar que el mismo quede expuesto a daños.
- No presione el interruptor hacia la posición “I” mientras el aparato se esté enfriando ya que puede dañarse. Dependiendo de la dureza del agua de su zona, con el uso pueden aparecer pequeñas manchas sobre la resistencia de la pava eléctrica. Este fenómeno es el resultado de la formación de depósitos de cal en la resistencia y en el interior de la pava eléctrica. Cuanto más dura sea el agua, más rápida será la formación de estos depósitos. Los depósitos de cal pueden presentar diferentes colores y, aunque no son nocivos, una acumulación excesiva de los mismos puede afectar al rendimiento de la pava eléctrica. Elimine los depósitos de cal de su pava eléctrica con regularidad siguiendo las instrucciones del capítulo “Descalcificación”
- No use este producto al aire libre.
- Guarde estas instrucciones.


Atención

Esta Pava Posee ficha de tres espigas planas con una toma a tierra para aumentar su seguridad. No la cambie ni utilice adaptadores, asegúrese de tener el tomacorriente adecuado. Este artefacto es para uso doméstico solamente y no para uso comercial o industrial.

Precaución

- El cable sobrante puede guardarse en la base del aparato o alrededor de la misma.
- Mantenga el cable de alimentación, la base y la pava eléctrica alejados de superficies calientes.
- Utilice la pava eléctrica sólo con su base original.
- Tenga cuidado cuando la pava eléctrica contenga agua caliente. El agua caliente puede causar quemaduras graves.

Descripción



- | | | | |
|---|---|----|--------------------------|
| 1 | Cuerpo | 6 | Base |
| 2 | Nivel de agua | 7 | Interruptor de encendido |
| 3 | Selector de Temperatura (Sólo mod. PE5713E) | 8 | Asa |
| 4 | Cable de Alimentación | 9 | Botón de Apertura |
| 5 | Indicador de Funcionamiento | 10 | Tapa |

Antes de usar por primera vez

- Coloque la base en una superficie seca, estable y plana. Enjuague la pava eléctrica con agua.
- Llene la pava eléctrica con agua hasta la indicación MAX.
- Seleccione la máxima temperatura desde la perilla del termostato.
- Encienda la pava eléctrica desde el interruptor de encendido / apagado colocándolo en la posición "I".
- Una vez que hierva retire el agua caliente y enjuague la pava eléctrica.
(En el modelo PE5103E solo enciéndala).
Repita este proceso una vez más.

Uso del aparato

- Coloque la base en una superficie seca, estable y plana.
- Asegúrese de que esté desconectada.
- Llénela de agua sin exceder su nivel máximo. Puede llenarla a través de la boquilla o abriendo la tapa.
- Asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada.
- Coloque la pava eléctrica en la base y conéctela al tomacorriente.
- Seleccione la temperatura deseada desde la perilla del termostato, encienda la pava eléctrica desde el interruptor de encendido/apagado colocándolo en la posición "I".

*Atención: El termostato de regulación de temperatura está Solo disponible en el modelo (PE5713E).

- La pava eléctrica se apagará automáticamente cuando corte por termostato o el agua alcance el punto de ebullición, notará que el interruptor de encendido/apagado estará nuevamente en la posición "O".

Nota: Puede apagar la pava eléctrica en cualquier momento moviendo interruptor de encendido/apagado a la posición "O".

Limpieza

- Antes de proceder a su limpieza, asegúrese de que esté desconectada y fría.
- Tras el uso diario, lave las partes móviles con agua jabonosa y limpie el interior con un paño húmedo.
- No use limpiadores abrasivos ni objetos de limpieza metálicos.

Limpieza del filtro

- El filtro antical evita que las partículas de cal lleguen a su bebida. Limpie el filtro antical con regularidad.
- Para limpiar el filtro realice lo siguiente:
- Quite el filtro, presione desde atrás y luego jale para sacarlo.
- Lávelo cuidadosamente bajo la canilla con un cepillo de cerdas suaves.
- Vuelva a montar el filtro luego de lavarlo, introdúzcalo por el pico y luego presione hacia atrás hasta que trabaje.

Descalcificación

- La eliminación de depósitos calcáreos prolongará la vida y mejorará la eficiencia de su equipo.
- Se recomienda al menos realizar este proceso una vez cada 2 meses.
- Llene la pava eléctrica con agua hasta tres cuartos de La indicación MAX y hierva el agua.
- Después de que se haya apagado, añada vinagre blanco hasta la indicación MAX.
- Deje la solución durante toda la noche.
- Vacíe y enjuague bien su interior.
- Llene con agua limpia y hierva el agua.
- Vacíe y vuelva a enjuagarla con agua limpia.
- Repita el proceso si todavía quedan depósitos de cal.

Protección contra el hervido sin agua

Este producto cuenta con un dispositivo de protección que apaga automáticamente si se llegara a encender de forma accidental estando vacía o sin suficiente nivel de agua.

Notará que el interruptor de encendido/apagado pasara automáticamente a la posición "O".

Deje reposar la pava eléctrica por 10 minutos, luego podrá volver a utilizarla.

Características

Alimentación / Consumo: **PE5103E:** 230V ~ 50Hz 2200W
 PE5713E: 220-240V ~ 50Hz 2000-2400W

Capacidad: 1.7 Litros.

Peso: 0.92 Kg

Dimensiones : 242,8mm X 215,8mm X 161,5mm

(Alt. x An. x Prof.)

Fabrica, Distribuye y Garantiza



Electronic System

Roque Pérez 3650 - C1430FBX
Cap. Fed. - República Argentina
www.atma.com.ar

HECHO EN ARGENTINA

2-710-01733A-B1

ATMA