








STEAM MOP





Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.

GENERADOR

- A) Cepillo
- B) Articulación del cepillo
- C) Abrazadera de extensión del mango
- D) Monobloque
- E) Bloqueo de articulación
- F) Paño para superficies lisas
- G) Paño para superficies rugosas

Este aparato está conforme con la directiva 2004/108/CE (EMC) y con la directiva 2006/95/CE (baja tensión).

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

ATENCIÓN

Para las medidas de precaución, el uso correcto del producto y la información sobre la eliminación de los productos (RAEE), consultar el manual de instrucciones del producto al que se conecta este accesorio.

PREPARACIÓN

- Conectar el monobloque (D) al generador de vapor, tal y como se describe en el manual de instrucciones del mismo generador.
- Desenroscar la abrazadera de extensión del tubo y alargar este último según las necesidades (fig.1).
Para un uso excelente, la longitud del cepillo debe ser igual a la altura del usuario.
Volver a apretar la abrazadera.

USO

- Encender el generador de vapor como se describe en el manual de instrucciones.
- Si el generador cuenta con regulación de caudal, regular el vapor a un nivel medio.
- Antes de utilizar el paño en dotación, aplicar vapor en la superficie a tratar con el cepillo durante 15-20 segundos, con el fin de estabilizar la temperatura de funcionamiento del aparato.
- El chorro de vapor se activa presionando ligeramente el cepillo sobre la superficie a tratar.
- Aplicar el paño al cepillo utilizando el velcro presente en el mismo (fig.2).
El paño (F) es adecuado para la limpieza de las superficies lisas y, gracias a su composición especial, tiene una gran capacidad de secado de las superficies.

En cambio, el paño (G) es adecuado para la limpieza de superficies rugosas, como por ejemplo los suelos de barro, y permite una limpieza más profunda.

- Se puede empezar siguiendo los consejos del apartado siguiente.
- Después de un uso especialmente intensivo, el paño podría estar empapado por la recogida de suciedad y el vapor. En ese caso, cambiar el paño por uno limpio.

CONSEJOS DE USO

- Para la limpieza de superficies de madera y de suelos de barro tratado, se recomienda tener un especial cuidado, ya que un uso demasiado prolongado del vapor podría dañar la cera, el brillo o el color de las superficies que se deben limpiar. Se recomienda, por tanto, aplicar el vapor en estas superficies sólo en intervalos cortos o realizar la limpieza con un paño anteriormente vaporizado.
- Para una limpieza eficaz, empezar por las esquinas de las habitaciones y, retrocediendo, limpiar la superficie.
- Aplicar siempre el vapor mientras se empuja el cepillo hacia adelante y después recoger la suciedad tirando del cepillo hacia atrás (sin aplicar vapor).
- Para una recogida más eficaz, tirar del cepillo hacia sí con un recorrido con forma de "S" (fig.3).

LIMPIEZA DE SUPERFICIES VERTICALES

ATENCIÓN: las superficies deben ser tratables, como por ejemplo las paredes con azulejos de cocinas y baños. NO UTILIZAR en paredes pintadas ni en superficies que no sean adecuadas para el uso de vapor.

- Para la limpieza de las superficies verticales, es necesario bloquear el cepillo para que la articulación permanezca fija. Para ello, basta con bajar el bloqueo como se muestra en la figura 4.
- Para desbloquear la articulación, volver a colocar el bloqueo en su posición original.

También es útil bloquear la articulación para guardar el cepillo.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL

- **Antes de cualquier operación de mantenimiento, desconectar siempre el enchufe de alimentación de la red eléctrica.**
- Para la limpieza externa del aparato, utilizar simplemente un paño húmedo.
- Para la limpieza de los paños, seguir las indicaciones que aparecen en los mismos.