




Dining Table

Model Number:
DA7139T

UPC Code:
0-65857-16939-3


Color:
Espresso

Congratulations on your latest furniture purchase! **Dorel Living** furniture has been developed with quality, convenience and style in mind. We trust it will provide you with many years of exceptional comfort and service.

Before beginning assembly, we encourage you to familiarize yourself with your new furniture piece by taking a few minutes to go through this booklet. It contains important information on our warranty and care tips to keep your furniture looking as good as new.

Customer satisfaction is important to us at Dorel Asia. Our agents are available Monday to Friday 8am to 5pm (EST) to answer any question you may have. For faster service, always have the model number ready when calling our toll free number **1-800-1295-1980** or emailing us at **das@dorel.com**.

For more great furniture ideas, check out our website at www.dorelasia.com.
You can also keep up to date on all the latest trends by liking our [Facebook page](#).



Date of Purchase: ____ / ____ / ____

Lot Number: _____

(taken from carton)

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE. If a part is missing or damaged, contact our customer service department. We will replace the part **FREE** of charge.

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

CUSTOMER SERVICE

If you are missing parts or have any questions about this product, contact our customer service representative first!



CALL 1-800-295-1980

You can also order parts by writing to the address listed below. Please include the product model number, color and a detailed description of the part.

Customer Service Department No. 413
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada H1G 3L1
E-MAIL: das@dorel.com

NOTE

- * Ensure all parts and components are present before beginning assembly.
- * Assembly and handling may require two people.
- * Estimated assembly time is 10 - 15 minutes.
- * Do not use power tools.
- * CAUTION: Adult assembly required.

CARE AND CLEANING

Dust table regularly with a soft, dry cloth to prevent soil build up. A dampened cloth may be used occasionally to clean the surface. Dry immediately and buff lightly, following the grain. Avoid using harsh cleaners and abrasive products. Use coasters to prevent the formation of moisture rings and trivets to protect from hot items. Cover extension leaves (if applicable) with a soft protective fabric before storing. Do not slide objects across the surface - always lift them.

MAINTENANCE

Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

LIMITED WARRANTY

Dorel Asia warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers 1 year from the date of original purchase. This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase. This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included. This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.






WARNING: Should this product become damaged, and/or components are broken or missing, DO NOT USE.



DINING TABLE

DA7139T

HARDWARE LIST

1 	2  Ø5/16" X 11MM
NUT 8 PCS	SPRING WASHER 8 PCS
3 	4  Ø5/16" X 11MM
FLAT WASHER 8 PCS	ALLEN WRENCH 1 PC

PARTS LIST





A 	B 
TABLE TOP 1 PC	TABLE LEG 4 PCS

DINING TABLE DA7139T

STEP 1

Attach table legs (B) to table top (A) with nuts (1), spring washers (2) and flat washers (3). Use Allen wrench (4) to tighten nuts (1).

With the help of another person, turn the table upright.




DINING TABLE DA7139T



CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.

Product
Maximum
Weight
100 lbs



That's it ! You've finished assembling your table.

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE.


If a part is missing or damaged, contact our customer service department. We will replace the part **FREE** of charge.

Tel #: 1-800-295-1980

E-Mail: das@dorel.com

Fax #: 514-353-7819





Mesa de Comedor

Número de modelo:
DA7139T

Código UPC:
0-65857-16939-3

Color:
Expreso


¡Felicitaciones por su nueva compra de un mueble! Los muebles de la línea **Dorel Living** han sido diseñados con la calidad, la comodidad y el estilo en mente. Estamos seguros de que este mueble le servirá por muchos años con su comodidad excepcional.

Le recomendamos que antes de comenzar a armarlo se familiarice con su nueva compra y tome unos minutos de su tiempo para leer este manual. Contiene información importante sobre nuestra garantía y consejos de cuidados para que su mueble siempre conserve su apariencia de nuevo.

Le damos mucha importancia a la satisfacción de nuestros clientes. Nuestros representantes están disponibles de lunes a viernes de 8 h a 17 h (hora del este) para responder a todas sus preguntas. Con el fin de acelerar el servicio, por favor tenga a mano el número de modelo cuando llame a nuestro número sin coste **1-800-1295-1980** o por correo electrónico a **das@dorel.com**.

Para obtener más ideas de muebles inspirantes, visite nuestro sitio web en www.dorelasia.com.

También puede mantenerse informado de todas las últimas tendencias suscribiéndose a nuestra página en [Facebook](https://www.facebook.com/dorel).



Fecha de compra: ____ / ____ / ____

Número de lote:
(en la caja)

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA. Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

NOTA: ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD **IMPORTANTE**. POR FAVOR, LÉALO Y CONSÉRVELO PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

SERVICIO A LA CLIENTELA

Si faltan piezas o tiene alguna pregunta sobre este producto, ¡primero contacte nuestro representante de servicio a la clientela!



LLAME AL 1-800-295-1980

También puede pedir piezas escribiendo a la dirección indicada abajo. Por favor incluya el número de modelo, color y una descripción detallada de la pieza.

Departamento de Servicio a la Clientela No. 413

12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100

Montreal, Quebec

Canadá H1G 3L1

Correo electrónico: das@dorel.com

AVERTENCIA

- * Para evitar que se raye, por favor retire todo el embalaje y ármelo sobre una superficie limpia y suave.
- * El armado y la manipulación pueden requerir dos personas.
- * El tiempo de armado se estima en 10- 15 minutos.
- * No use herramientas eléctricas.
- * PRECAUCIÓN: Requiere ser armado por un adulto.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Regularmente, limpie la mesa con un paño suave y seco para evitar que el polvo se acumule. De vez en cuando puede usar un paño húmedo para limpiar la superficie. Séquela inmediatamente y lustrela suavemente, siguiendo la veta. Evite usar productos de limpieza ásperos o abrasivos. Utilice posavasos para evitar que se formen marcas de humedad y posafuentes para proteger la superficie de recipientes calientes. Cubra las extensiones (si las tiene) con una tela suave para protegerlas antes de guardarlas. No deslice objetos sobre la superficie, siempre levántelos.

MANTENIMIENTO

Verifique las arandelas/tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA




Dorel Asia garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquiera de esos defectos. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida únicamente si se presenta una prueba de compra. Esto se limita solamente a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos de los muebles y no incluye el trabajo de armado. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido armado de manera inadecuada, sujeto a un mal uso o abuso o que haya sufrido cualquier tipo de alteración o reparación. Esta garantía le da las derechos legales específicas y usted puede también tener otras derechos que varíen de estado al estado.





ADVERTENCIA: Si este producto se ha dañado, y/o sus componentes están rotos o faltan, NO LO USE.

Mesa de Comedor DA7139T

LISTA DE TORNILLOS Y ACCESORIOS

1 	2  Ø5/16" X 11MM
TUERCA 8 PZAS	ARANDELA CON RESORTE 8 PZAS
3  Ø5/16" X 23MM	4  Ø5/16" X 11MM
ARANDELA PLANA 8 PZAS	LLAVE INGLESA 1 PZA

LISTA DE PIEZAS





A 	B 
TAPA DE LA MESA 1 PZA	PATA DE LA MESA 4 PZAS

Mesa de Comedor DA7139T

ETAPA 1

Adjuntar patas de la mesa (B) al tapa de la mesa (A) con tuercas (1), arandelas con resorte (2) y las arandelas planas (3). Fijar los tuercas (3) con llave inglesa (4).

Con la ayuda de otra persona, coloque la mesa en posición vertical.




Mesa de Comedor DA7139T



PRECAUCIÓN: Esta unidad está prevista únicamente para ser usada con los productos y el peso máximo indicados. El usarla con otros productos más pesados que el peso máximo indicado puede provocar inestabilidad y causar heridas.

Peso
Máximo-
100 lbs



¡Ya está! Usted acaba de armar su mesa de comedor.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza **SIN** cargo.



Tel #: 1-800-295-1980
Correo elec: das@dorel.com
Fax #: 514-353-7819




Table à Manger

Numéro de modèle :

DA7139T

Code CUP :

0-65857-16939-3

Couleur :

Expresso


Félicitations pour votre dernier achat d'un meuble ! Les meubles de la ligne **Dorel Living** ont été conçus ayant en tête la qualité, la commodité et le style. Nous sommes convaincus que ce meuble vous servira durant de nombreuses années avec un confort exceptionnel.

Nous vous encourageons à vous familiariser avec les caractéristiques de votre nouveau meuble avant de commencer l'assemblage ; prenez donc quelques minutes pour lire ce manuel. Il contient de l'information importante concernant notre garantie et des conseils d'entretien pour vous assurer de garder votre meuble aussi beau qu'aux premiers jours.

La satisfaction de nos clients est important pour nous chez Dorel Asia. Nos représentants sont disponibles du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (heure de l'est) pour répondre à toutes vos questions. Afin d'accélérer le service, ayez toujours en main le numéro de modèle lorsque vous contacterez notre numéro sans frais **1-800-1295-1980** ou par courriel à **das@dorel.com**.

Pour trouver d'autres idées inspirantes, veuillez visiter notre site web à www.dorelasia.com.

Vous pouvez aussi souscrire à notre page [Facebook](#) pour être à la fine pointe de toutes les dernières tendances.



Date d'achat : ____ / ____ / ____

Numéro de lot :

(sur la boîte)

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN. Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle. Nous la remplacerons **GRATUITEMENT**.

NOTE: CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE**. VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si une pièce est manquante, ou pour toute question concernant ce produit, veuillez d'abord communiquer avec notre représentant de service à la clientèle!



APPELEZ AU 1-800-295-1980

Vous pouvez aussi commander des pièces en écrivant à l'adresse indiquée ci-dessous. Veuillez inclure le numéro de modèle du produit, la couleur et une description détaillée de la pièce.

Service à la clientèle No. 413
12345 Boulevard Albert-Hudon, bureau 100
Montréal, Québec
Canada H1G 3L1
COURRIEL : das@dorel.com

NOTES :

- * Veuillez vous assurer d'avoir toutes les pièces et composantes avant de commencer l'assemblage.
- * Deux personnes peuvent être nécessaires pour l'assemblage et la manipulation.
- * Le temps d'assemblage estimé est de 10 à 15 minutes.
- * NE PAS UTILISER d'outils électriques.
- * MISE EN GARDE: L'assemblage doit être effectué par un adulte.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Époussetez régulièrement avec un chiffon doux et sans charpie pour empêcher la poussière de s'accumuler. Essuyez immédiatement tout liquide renversé avec un chiffon propre et humecté avec de l'eau pour éviter la formation de taches. N'utilisez pas des produits nettoyants abrasifs sur le cadre de métal, car cela pourrait endommager la finition.

ENTRETIEN

Veuillez vérifier les boulons et les vis périodiquement et serrez-les si cela s'avère nécessaire.

GARANTIE LIMITÉE




Dorel Asia garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie a une validité de 1 an à compter de la date originelle d'achat. Cette garantie est valide uniquement sur présentation de la preuve d'achat. Elle est strictement limitée à la réparation ou remplacement de pièces défectueuses et ne couvre pas les travaux d'assemblage. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été assemblé incorrectement, qui a fait l'objet d'un mauvais usage ou d'abus, qui a été modifié ou réparé. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les États.



MISE EN GARDE : Si ce produit est endommagé, et/ou il lui manque des composantes ou elles sont brisées, NE L'UTILISEZ PAS.

Table à Manger DA7139T

LISTE DE QUINCAILLERIE

1		2	
	ÉCROUS 8 PCES		Ø5/16" X 11MM RONDELLES 8 PCES
3		4	
	Ø5/16" X 23MM RONDELLES PLATE 8 PCES		Ø5/16" X 11MM CLÉ ALLEN 1 PCE

LISTE DES PIÈCES



A		B	
	DESSUS DE TABLE 1 PCE		PATTE DE TABLE 4 PCES

Table à Manger DA7139T

Étape 1

Fixer les pattes de table (B) au dessus du table (A) avec les écrous (1), des rondelles (2) et les rondelles plates (3). Utiliser une clé Allen (4) pour serrer les écrous (1).

Avec l'aide d'une autre personne, tournez la table verticale.








Table à Manger DA7139T



MISE EN GARDE: Ce meuble est conçu pour être utilisé uniquement avec les produits et / ou les poids maximaux indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et / ou des produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut entraîner une instabilité ou causer des blessures.

POIDS
MAXIMUM
100 lbs



Voilà ! Vous avez fini d'assembler votre table.

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle. Nous la remplacerons **GRATUITEMENT**.



Tél : 1-800-295-1980
Courriel : das@dorel.com
Fax : 514-353-7819