


INSTRUCTION MANUAL

20 INCH FLOOR FAN

Model: PFF2020P



**PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT
SAFETY INSTRUCTIONS**

INTENDED USE:

This product is intended for indoor residential and office use only, not for industrial or other commercial applications. Use only with electrical wiring that is in good working order and that meets applicable codes and ordinances. If you have any question whether your wiring is adequate, consult a qualified electrician.

While using your fan, you should follow the **IMPORTANT INSTRUCTIONS** listed below. As part of those instructions, we have used the word **“WARNING”** to indicate the level of hazard: **WARNING** indicates a hazard which if not avoided, could result in injury or death.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

As with all electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of electric shock, fire or injury to persons, including the following precautions:

- Read all the instructions before using this fan.
- Use this fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause electrical shock, fire or injury to persons.
- Do not operate the fan with a damaged power cord or after the fan malfunctions or has been dropped in any manner.
- Use of extreme caution is necessary when any fan is used by or near children, disabled persons or pets and whenever the fan is left operating unattended.
- Do not place the fan on a small, unlevel, uneven or any surface which might allow fan to tip or fall.
- For proper operation, fan should be placed on a smooth, non-combustible surface.
- Always unplug fan when not in use.
- Do not operate the fan with blade guards or any safety device removed.
- Avoid the use of extension cords due to risk of fire. If an extension cord must be used, the cord must be minimum 14 AWG and rated not less than 1875 watts.
- Do not run power cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, etc. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.
- Do not insert or allow any object to enter any openings on the fan. Doing so may cause electric shock and/or fire hazard.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Please Save These Instructions

WARNING: SHOCK HAZARD

Use your fan in dry environments. This fan is not intended for use in a bathroom, laundry area, or similar locations, or near sinks, washing machines, swimming pools or other sources of water. Never locate fan where it may fall into a bathtub or other water receptacle. Do not use in damp environments such as flooded basements.

WARNING: HOT SURFACES

Do not touch fan motor when in use. This motor is hot when in use, to avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.

WARNING: FIRE HAZARD

Fans have arcing or sparking parts inside. Do not use near combustible materials or flammable gases or sources of heat. DO NOT USE in areas where gasoline, paint or flammable materials are used or stored. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage the fan.

WARNING: ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Do not use with damaged cord or plug. Use with adequate electrical system that is up to code.

CAUTION-TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, this appliance has a two prong plug that must be inserted into a matching properly grounded outlet to reduce the risk of electric shock. This fan has a polarized plug (one blade is wider than the other one). To reduce the risk of electric shock, this plug is designed to fit a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.

DO NOT operate any fan with a damaged cord or plug or after fan malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Do not operate fan with a broken blade, safety cage or any visual imperfections.

DO NOT run power cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, etc. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over. Avoid the use of extension cords due to risk of fire. If an extension cord must be used, the cord must be minimum 14 AWG and rated not less than 1875 watts. Do not use an extension cord unless receptacle. Unplug the fan when not in use. Do not operate fan with its ventilation obstructed.

FUSE REPLACEMENT:

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
2. Open fuse cover by sliding open fuse access cover on top of attachment plug towards blades. See Fig.#4.
3. Remove fuse carefully. Use a small tool to pry the end of the fuse from holder cavity. Be careful not to break glass window.
4. Replace fuse.. **WARNING:** Risk of fuse. Replace fuse only with identical 2.5 Amp,125 Volt (3.6mm x 10mm). Be sure fuse is properly seated within its cavity.
5. Close fuse cover by sliding it back to its original closed position.

Fig.#3



Fig.#4



Fig.#5




USAGE:

FAN OPERATION: Always operate the fan in the upright position following all instructions and recommendations listed in this manual. **FAN CONNECTION** Plug fan directly into 120 Volt A.C. ,60 Hz wall outlet. Be sure plug fits lightly in outlet. A loose connection may cause overheating and damage to the plug or fan. **NOTE:** To prevent overloading a other electrical needs.

FAN LOCATION: Place the fan in the area of the room that will provide proper fan cooling. This fan can be placed in a window to provide additional air from outside. It is the responsibility of the user to be sure the fan does not fall out the window. It is recommended that window screens be left in place.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS: Simple assembly is required to use this fan on a table or floor. Snap legs to fan cradle (Fig. 1). Short side of base leg should face the front of the fan, long side should face the back of the fan (the side with the speed control). See Fig. 2.



TURNING FAN ON/OFF: To start the fan, turn rotary ON/OFF dial on Control Panel to desired speed setting.

- 0-Off
- 1-Low
- 2-Medium
- 3-High



Rotate ON/OFF dial to 0~OFF to discontinue use. Unplug fan when not in use.

FAN TILT: This fan can tilt 180°to direct airflow for maximum comfort. Grasp the fan body and tilt fan to desired angle. Ratchet action will keep the fan at the selected angle. Do not forces fan around cradle past 180°.



CLEANING: CAUTION-Before cleaning the fan be sure to disconnect power cord from the plug. Clean the grill surface with a clean damp cloth. Do not use harsh chemical or aggressive cleaners. DO NOT IMMERSE THE FAN OR ANY WIRES IN WATER. Allow fan to dry completely before use. Periodic grill cleaning with a vacuum will prevent dust build up. The motor is sealed and does not require any interior maintenance, cleaning or lubrication.

MAINTENANCE: The internal motor bearings are permanently lubricated at the factory and do not require any additional lubrication.


REPAIR: DO NOT OPERATE THE FAN WITHOUT THE GRILL IN PLACE. DO NOT USE THE FAN IF IT HAS MALFUNCTIONED OR BECOME DAMAGED IN ANY WAY.

STORAGE: Keep original carton for storage of the fan. Coil and tie the power cord to avoid damage during storage.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

VENTILADOR DE PISO 20"

Modelo: PFF2020P



**PORFAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD**

USO DEL PRODUCTO:

Este producto es para uso residencial y de oficinas de interior solamente, no para aplicaciones industriales, comerciales o de otro tipo. Use sólo con el cableado eléctrico que se encuentra en buen estado de funcionamiento y que cumple con los códigos y reglamentos aplicables. Si usted tiene cualquier pregunta sobre si su conexión eléctrica es adecuada, consulte a un electricista calificado.

Durante el uso de su ventilador, usted debe seguir las instrucciones que se especifican a continuación. Como parte de esas instrucciones, se ha utilizado la palabra "ADVERTENCIA" para indicar el nivel de peligrosidad: ADVERTENCIA indica un riesgo el cual, si no se evita, podría causar lesiones o la muerte.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al igual que con todos los aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad siempre se deben seguir para reducir el riesgo de descarga eléctrica, fuego o lesiones a personas, incluyendo las siguientes instrucciones:

- Lea todas las instrucciones antes de usar éste ventilador.
- Utilice el ventilador como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar descargas eléctricas, incendios o lesiones a personas.
- No haga funcionar el ventilador con un cable de alimentación dañado o después de que el ventilador o se ha caído de alguna manera.
- El uso de la precaución extrema es necesaria cuando el ventilador es usado por o cerca de niños, personas con discapacidad o las mascotas y siempre que el ventilador se deje funcionando sin vigilancia.
- No coloque el ventilador en un pequeño y desnivelado, desigual o cualquier superficie que podría permitir que el ventilador se vuelque o se caiga.
- Para un correcto funcionamiento, el ventilador se debe colocar en una superficie lisa y no inflamable.
- Desenchufe siempre el ventilador cuando no esté en uso.
- No haga funcionar el ventilador con protectores de disco o cualquier dispositivo de seguridad si se han removido.
- Evite el uso de cables de extensión debido al riesgo de incendio. Si un cable de extensión debe ser utilizado, el cable debe ser como mínimo de 14 AWG y evaluar si es menor de 1875 vatios.
- No coloque el cable de alimentación debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras, etc. Ponga el cable lejos de zonas transitadas donde no pueda provocar tropezones.
- No inserte, ni permita que ningún objeto entre en ninguna abertura del ventilador. Si lo hace, puede provocar descargas eléctricas y / o riesgo de incendio.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Por favor, guarde estas instrucciones

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA

Use el ventilador en ambientes secos. Este ventilador no está diseñado para su uso en un cuarto de baño, área de lavado, o en lugares similares, o cerca de fregaderos, lavadoras, piscinas u otras fuentes de agua. Nunca coloque el ventilador donde fuere de altura en una bañera u otro recipiente de agua. No utilizar en ambientes húmedos como sótanos inundados.

ADVERTENCIA: SUPERFICIES CALIENTES

No toque el motor del ventilador cuando este en uso, ya que el mismo estará caliente, para evitar quemaduras, no permita que piel toque directamente la superficie caliente.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO

Los fans que tienen partes en el interior que pueden causar chispas no deben utilizarse cerca de materiales inflamables, gases, fuentes de calor o inflamables. No lo use en áreas donde la gasolina, pintura o materiales inflamables se usen o almacene. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No inserte o permita que objetos extraños penetren en la ventilación o salida de aire ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el ventilador.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

No use con el cable o enchufe dañado. Utilizar con el sistema eléctrico adecuado.

PRECAUCIÓN PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, este aparato tiene un enchufe de dos patas que debe insertarse en una toma de tierra adecuada para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este ventilador cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para adaptarse a una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No trate de alterar esta medida de seguridad.

Este producto utiliza una protección de sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una sobrecarga o una situación de cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto de la toma. Reemplace el fusible de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento del usuario (seguir las marcas de los productos para la calificación correcta de fusibles) y comprobar el producto. Si se quema el fusible de reemplazo, un cortocircuito puede estar presente y el producto debe ser descartado o devuelto a un centro de servicio autorizado para su revisión y / o reparación.

NO opere ningún ventilador con un cable o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento del ventilador, si se ha caído o dañado de alguna manera. No haga funcionar el ventilador con una hoja rota, rejilla o las imperfecciones visuales.

NO pase el cable eléctrico debajo de alfombras. NO cubra el cable con tapetes, alfombras, etc. Ponga el cable lejos de zonas transitadas donde no pueda provocar tropezones. Evite el uso de cables de extensión debido al riesgo de incendio. Si un cable de extensión debe ser utilizado, el cable debe ser como mínimo de 14 AWG y menos de 1875 vatios. No utilice un cable de extensión a menos receptáculo. Desconecte el ventilador cuando no esté en uso. No haga funcionar el ventilador con una ventilación obstruida.

FUSIBLES:

1. Sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente o en otro dispositivo de salida. No desconecte el aparato tirando del cable.
2. Abrir la tapa del fusible deslizando la cubierta de acceso de fusible abierto en la parte superior del enchufe de conexión hacia las cuchillas. Ver fig. # 4.
3. Retire el fusible con cuidado. Utilice una pequeña herramienta para hacer palanca en el extremo del fusible de la cavidad del soporte. Tenga cuidado de no romper la ventana de vidrio.
4. Sustituya el fusible. ADVERTENCIA: Riesgo de fusible. Reemplace el fusible únicamente con la mismas especificaciones 2.5 Amp, 125 Volt (3,6 mm x 10 mm). Asegúrese que el fusible está colocado correctamente dentro de su cavidad.
5. Cierre la tapa del fusible deslizando de nuevo a su posición inicial.

Fig.#3



Fig.#4



Fig.#5



USO:

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR: Siempre opere el ventilador en la posición vertical siguiendo todas las instrucciones y recomendaciones que figuran en este manual. La conexión del enchufe va directamente a 120 V AC, 60 Hz del toma de corriente. El enchufe seguro encaja suavemente en la salida. Una conexión floja puede causar sobrecalentamiento y daños en el enchufe o el ventilador. NOTA: Para evitar sobrecargar a otras necesidades eléctricas.

FAN UBICACIÓN: Coloque el ventilador en el área de la sala que ofrecerá al ventilador refrigeración adecuada. Este ventilador se puede colocar en una ventana para proporcionar aire adicional desde fuera. Es responsabilidad del usuario de asegurarse de que el ventilador no caiga por la ventana. Se recomienda que las mallas de las ventanas se dejen en el lugar.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: este ventilador requiere de ensamblaje simple sobre una mesa o en el piso. Coloque las piernas a la cuna del ventilador (Fig. 1). El lado corto de la pierna de la base debe mirar hacia el frente de la fan, lado largo debe mirar la parte posterior del ventilador (el lado con el control de velocidad). Ver Fig. 2.

Fig. 1





Fig. 2



GIRO FAN ON / OFF: Para iniciar el ventilador, gire la perilla ON / OFF del panel de control para ajustar a la velocidad deseada.

0. Apagado
1. Bajo
2. Medio
3. Alto

Control Panel



Gire ON / OFF marcar para 0 ~ OFF para interrumpir su uso. Desconecte el ventilador cuando no esté en uso.

INCLINACIÓN DEL VENTILADOR: Este ventilador puede inclinarse 180° al flujo de aire directo para un máximo confort. Sujete el cuerpo del ventilador y la inclinación del ventilador al ángulo deseado. La acción Ratchet mantendrá el ventilador al ángulo seleccionado. No fuerce el ventilador a más de 180 °.



LIMPIEZA: PRECAUCIÓN. Antes de limpiar el ventilador asegúrese de desconectar el cable de alimentación del toma corriente. Limpie la superficie de la parrilla con un paño limpio y húmedo. No utilice productos químicos fuertes o limpiadores abrasivos. NO sumerja el ventilador o CUALQUIER CABLE EN AGUA. Permita que el ventilador se seque por completo antes de su uso. Limpiar la parrilla periódicamente con una aspiradora evitará la acumulación de polvo. El motor está sellado y no requiere ningún mantenimiento de interiores, limpieza o lubricación.

MANTENIMIENTO: Los rodamientos internos del motor están lubricados permanentemente en la fábrica y no requieren lubricación adicional.

REPARACIÓN: NO OPERE EL VENTILADOR SIN LA PARRILLA EN SU LUGAR. NO UTILICE EL VENTILADOR si ha funcionado mal o se ha dañado DE ALGUNA MANERA.

ALMACENAMIENTO: Guarde la caja original para el almacenamiento del ventilador. Enrolle y ate el cable de alimentación para evitar daños durante el almacenamiento.