



Manual de Usuario

Casco con Micrófono

Modelo: SY-CM1PC

Bienvenido

Enhorabuena por la compra de su nuevo Casco con Micrófono SY-CM1PC. Para sacar el mayor partido a tu nuevo casco con micrófono, por favor lea las instrucciones siguientes con cuidado y siempre guarde este manual en un lugar seguro para su futura referencia.

Especificaciones

Casco

Diámetro del altavoz: 40 mm
Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 KHz
Potencia: 20 mW
Capacidad de potencia: 30mW
Impedancia: 32 ohmios $\pm$ 15% (1 KHz)
Longitud del cable: ~ 2,2 m
Jack: 3.5mm

Micrófono

Sensibilidad: -52dB $\pm$ 3dB
Impedancia: 2.2k Ω
Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 16.000 Hz
Jack: 3.5mm

Atención

- El uso prolongado de auriculares o cascos a un volumen alto puede causar daños auditivos permanentes.
- No utilice los auriculares mientras conduce o monta en bicicleta por su seguridad.
- No aplique ningún tipo de peso o presión sobre los auriculares.

Como usar el SY-CM1PC

- Ajustar la banda de cabeza a un tamaño adecuado para adaptarse a la cabeza del usuario.
- Coloque los auriculares en la cabeza de acuerdo con las marcas en los lados - R en la oreja derecha y L en la oreja izquierda.
- Conecte los auriculares a su ordenador o portátil mediante la inserción de la toma de micrófono (naranja) en la ranura del micrófono en su ordenador o portátil, y la toma de auriculares (verde) en la ranura de auriculares del ordenador o portátil.
- Para ajustar el volumen a un nivel cómodo utilice el controlador de volumen situado en el cable.

Precaución

- Limpie los auriculares con un paño suave y seco
- Mantenga los jacks siempre limpios y libres de polvo.
- No exponga los auriculares a la luz solar directa, el calor y la humedad.
- Si por alguna razón usted se siente somnoliento, inquieto o experimenta un dolor de cabeza, deje de usar los auriculares.

