



## VAPORIZADOR 3 EN 1

### MANUAL DE USO



#### 1. INICIALIZANDO SU DISPOSITIVO

Retire los componentes de su Kit V2 Pro del empaque y cargue la batería con el cable USB incluido.

Desatornille la boquilla del cartucho para líquido y llene el compartimiento.

Alinee el círculo del cartucho con la ranura de la batería y deslice el cartucho dentro del compartimiento.

Desbloquee su dispositivo presionando el botón de la batería 3 veces en un lapso de 2 segundos.

#### 2. CARGANDO SU DISPOSITIVO

Su batería viene de fábrica con una carga parcial, por favor asegúrese de que esté completamente cargada antes de usarla por primera vez.

Conecte el cargador USB incluido en su Kit a un puerto USB o a su cargador de pared V2 y asegure la punta magnética del cargador a la punta metálica de su batería. Una luz blanca bajo el botón de su batería y en el perímetro de la punta de la misma parpadeará indicando que se está cargando.

La luz en el perímetro de la punta parpadeará rojo. Esta luz se volverá verde cuando su batería esté completamente cargada, aproximadamente en 2 horas.

La luz indicadora en el perímetro de la punta de su batería parpadeará blanca dos veces y gradualmente se desvanecerá para indicar que su batería debe ser recargada. La batería V2 Pro está diseñada para ser usada mientras se recarga, solamente conecte la misma al cargador USB y siga usándola mientras ésta se carga.

### 3. BLOQUEANDO Y DESBLOQUEANDO SU BATERÍA

Su batería tiene una función de bloqueo para prevenir su activación accidental. Presione el botón rápidamente 3 veces dentro de 2 segundos y la luz roja del perímetro de la punta parpadeará 3 veces, esto bloqueará su batería.

Para desbloquearla repita el procedimiento anterior, la luz blanca del perímetro de la punta parpadeará 3 veces para indicar que su batería está lista para ser usada.

### 4. CARTUCHOS COMPATIBLES CON SU V2 PRO

La batería V2 Pro puede vaporizar 3 ingredientes distintos: e-líquidos, hojas secas y aceites esenciales, para lo cual ofrecemos 3 tipos de cartuchos diferentes, cada uno diseñado para ser usado con un ingrediente específico.

La batería es capaz de reconocer automáticamente que tipo de cartucho Ud. ha insertado.

Su batería V2 Pro viene con un cartucho para e-líquidos incluido.

### 5. USO DE LOS DISTINTOS CARTUCHOS

#### A. CARTUCHO PARA E-LÍQUIDO

1. Desatornille la boquilla de su cartucho y vierta e-líquido dentro del compartimiento del mismo.
2. Le recomendamos sostener el cartucho en un pequeño ángulo al llenarlo para evitar que el e-líquido entre en el cilindro hueco central.
3. Evite llenar el cartucho más allá de la línea señalada.
4. Atornille la boquilla e inserte el cartucho en el compartimiento de la batería, alineando el círculo del cartucho con la ranura en la batería.
5. Asegúrese de que su batería esté desbloqueada.
6. Presione el botón y aspire.
7. Si el botón es presionado por 10 segundos o más mientras el cartucho está en uso, la luz blanca del perímetro de la punta parpadeará 5 veces y su batería se apagará automáticamente, eliminando así el riesgo de una activación accidental o de una sobredosis de nicotina.
8. Por favor reemplace su cartucho luego de 25-30 usos ya que el rendimiento tanto de la mecha como del atomizador se degrada con el uso, lo cual afectará el funcionamiento de los mismos.
9. El cartucho es de 1,6 ml. lo que significa que cada recarga equivale aproximadamente a 12 cigarrillos comunes.

## B. CARTUCHO PARA HOJAS SECAS

1. Remueva la boquilla de su cartucho y ponga hojas secas en el compartimiento dentro del cartucho.
2. Para mejores resultados utilice hojas secas que han sido molidas o trituradas.
3. Asegúrese de no compactar demasiado el contenido o llenar su cartucho más allá de la línea blanca de cerámica.
4. Asegure la boquilla del cartucho e insértelo en su batería.
5. Asegúrese de que la batería esté desbloqueada.
6. Presione y **mantenga presionado el botón de su batería durante 3 segundos** para activar la función de calentamiento por inducción.
7. Mientras su cartucho se calienta hasta alcanzar la temperatura ideal, la luz en el perímetro de la punta se encenderá primero en rojo, luego amarilla y finalmente en verde.  
Cuando la luz perimetral se encuentre verde, su batería ha alcanzado la temperatura ideal para vaporizar hojas secas.
8. La batería tardará entre 20 y 25 segundos en alcanzar su temperatura ideal.
9. Una vez que la luz se haya encendido verde, puede aspirar libremente **sin necesidad de presionar el botón**.
10. Para apagar la función de calentamiento, presione y mantenga presionado el botón por 3 segundos. La luz del perímetro parpadeará verde 5 veces antes de apagar la batería. De todas maneras, su batería se apagará automáticamente luego de 120 segundos de uso.

### **Mantenimiento de su cartucho**

La limpieza y mantenimiento regular de su cartucho para hojas secas le asegura una larga duración del mismo. El cartucho viene con todas las herramientas necesarias para darle el mantenimiento y limpieza necesarios. Use la herramienta incluida para remover partículas de hojas secas ya usadas del interior del cartucho y la escobilla para limpiar el interior del mismo.

## C. CARTUCHO PARA ACEITES ESENCIALES

1. Desatornille la boquilla de su cartucho.
2. Vierta aceite\* dentro del cartucho. Asegúrese de no llenar el mismo más allá de la línea marcada.
3. Asegure la boquilla del cartucho e insértelo en su batería.
4. Asegúrese de que la batería esté desbloqueada.
5. Presione el botón y manténgalo presionado mientras Ud. aspira. Para prevenir la activación accidental de la batería, ésta se apagará automáticamente luego de 30 segundos de ser activada.

\* Este cartucho es también compatible con ceras y gel de nicotina.

## 6. GARANTÍA

Los componentes electrónicos V2 Pro (excluyendo los cartuchos) tienen 6 meses de garantía desde la fecha de su compra. Esta garantía está limitada a UN (1) cambio por orden. El producto original defectuoso será reemplazado por un ítem parecido de nuestro inventario.

**ESTA GARANTÍA NO APLICA A NINGUNO DE NUESTROS CARTUCHOS V2 PRO.**

Si alguno de nuestros productos electrónicos se encuentra defectuoso, comuníquese a SERVICIO AL CLIENTE al (02) 6006202 para procesar su devolución. Por favor conserve su factura, la va a necesitar para procesar cualquier devolución o cambio.

Esta garantía no cubre defectos causados por:

1. Modificación, alteración o reparaciones por cualquier persona o empresa que no sea Ecigs Ecuador;
2. Abuso físico o mal uso del producto, de una manera que no sea la descrita en el manual de instrucciones de su producto;
3. Cualquier otro uso del producto que no sea el original (ex. el uso de accesorios no autorizados, como cargadores que no sean V2, etc.)