

**INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO**

STOP

ATTENTION

STOP

**IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS, EMAIL
OR CALL CUSTOMER SERVICE BEFORE YOU RETURN
THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED.**

For Customer Service: email: parts@twinstarhome.com
in English Call: 866-485-7879
in Spanish Call: 866-485-7879
in French Call: 866-634-0147

PARE

ATENCIÓN

PARE

**SI TIENE ALGÚN PROBLEMA O PREGUNTAS,
ENVÍE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO O LLAME AL SERVICIO
DE ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER
ESTE PRODUCTO A LA TIENDA EN LA QUE LO COMPRÓ.**

Servicio de atención al cliente: Correo electrónico: parts@twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-485-7879
Línea para llamadas en español: 866-485-7879
Línea para llamadas en francés: 866-634-0147

ARRÊT

ATTENTION

ARRÊT

**SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU QUESTIONS,
ENVOYEZ UN COURRIEL AU SERVICE À LA CLIENTÈLE OU APPELEZ LE
SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER
CE PRODUIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.**


Pour le service à la clientèle : courriel : parts@twinstarhome.com
pour le service en anglais, composez le 866-485-7879
pour le service en espagnol, composez le 866-485-7879
pour le service en français, composez le 866-634-0147

**INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO**

MEDIA CABINET

TC56-1066

OWNER'S MANUAL



PARTS LIST

Part	Description	Quantity
PARTS		
H	Wood Shelf	4
HARDWARE		
O	Shelf Pin	16
S	Tipping Restraint Hardware	2
P	Touch-Up Pen	1

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Made in Vietnam
Printed in Vietnam

For Customer Service:

E-mail: parts@twinstarhome.com
In English call: 866-485-7879
In French call: 866-634-0147
In Spanish call: 866-485-7879

PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY TIPS

GETTING STARTED


1. Before assembly, **CAREFULLY** use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you do not discard the hardware.
2. Make sure that you have all the parts listed. If you are missing any parts please email Customer Service: parts@twinstarhome.com or call 1-866-485-7879 in English, 1-866-634-0147 in French or 1-866-485-7879 in Spanish. Please identify the parts you need and model number. Make sure to include your name and address.

HELPFUL HINTS

- Some steps are more easily handled with two adults.
- Use care in assembling your new cabinet, take your time and use the hardware provided and a quality Phillips head screwdriver.
- Do not sit on any part of the cabinet.

CARE & CLEANING

1. Dust your cabinet regularly with a soft non-lint producing cloth or household dusting product.
2. You can clean your cabinet with a gentle non-abrasive household cleaner. Make sure to dry your cabinet immediately with a soft cloth or towel.



⚠ CAUTION: This unit is intended for use only with the products and maximum weights indicated. Use with other products or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury.

Note: Flat Panel TV's with base support should be placed squarely in the center of the stand with no overhanging on either side.

Remove all the parts from carton, separate them into part numbers indicated on the list and make sure quantities are correct.

1. TO ADJUST HINGES

To adjust door forward or backward change keyhole slot position.


(As Shown In Diagram a)

To adjust door right or left loosen / tighten screw. **(As Shown In Diagram b)**


To adjust door up or down adjust bracket height.

(As Shown In Diagram c).


2. There are levelers located on the bottom of the Wood Feet, height can be increased by twisting counter-clockwise.



3. Choose desired height of Shelf (H) and place the four Shelf Pins (O) into same height shelf holes inside side panels. Screw the shelf pins securely into the shelf holes of the side panel. Insert Wood Shelf (H), allow shelf pins to fit firmly inside the wood shelf grooves.



4. Gently insert Drawer back into the center of the Drawer Frame. Open the Drawers to check if attached well to the Drawer.




5. We have included two Tipping Restraints for this unit. You must install this hardware to prevent accidents or injuries. When properly installed, this restraint can provide protection against unexpected tipping of the unit due to small tremors, bumps or climbing. We strongly recommend mounting this hardware to a wall stud and your Unit.

Warning: You must install the Tipping Restraint Hardware to help prevent any accidents or damage to the unit.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445
In English: 1-866-485-7879
In French: 1-866-634-0147
In Spanish: 1-866-485-7879

Model# TC56-1066
Made in Vietnam
Printed in Vietnam


© 2012, Twin-Star International, Inc.



GABINETE PARA MEDIOS

TC56-1066

MANUAL DEL PROPIETARIO



LISTA DE PIEZAS

Pieza	Descripción <i>PIEZAS</i>	Cantidad
H	Tabla De Maderaf	4
<i>ELEMENTOS PARA EL MONTAJE</i>		
O	Clavijas Del Estante	16
S	Herrajes Contra Caídas	2
P	Bolígrafo Para Retocar	1

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabricado en Vietnam
Impreso en Vietnam

Servicio de atención al cliente:

Correo electrónico: parts@twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-485-7879
Línea para llamadas en francés: 866-634-0147
Línea para llamadas en español: 866-485-7879

LEA TODOS LOS CONSEJOS PRÁCTICOS DE SEGURIDAD

COMIENZO

1. Antes de comenzar con el montaje, utilice las tijeras o una navaja para cortar el envoltorio **CON MUCHO CUIDADO** y, a continuación, extraiga todas las piezas. Tenga cuidado de no arrojar los elementos que utilizará en el montaje de la unidad.
2. Controle que estén todas las piezas de la lista. Si le falta alguna pieza, envíe un mensaje de correo electrónico o llame a Servicios de atención al cliente: Parts@twinstarhome.com, o llame al: (línea en inglés) 1-866-485-7879; (línea en francés) 1-866-634-0147; (línea en español) 1-866-485-7879. Describa las piezas que necesita y el número del modelo. No se olvide de colocar su nombre y dirección.


CONSEJOS PRÁCTICOS

- Para realizar algunos pasos, le recomendamos que solicite ayuda a personas adultas.
- Tómese el tiempo necesario para armar su nuevo gabinete, hágalo con cuidado, y utilice los elementos de montaje provistos y un destornillador Phillips de buena calidad.
- No se siente sobre ninguna part del gabinete.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Quite el polvo del gabinete periódicamente con un paño suave que no deje pelusa, o bien utilice un producto de limpieza para el hogar.
2. Asimismo, puede aplicar un limpiador no abrasivo. Recuerde secar el gabinete inmediatamente con un paño o toalla suave.

APTO PARA TELEVISORES DE PLASMA O LCD DE 42" a 62"
CARGA MÁXIMA: 135 LIBRAS (61.22 KILOS)



CARGA MÁXIMA: 30 LIBRAS (13.6 KILOS)

▲ PRECAUCIÓN: Esta unidad está diseñada para ser usada únicamente con los productos y con los pesos máximos indicados. El uso con otros productos, o con productos de peso mayor a los pesos máximos indicados, puede producir inestabilidad, lo que posiblemente causaría lesiones.

Nota: Los televisores de Pantalla Plana con soporte de base deben colocarse perfectamente en el centro de la base del gabinete, sin que ninguno de los laterales sobresalga.

Retire todas las piezas de la caja, identifique cada una según el número de pieza indicado en la lista y asegúrese de que las cantidades sean las correctas.

1. PARA AJUSTAR LAS BISAGRAS

Para ajustar la puerta hacia adelante o hacia atrás, cambie la posición de la ranura en forma de cerradura.

(como se muestra en el diagrama 3a)

Para ajustar la puerta hacia la derecha o hacia la izquierda, apriete o destornille el tornillo.



(Como se muestra en el diagrama 3b)

Para ajustar la puerta hacia arriba o hacia abajo, ajuste la altura del soporte de bisagra.


(Como se muestra en el diagrama 3c)

2. Hay niveladores ubicados en la parte inferior de la Pata De Madera. Para aumentar la altura, se deben girar en sentido contrario a las agujas del reloj.

3. Elija una altura para el Estante (H) y coloque las cuatro Clavijas Del Estante (O) en los orificios a la misma altura en el interior de los paneles laterales. Atornille bien las clavijas del estante en los orificios del estante del panel lateral. Introduzca el Estante De Madera (H), fijándose que las clavijas del estante quepan firmemente en las ranuras del estante de madera.



4. Suavemente inserte el Cajón otra vez en el centro del Marco del Cajón. Abra los cajones para comprobar si están bien adjuntados al mueble.




5. Hemos incluido dos Herrajes contra Caídas para esta unidad. Debe instalar estos herrajes para evitar accidentes o lesiones. Cuando se los instala correctamente, brindan protección contra la caída inesperada del gabinete debido a temblores leves, o a que alguien choque la unidad o se trepe a ella. Recomendamos montar estos herrajes a un taco de pared y a la Unidad.

Advertencia: Debe instalar el Herraje contra Caídas para evitar accidentes o que se dañe la unidad.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445
Línea para llamadas en inglés: 866-485-7879
Línea para llamadas en francés: 866-634-0147
Línea para llamadas en español: 866-485-7879

Modelo N° TC56-1066
Fabricado en Vietnam
Impreso en Vietnam

© 2012, Twin-Star International, Inc.



MEUBLE MULTIMÉDIA

TC56-1066

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



PARTS LIST

Description

PIÈCES

Pièce

Quantité

H

Tablette En Bois

4

QUINCAILLERIE

O

Cheville Pour Tablette

16

S

Quincaillerie D'arrimage Anti Basculement

2

P

Crayon pour retouches

1

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabriqué en Vietnam
Imprimé en Vietnam

Pour le service à la clientèle :

courriel : parts@twinstarhome.com

pour le service en anglais, composez le 866-485-7879

pour le service en français, composez le 866-634-0147

pour le service en espagnol, composez le 866-485-7879

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUS LES CONSEILS DE SÉCURITÉ

AVANT DE COMMENCER

1. Avant l'installation, utilisez des ciseaux ou un couteau universel pour couper et débarrasser tous les composants. Faites ATTENTION de ne pas endommager le manteau. Assurez-vous de ne pas jeter la quincaillerie d'installation incluse.
2. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces indiquées sur la liste. S'il manque des pièces, veuillez envoyer un courriel au service à la clientèle à l'adresse parts@twinstarhome.com ou composez les numéros suivants : pour le service en anglais : 1-866-485-7879; pour le service en français : 1-866-634-0147 ou pour le service en espagnol-866-485-7879. Veuillez indiquer les pièces manquantes ainsi que le numéro de modèle. Assurez-vous d'inclure vos nom et adresse.


CONSEILS UTILES

- Certaines étapes seront plus faciles à réaliser avec l'aide d'un autre adulte.
- Au moment d'assembler le nouveau meuble, faire preuve de prudence, prendre son temps et utiliser le matériel fourni ainsi qu'un tournevis à pointe cruciforme de bonne qualité.
- Ne vous asseyez pas sur aucune partie du meuble.

SOINS ET NETTOYAGE

1. Épousseter régulièrement le meuble avec un chiffon doux non pelucheux ou un produit domestique pour l'époussetage.
2. Il est possible de nettoyer le meuble avec un nettoyeur domestique doux non abrasif. S'assurer de l'essuyer immédiatement avec un linge doux ou une serviette.

**CONVIENT AUX TÉLÉVISEURS AU PLASMA ET À CRISTAUX LIQUIDES DE 42 PO À 62 PO
PEUT SUPPORTER UNE CHARGE MAXIMALE DE 61,22 kg (135 lb)**



PEUT SUPPORTER UNE CHARGE MAXIMALE DE 13.6 kg (30 lb)

⚠ ATTENTION : Cette unité est uniquement compatible avec les produits spécifiés et peut uniquement supporter la charge maximale indiquée. Le fait d'utiliser cette unité avec d'autres produits ou avec des produits dont le poids excède la charge maximale indiquée peut entraîner de l'instabilité et causer des blessures.

Note: Les téléviseurs à écran plat dotés d'une base de soutien doivent être placés complètement au centre du support sans qu'aucune partie de la base n'en dépasse.

Retirer toutes les pièces de l'emballage, les séparer en fonction des numéros de pièces indiqués sur la liste et vérifier les quantités.

1. AJUSTEMENT DES PENTURES

Pour ajuster la porte vers l'avant ou vers l'arrière, changer la position de la rainure en forme de serrure.

(Tel que démontré dans le diagramme a)

Pour un ajustement de la porte vers la droite ou la gauche, serrer ou relâcher les vis.



(Tel que démontré dans le diagramme b)

Pour un ajustement de la porte vers le haut ou vers le bas, remonter le support de penture.


(Tel que démontré dans le diagramme c)

2. Des vérins se trouvent en dessous des pieds en bois; il est possible d'augmenter leur hauteur en les tournant dans le sens antihoraire.

3. Déterminer la hauteur désirée pour la Tablette (H) et placer les quatre Taquets (O) dans les trous correspondant à la hauteur choisie à l'intérieur des panneaux latéraux. Visser solidement les taquets dans les trous du panneau latéral. Insérer la Tablette (H) (en bois) en permettant aux taquets de bien s'ajuster à l'intérieur de ses rainures.



4. Insérez doucement l'arrière du Tiroir au centre du Cadre à Tiroir. Ouvrez les Tiroirs pour vérifier si ils sont bien fixés au Cadre.



5. Deux pièces pour l'arrimage anti-basculement ont été incluses avec le meuble. Il est nécessaire d'installer ces pièces pour éviter les accidents ou les blessures. Si ces pièces sont installées correctement, elles constituent une protection contre tout basculement imprévu du meuble attribuable à de faibles tremblements, à des secousses ou à des tentatives d'escalade. Il est fortement recommandé de fixer ces pièces sur un poteau mural et sur le meuble.

Avertissement: Il est nécessaire d'installer les pièces d'arrimage anti basculement pour prévenir les accidents ou les dommages à l'unité.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445
pour le service en anglais, composez le 866-485-7879
pour le service en français, composez le 866-634-0147
pour le service en espagnol, composez le 866-485-7879

Modèle TC56-1066
Fabriqué en Vietnam
Imprimé en Vietnam

© 2012, Twin-Star International, Inc.

