



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
SECADOR  
SE-2138IC**



**ESTIMADO CLIENTE**

Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

[WWW.PREMIERMUNDO.COM](http://WWW.PREMIERMUNDO.COM)

 **PREMIER**

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Al utilizar artículos eléctricos, y en especial cuando hay niños presentes, se deben seguir algunas normas de seguridad, incluyendo lo siguiente:

- Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el secador.
- Mantenga el secador lejos del agua.

**PRECAUCIÓN**

Al igual que la mayoría de los artículos eléctricos, las partes eléctricas aún tienen carga incluso estando apagadas. Para reducir el riesgo de electrocución, siga las siguientes recomendaciones:

1. Siempre desconecte el secador cuando no esté en uso.
2. No lo utilice en la ducha.
3. No lo ponga en un lugar donde corra el riesgo de caerse al piso, al lavamanos o la taza.
4. No lo sumerja en el agua o en otro líquido.
5. Si el secador se cae en el agua, desconéctela de inmediato. No intente sacarlo de allí.

**ADVERTENCIA**

Para evitar incendios, corto-circuito, o accidentes tenga en cuenta lo siguiente:


- No deje el secador desatendido cuando esté conectado.
- Mantenga una buena supervisión al utilizar este secador en o cerca de niños o personas con discapacidad.
- Utilice la unidad únicamente para la función que ha sido diseñada y como se describe en este manual. No utilice accesorios que no sean destinados para este artículo por parte del fabricante.
- No utilice la unidad si el cable o el enchufe está dañado, si observa alguna anomalía o si se ha caído en el agua. Lleve la unidad a un centro de servicio para revisión o reparación.
- Mantenga el cable alejado de fuentes de calor. No enrolle el cable alrededor del secador.
- Nunca bloquee las salidas de aire del secador ni lo ubique sobre una superficie blanda como la cama o el sofá.
- No lo utilice mientras duerme.
- No introduzca ningún objeto en los orificios.
- No lo utilice en interiores ni en combinación con aerosoles.
- No utilice cables de extensión con esta unidad.
- Evite dirigir el flujo de aire a los ojos u otras áreas sensibles al calor.
- Los accesorios pueden calentarse mientras esté en operación. Permita que se enfrien antes de manipularlos.
- No ponga el secador en ninguna superficie mientras funciona.
- Al utilizarlo mantenga el cabello alejado de los orificios.
- No lo utilice con un convertidor de voltaje.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Este artículo está diseñado para uso de hogar únicamente. Los secadores estándar tienen una corriente de funcionamiento de 110 voltios AC. Para mayor seguridad se recomienda instalar en el baño un artefacto de corriente residual en el circuito eléctrico con una tasa de operación no superior a 30mA. Consulte servicio técnico.

### DESCRIPCIÓN

- A. Salida de aire
- B. Luz indicadora de ión
- C. Luz indicadora de frío
- D. Indicador de potencia
- E. Tapa posterior
- F. Control de ión
- G. Control de temperatura 1. Frío 2. Medio 3. Caliente
- H. Cubierta del cable
- I. Control de potencia 2. Alto 1. Bajo 0. Apagado
- J. Control de aire frío
- K. Salida de ión



### ESPECIFICACIONES

Voltaje: AC110V, 60Hz

Potencia: 1800W

0-Apagado

1-Aire suave

2- Aire fuerte

\* : Aire frío

### OPERACIÓN

1. Asegúrese que el control de potencia esté en la posición "0". Conecte el enchufe a la toma eléctrica y encienda el secador.
2. Seleccione el control de potencia en "2" y la temperatura en "3" para secar el cabello.
3. Seleccione el control de potencia en "2" o "1", y la temperatura en "3", "2" o "1" para diseñar un estilo.
4. Accione el control de ión para activar el ión negativo, y presiónelo de nuevo para terminar la función. La luz indicadora se encenderá cuando lo active.
5. Cuando termine, lleve de nuevo el control de potencia a la posición "0" para apagarlo y desconecte la unidad

### EFFECTOS DEL ION NEGATIVO

El ión negativo es liberado junto con el aire por la salida respectiva. Este ión no posee ningún color, olor o efectos nocivos para la salud. Sin embargo, al utilizarlo en el secado del cabello, estos iones negativos harán que la humedad penetre en las raíces y se obtenga un cabello más suave y brillante.

## USO Y MANTENIMIENTO

- Este artículo no requiere el uso de lubricantes.
- Manténgalo limpio para un mejor desempeño.
- No bloquee las salidas de aire para evitar sobrecalentamiento.
- Para revisión o mantenimiento visite un centro autorizado de servicios.
- No doble, enrolle o tire del cable de ninguna forma.
- Si el cable se encuentra enrollado alrededor del secador, desenróllelo antes de utilizarlo.
- Guarde el secador en un lugar seguro, limpio y fresco fuera del alcance de los niños.

### ADVERTENCIA

No utilice esta unidad cerca del lavamanos, la ducha o fuentes de agua.

[illegible]