

Televes®



Ref. 723702

ES	Prolongador del mando a distancia	Manual de Instrucciones
PT	Prolongador do comando a distância	Manual de Instruções
FR	Rallonde de la télécommande	Manuel d'instructions
EN	Remote control extended	User's Manual
IT	Ripetitore di telecomando (IR)	Manuale dell'Utente
PL	Przedłużacz pilota	Instrukcja użytkownika
RU	Пульт дистанционного управления продлен	Технические руководства

INTRODUCCIÓN

Este dispositivo permite el control remoto de aparatos cuyo control sea efectuado por mandos de infrarrojos (IR).


Desde cualquier punto de una habitación se consigue controlar un aparato que esté situado en otro punto fuera del alcance normal del mando de infrarrojos.

El dispositivo transmite la señal codificada entre el emisor y el receptor, evitando así posibles

interferencias de otros dispositivos.

El extensor de IR Ref. 723702, permite la coexistencia dentro de la misma zona de influencia de un máximo de 8 aparatos iguales.

Es recomendable para resolver situaciones de interferencia con los dispositivos iguales que puedan tener nuestros vecinos (por ejemplo en el caso de receptor de operadores: Meo ; NOS ; Canal + ; Multichoice ; Sky Italia ; Digital + ; Premiere ; etc ...)



DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS

- 1 - Transmisor RF.
- 2 - Receptor RF.
- 3 - Indicador LED.
- 4 - Antena
- 5 - Switch de conmutación para 8 canales distintos .
- 6 - Interruptor ON/OFF
- 7 - "Jack" macho entrada de alimentación
- 8 - "Jack" prolongador IR.
- 9 - Adaptador de red
- 10 - Prolongador emisor infrarrojos

Especificaciones		
Alimentación AC	V~	100-240@50/60Hz
Alimentación DC	V=	5
Consumo TX/RX	mA	TX - 40/RX - 50
Frecuencia de trabajo	MHz	433.9 (± 100KHz)
Tipo de modulación		ASK
Codificación		8 canales seleccionables por switch
Portadora IR	KHz	30~60

INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES

Transmisor

- Sitúelo en la habitación desde donde quiere controlar su equipo.
- El equipo de la habitación 1 debe estar conectado al equipo de la habitación 2 que desea controlar.

Receptor

- Colóquelo en la habitación donde esté el equipo a controlar.
- Ubique el lado con el indicador LED del receptor, frente al equipo que desea controlar.

FUNCIONAMIENTO

- Enchufe el adaptador de red de las unidades. El indicador LED debe encenderse en caso contrario deberá verificar la posición del interruptor.
- Para que exista comunicación entre el emisor y el receptor, los switches (5) de cada uno de ellos, tienen que estar en la misma posición (ver tabla 1).
- Después de cada modificación de código aconsejamos desconectar y conectar la fuente de alimentación a través del interruptor ON/OFF."
- Una vez instaladas las unidades Transmisor y Receptor, el producto le permitirá usar el mando a distancia para operar TV, VCR, receptores de satélite, lectores CD, LD, DVD o blu-ray, etc. desde una habitación a la otra.
- Para operar, simplemente apunte con el mando a distancia al LED del transmisor, y luego invoque la función con el mando. El indicador LED del transmisor parpadeará durante la transmisión de la señal. El receptor emitirá la señal recibida y convertida en infrarrojos a su equipo.

PRECAUCIONES

- No use aceites, disolventes, petróleo, diluyentes para pintura o insecticidas sobre este producto.

- Mantenga este producto lejos de cualquier fuerte iluminación.
- Este producto no contiene partes reparables por el usuario. No lo abra ya que corre el riesgo de descarga eléctrica.
- No use este producto cerca del agua, por ejemplo: bañeras, piletas, sitios húmedos, piscinas, etc.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y sin vibraciones.
- Alimente el producto con la fuente indicada en la etiqueta.
- No toque la antena cuando la unidad Transmisora y/o Receptora esté en uso, ya que se vería afectado su funcionamiento.
- Desenchufe el adaptador de red en las siguientes condiciones:
 - a) Cuando el enchufe esté dañado.
 - b) Cuando el producto haya estado en contacto con el agua.
 - c) Si el producto no funciona normalmente.
 - d) Si el producto se ha roto.
- El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo. La base de enchufe al que se conecte el equipo debe estar situada cerca de éste y será fácilmente accesible.

"Televes, S.A. declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre". La evaluación de la conformidad de este aparato está garantizada mediante el aseguramiento de la calidad total (ISO 9001)"

CE 0341

