


BRIGMTON

RADIO DE DUCHA MODELO: BT-41

Manual de Instrucciones



A. INSTALACIÓN DE PILAS


1. Abra la tapa del compartimento con un destornillador
2. Inserte 3 pilas "AAA" en la posición indicada
3. Cierre la tapa con un destornillador asegurándose que queda bien ajustada

B. USO DE LA RADIO

1. Presione el botón de encendido ON/OFF
2. Ajuste el volumen con los botones "VOL+" y "VOL-"
3. Presione el "SCAN" para iniciar la búsqueda de emisoras
4. Para comenzar nuevas búsquedas presione el botón "RESET"

C. INSTALACIÓN EN LA PARED

1. Limpie la superficie
2. Presione sobre la pared
3. Presionando, gire media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.



D. DESMONTAJE

1. Gire hasta que se suelte la fijación como muestra la figura



D. CARACTERÍSTICAS

1. Rango de banda: FM: 88-108 MHz.
2. Pilas: 3 x "AAA"

E. NOTA Si la calidad de sonido o señal disminuye, cambie las pilas.

NOTA. EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTE MANUAL SIN PREVIO AVISO.