



gitronic

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BASCULA ELECTRONICA DIGITAL EN ACERO INOXIDABLE
REF. GLC-3050 de colgar



“TECNOLOGIA PARA SU NEGOCIO, Confiabilidad para sus Clientes”

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.

TECNOLOGIA 100% COLOMBIANA – Hecho en Bogotá

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Carga Máxima: 30Kgs
2. Precisión: 5g
3. Fuente de energía: 110v/60Hz
4. Batería: DC 6V4AH, duración 36 horas o más
5. Pantallas: Pantalla de peso: 5 dígitos
Pantalla de precio por kilo: 6 dígitos
Pantalla de precio total: 6 dígitos
6. Puerto RS 232 para conexión a PC

CARACTERISTICAS

- ACERO INOXIDABLE
- Digital
- Liquidadora
- 50 memorias
- Suma productos pesados
- Suma productos NO pesados
- Acumulado total de ventas
- 3 cuentas simultaneas
- Reloj de tiempo real
- Puerto RS 232
- Clave administradora para RESET de acumulado
- Función Zero
- Función Tara
- Tamaño 80 cm x 51 cm aprox.
- Platón de gran capacidad para pesar.

OPERACIONES

1. PREPARACION

Después de instalar la báscula de colgar en un soporte de buena resistencia (mínimo 40 Kg) ajuste las tuercas del gancho que la soporta para darle estabilidad y conecte a la fuente de energía.

2. PESO

No pese productos que excedan los 30Kg, si la bascula está sobrecargada las letras "FULL" aparecerán en la pantalla y sonara la alarma. Quite le producto para evitar daños.

3. PRECIO UNITARIO

Cuando pese los productos utilice los botones del teclado 0-9 para introducir el precio unitario, luego el precio total aparecerá en la pantalla.

4. TARA

Cuando utilice un recipiente para pesar el producto, primero ponga el recipiente sobre la balanza, presione el botón "TARA", cuando aparezca "0" en el indicador de peso coloque el producto y obtendrá el peso neto de éste.

5. SUMA

Cuando el cliente adquiere varios productos de diferentes precios, se irán sumando uno a uno hasta la suma total, por ejemplo:

Producto A. 1.5Kg Precio \$5000 pesos
Producto B. 0.7Kg Precio \$8000 pesos

Siga los pasos siguientes:

- a. Coloque el producto A en la báscula, en el indicador de peso aparecerá 1500Kg, introduzca el precio por kilo: 5000 pesos y el precio total aparecerá en la pantalla correspondiente: 7500 pesos
- b. Presione el botón "+", en el indicador de peso aparecerá "Add. 1", el precio total 7500 pesos aparecerá en la pantalla correspondiente. Retire el producto A.
- c. Coloque el producto B en la báscula, en el indicador de peso aparecerá 0.700Kg, introduzca el precio por kilo: 8000 pesos y el precio total 5600 aparecerá en la pantalla correspondiente.
- d. Presione el botón "+", en el indicador de peso aparecerá "Add. 2", el precio total 13100 pesos aparecerá en la pantalla correspondiente.
- e. Para sumar un producto NO pesado en la báscula simplemente digite el valor a sumar por ejemplo 2500 pesos y presione la tecla "+" en la pantalla aparecerá "Add. 3" y el precio total de 15600 pesos aparecerá en la pantalla correspondiente.
- f. Para recuperar la cuenta presione la tecla "+" y en la pantalla aparecerá:

a. total	Add. 3	15600
----------	--------	-------

6. MANEJO DE CUENTAS SIMULTANEAS

La GLC-3050 Gitronic le permite llevar al mismo tiempo 3 cuentas diferentes, así:

Para manejar cada una de las cuentas, simplemente utiliza las teclas "Cuenta 1", "Cuenta 2" o "Cuenta 3" para sumar en lugar de la tecla "+".

Para llamar una cuenta, digite la tecla “Cuenta 1”, “Cuenta 2” o “Cuenta 3” de la cuenta que desea llamar y la pantalla le mostrará “USU 1”, “USU 2” o “USU 3” respectivamente.

Al terminar una cuenta digite la tecla “C” para borrar el valor de esa cuenta, la pantalla le mostrará el valor Cero o “0”.

7. BORRAR

Durante la función Suma, presione el botón “C”, en el indicador del precio por kilo aparecerá “00”, indicando que ha salido de esta función.

Cuando introduce un valor equivocado, presione el botón “CE” para volver a “0”, luego introduzca el precio unitario correcto.

8. ZERO

Cuando no esté pesando productos y en el indicador no aparece “0”, presione el botón “ZERO”.

9. GRABAR PRECIOS EN LAS MEMORIAS M1 hasta M25

Primero presione el botón “M”, luego introduzca el precio a grabar y presione “M1” o “M2”.... “M25”. y el precio será guardado en la memoria. (El precio anterior almacenado en la tecla M1 o M2....M25 se actualizará automáticamente por el nuevo precio).

Presionando la tecla M1 o M2....M25 directamente puede obtener el precio por kilo almacenado en cada memoria.

10. GRABAR PRECIOS EN LAS MEMORIAS M26 hasta M50

Primero presione el botón “M”, luego introduzca el precio a grabar y presione “M 26 - 50” seguido de la tecla “M26” o “M27”.... “M50”. y el precio será guardado en la memoria. (El precio anterior almacenado en la tecla M26 o M27....M50 se actualizará automáticamente por el nuevo precio).

Presionando la tecla “M26 - 50” seguido de la tecla “M26”, “M27””M50” puede obtener el precio por kilo almacenado en estas memorias.

11. DAR CAMBIO.

Cuando haya terminado de sumar, y tenga el valor total de la cuenta, verifique el valor con el que su cliente le cancelará. Para obtener el valor del cambio utilice la tecla "Dar Cambio" seguida del valor con el que el cliente cancela y finalice con la tecla "TARA".

Por ejemplo:

Si el valor total de la cuenta es de \$7.000 pesos y el cliente cancela con \$10.000 pesos, realice el siguiente procedimiento:

Presione la tecla "Dar Cambio"

Digite 10000

Presione la tecla "TARA"

Y listo

La pantalla correspondiente le mostrará "Devol. 3.000"

12. OBTENER ACUMULADO TOTAL DE VENTAS

Para obtener el acumulado total de ventas presione la tecla "Vr. Ventas" y observe las pantallas, le mostrarán:

"USU 1 10000"

"USU 2 18750"

"USU 3 12300"

Sumando los tres valores mostrados por la GLC-3050 GITRONIC usted obtendrá el valor total de las ventas realizadas.

13. REINICIAR EL ACUMULADO TOTAL DE VENTAS

Para reiniciar el acumulado total de ventas digite la clave 0000 seguida de la tecla TARA y los valores acumulados serán borrados. Verifíquelo presionando la tecla "Vr. Ventas", la pantalla correspondiente le mostrará:

"USU 1 0"

"USU 2 0"

"USU 3 0"

Para cambiar la clave de fábrica (0000) digite la clave 7285 seguido de la tecla "TARA", grave una clave de 4 dígitos escogida por usted y finalice con la tecla "TARA".

Esta nueva clave reemplaza la clave 0000 del procedimiento anterior.

14. GRABAR FECHA Y HORA

Digite la clave 6048 seguido de la tecla "TARA", espere tres sonidos BEEP BEEP BEEP e inserte los datos así:

AAMMDDHHMMSS

El formato de fecha utilizado es el formato de 24 horas.

Por ejemplo:

Para grabar Diciembre 10 del año 2014 a las 03:50:30 pm realice el siguiente procedimiento

6048

TARA

Espere el sonido BEEP BEEP BEEP

141210155030

15. GRABAR CLAVE ADMINISTRADORA

Digite la clave 7285 seguido de la tecla "TARA", grave una clave de 4 dígitos escogida por usted y finalice con la tecla "TARA".

Esta nueva clave reemplaza la clave 0000 del procedimiento para borrar acumulado total de ventas.

Apagar la bascula

Presione el botón de Encender/Apagar y luego desenchufe.

ATENCION

1. No lavar la bascula con agua, especialmente las partes internas. No deje entrar el agua.
2. No coloque la bascula en un lugar húmedo o con temperatura elevada
3. No golpee la báscula ni la sobrecargue, aunque no vaya a utilizarla, no le ponga productos pesados encima.

4. Si no va a utilizar la báscula por un largo periodo, cargue la batería durante 24 horas cada dos o tres meses para evitar que se dañe.
5. Use corriente eléctrica de acuerdo a la carga de la batería.
6. Si el reloj de tiempo real no funciona correctamente, reemplace la batería de 3 Voltios.

PARA CALIBRAR LA BÁSCULA

- a. Encienda la báscula, ingrese la contraseña "6047", presione el botón "TARA".
- b. Espere un sonido BEEP BEEP BEEP
- c. Digite 000000 (seis ceros)
- d. Presione la tecla "TARA"
- e. Espere un sonido BEEP BEEP BEEP
- f. coloque el peso patrón que va a utilizar como referencia de calibración
- g. Digite "015000" (Debe utilizar un peso como referencia para la calibración, este peso puede ser de 15Kg o 30Kg. Si va a utilizar un peso de 15Kg entonces debe digitar "015000" o si va a utilizar un peso de 30Kg debe digitar "030000")
- h. Espere a que la báscula se estabilice completamente y presione la tecla "TARA"
- i. Espere un sonido BEEP BEEP BEEP
- j. Digite 000005 seguido de la tecla "TARA".
- k. Espere un sonido BEEP BEEP BEEP
- l. Digite 030000 seguido de la tecla "TARA"
- m. Espere un sonido BEEP BEEP BEEP
- n. Retire el peso patrón utilizado para calibrar y espere unos segundos mientras la GLC 3050 GITRONIC inicia en modo normal de funcionamiento y listo.

NOTA: el valor del peso patrón, la capacidad máxima y la escala se ingresan siempre con 6 dígitos

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.