




TRS-600

Chicharra o campana eléctrica para alarma



SEGURIDAD

V0.0

Manual de instrucciones

0615v

Antes de utilizar su nuevo producto Steren, lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

IMPORTANTE

- La instalación debe ser realizada por personal calificado.
- Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.
- No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua. Puede causar un mal funcionamiento.



Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.

CARACTERÍSTICAS

Instala esta campana eléctrica y pon alerta a los vecinos de tu comunidad en caso de alguna emergencia. Utilízalo también como sonido de aviso en escuelas, o para marcar los horarios y tiempos de receso del personal de tu empresa.

Lo puedes instalar en un sistema de alarma o simplemente con un interruptor para activarlo en el momento que sea necesario. No requiere ningún tipo de batería ya que se conecta directamente a la corriente eléctrica, y puede ser utilizado en interiores y exteriores (no en intemperie).

Está fabricado con acero esmaltado. Su base cuenta con tres orificios para una colocación firme con tornillos y tiene un diámetro de 100 mm.


Alta presión sonora

Fácil de conectar e instalar


INSTRUCCIONES

Instalación

1. Seleccione el lugar óptimo en donde desee instalar, se recomienda que sea sobre un muro o superficie sólida debajo de una saliente, marquesina o techo a una altura mayor a 2m para una correcta distribución del sonido.




2. Tome como referencia la base de la campana para realizar las marcas de perforación. Realice las perforaciones e inserte los taquetes.



Tenga cuidado al realizar las perforaciones, de que no existan tuberías ocultas con cableado eléctrico, gas o agua.

3. Identifique las puntas de los cables.




4. Conecte la chicharra de acuerdo al diagrama de conexiones.

Nota: El calibre mínimo del cable debe ser 18 AWG (0,84 mm).



⚠ Antes de efectuar las conexiones asegúrese que los cables estén desenergizados.

5. Una vez hecha la instalación eléctrica, coloque tornillos sobre los orificios de la base y fije la campana.



Nota: No debe dejar funcionando el equipo, por más de 5 minutos.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 127 V~ 60 Hz

Presión sonora: -88 dB

⚠ El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.



Producto: Chicharra o campana eléctrica para alarma
Modelo: TRS-600
Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirirse partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Producto _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Número de serie _____
 Fecha de entrega _____

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Electrónica STEREN S.A. DE C.V.
 Camarones 112, Obrero Popular, 02840, Del. Azcapotzalco, México, D.F.
 RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
 Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimilca,
 Del. Azcapotzalco, México, D.F. 02870, RFC: SPE941215H43

ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
 Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
 RFC: ES93610269N4

ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.
 López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6

ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.
 Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8

ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
 Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NU5



Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

Electric bell


SEGURIDAD

V0.0 Instruction manual 0615v

Before to use your new's Steren product, please read this manual to avoid any bad operation.

IMPORTANT


- The installation should be performed by qualified personnel.
- Avoid dropping the unit as this may cause damage.
- Do not use or store the equipment near wet places. May cause malfunction or shock hazard.

 Please see our website (www.steren.com) to obtain the latest version of the manual.

HIGHLIGHTS

Install this electric bell and alert to your neighborhoods in your community in case of an emergency. Use it at schools or production factories as alert for lunch.

You can install it with an alarm system or just with a push button switch to activate it when you need. Batteries (not required, just use the electric current and you can use it indoor and outdoor (not immersible).


Manufactured with steel. The base has three holes for an easy installation on the wall and it has a diameter of 100mm.

High sound pressure


Easy installation

INSTRUCTIONS
Installation

1. Select an optimal place where you want to install it, we recommend over a wall or solid surface, under a canopy or ceiling equal or higher than 2m for a correct sound distribution.




2. Take as reference the bell base, mark and drill holes. Then insert wooden pegs.




Be careful while drilling, be sure that gas or water tubes are not in the selected place.

3. Identify the cables.




4. Connect the bell in accordance with the connections diagram.

Note: The minimum caliber of the cable should be 18 AWG (8.84mm).


Before install it, be sure the cables have not energy.

5. Once done the electric installation, place the screws over the holes of the base and set the bell.


Note: You should not leave the device working for more than 5 minutes.
SPECIFICATIONS

 Input: 127 V~ 60 Hz
 Sound pressure: -88 dB

Product design and specifications are subject to change without notice.


 Product: Electric bell
 Part number: TRS-600
 Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

 Name of the retailer _____
 Address _____
 Product _____
 Brand _____
 Serial number _____
 Date of delivery _____

 In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.
01 800 500 9000