

Tarjeta de garantía – Máquina de cortar

Guillotina, Cuchilla lineal 312-3 con cuchillas circulares sustituibles

¡Le rogamos que adjunte el recibo de compra y la tarjeta de garantía junto con el aparato!

¡3 años de garantía a partir de la fecha de compra!

Datos del cliente:

Apellidos, nombre:

Calle, número:

CP, población:

País:

Número de teléfono con prefijo del país:

Descripción del fallo:

Fecha de compra:

Fecha/Firma:

Indicación:

En caso de utilización de las prestaciones de garantía es necesario enviar el aparato defectuoso junto con la tarjeta de garantía y el recibo de compra, así como una descripción del fallo lo más detallada posible. No se aceptarán las tarjetas de garantía enviadas posteriormente.

Servicio postventa:

hotline de postventa de monolith: +49 6151 10 19 033

Número de fax postventa: +49 6151 10 19 019


E-mail: info@monolithshop.de

Dirección de postventa: Kentner Spedition, Kennwort: monolith, Industriestr. 40 F, D-44892 Bochum, Alemania

Service-Hotline: +49 6151 10 19 033
monolith GmbH • Bussardweg 41 • D-41468 Neuss

Máquina de cortar

Guillotina y cuchilla lineal 312-3 con cuchillas circulares sustituibles



Instrucciones de uso y garantía


Índice

1. Descripción de las piezas del aparato	3
2. Características técnicas	3
3. Croquis de aplicación	4
4. Recomendaciones generales para la máquina de cortar	5
5. Así se corta con la guillotina	5
6. Así se corta con la cuchilla lineal	6
7. Así se cambian las cuchillas circulares	6
8. Montar y desmontar las unidades de corte	6
9. Proteger y transportar el aparato	7
10. Advertencias de seguridad y mantenimiento	7
11. Condiciones de garantía	8
12. Tarjeta de garantía	9

Información relativa a las advertencias de seguridad

Todas las advertencias de seguridad y otras indicaciones importantes aparecen con un trasfondo gris. El artículo está equipado con dispositivos de seguridad. No obstante, lea cuidadosamente las advertencias de seguridad y use el aparato solamente como se indica en este manual para que no puedan producirse accidentalmente lesiones o daños. Guarde el manual para poder leerlo posteriormente. Si le entrega este artículo a otra persona, entréguele por favor también el presente manual.

1. Descripción de las piezas del aparato 312-3



- | | |
|--|--|
| A Cuchilla lineal | F Guillotina con mango |
| B Línea separadora de las unidades de corte | G Protección contra cortes |
| C Cuchilla circular sustituible | H Bloqueo de la guillotina |
| D.1 y D.2 Cierres de muelle | I Escala de medidas con indicación de formatos estándar |
| E Tope de la guía con cierre de muelle | J Tope lateral ajustable |
| | K Ángulo de apoyo |

2. Características técnicas 312-3

Capacidad de corte:



Guillotina: máximo 10 hojas (papel de 80 g/m²)
Cuchilla corte recto: máximo 10 hojas (papel de 80 g/m²)
Cuchilla corte ondulado: máximo 3 hojas (papel de 80 g/m²)
Cuchilla corte perforado: máximo 3 hojas (papel de 80 g/m²)

Longitud de corte: máximo 308 mm


Peso: 1,8 kg




3. Croquis de aplicación




il. 1




il. 2



il. 3




il. 4



4

4. Recomendaciones generales para la máquina de cortar



Lea las instrucciones de uso del aparato antes de su puesta en funcionamiento. Para su utilización coloque siempre la máquina de cortar sobre una superficie estable. La máquina de cortar está indicada para cortar papel, películas y plásticos finos. Sólo mediante su correcta utilización y el empleo de los materiales apropiados, logrará un corte limpio y una larga vida útil de la máquina.

5. Así se corta con la guillotina (il. 1)


1. La guillotina **F** se encuentra en la parte derecha del aparato. Eleve la cuchilla por el mango. Si estuviera bloqueada, abra primero el pasador de cierre **H**.
2. Coloque el material (papel o similar) bajo la protección de corte y en la posición correcta. La escala de medida **I** le indica el ancho de corte exacto. En caso necesario, fije el material a cortar con el tope lateral ajustable **J**.
3. **¡Atención! ¡Importante!** Apriete firmemente hacia abajo la protección contra cortes **G** y fije así el papel en la posición deseada. Para cortar, desplace la guillotina en un movimiento vertical hacia abajo. Preste atención a que sus manos no se encuentren entre la protección de corte y la guillotina.

6. Así se corta con la cuchilla lineal (il. 2)

1. La cuchilla lineal **A** se encuentra en la parte izquierda del aparato. Desplace el mango de la cuchilla hasta el tope.
2. Desbloquee la guía **E**, presionando ligeramente los cierres de muelle **D.1** y **D.2**.
3. Coloque el material (papel o similar) bajo el borde de corte en la posición correcta. Utilice el ángulo de apoyo **K**. La escala de medida **I** le indica el ancho exacto de corte. Presione la guía **E** hacia abajo. Los cierres de muelle **D.1** y **D.2** se engatillan.
4. Para cortar el material, mueva la cuchilla lineal con una presión constante y uniforme a lo largo de la guía.
5. Si desea utilizar la cuchilla lineal por separado, sepárela de la unidad de la guillotina (il. 4) y saque la escala de medición en el lado derecho por debajo del aparato. Esta engatilla automáticamente en la posición correcta.

5

7. Así se cambian las cuchillas circulares de la cuchilla lineal (il. 3)



Con la cuchilla lineal tiene usted la posibilidad de realizar cortes rectos, perforados u ondulados. (Al adquirir el aparato está montada la cuchilla lineal para cortes rectos).

Cambio de las cuchillas circulares:

1. Retire la cuchilla circular elegida **C** de su fijación mediante un giro.
2. Retire la cuchilla circular girándola de su fijación **A** y coloque la cuchilla circular nueva en la fijación, girándola hasta que oiga que engatilla.
3. Coloque la cuchilla circular anterior en la fijación libre.
4. Ahora ya puede proceder a cortar con la nueva cuchilla circular tal y como se indica en el punto 6.

8. Montar y desmontar las dos unidades de corte (il. 4)


1. Montar las unidades de corte: Para volver a montar las dos unidades de corte, coloque las dos partes de la máquina de cortar, una al lado de la otra. Coloque los ganchos de encastre de la cuchilla lineal sobre los elementos guía de la guillotina **b**. Presione la cuchilla lineal hacia abajo, hasta que los ganchos de encastre se enclaven. Ahora las placas de corte están unidas paralelamente.
2. Desmontar las unidades de corte: Para desmontar la máquina, dele la vuelta de tal forma para que se pueda ver la cara inferior y que el lado de la guillotina se encuentre directamente enfrente de usted.
3. En el borde de unión de ambos aparatos se encuentran (a la izquierda y derecha entre las patitas de goma) los ganchos de encastre **a**. Estos se "desbloquean", presionándolos suavemente hacia atrás. Si presiona ligeramente, puede ahora retirar la parte posterior (cuchilla lineal).

9. Protección y transporte

Para proteger su máquina de un uso inadecuado, la guillotina está dotada de un seguro. Para activar la protección, la guillotina tiene que estar abajo. Por debajo del mango de la guillotina se puede desplazar el pasador de cierre **H** hacia el mango hasta que el pasador engatille por debajo del mango. De esta forma la guillotina está protegida para el transporte. La cuchilla circular no tiene que ser fijada, porque está asegurada por la guía.

6

10. Advertencias de seguridad y mantenimiento



¡Las cuchillas de la guillotina están muy afiladas!
¡No toque nunca el filo de la cuchilla sino siempre sólo el mango!

¡La cuchilla de la cuchilla lineal está muy afilada!
¡Por favor, preste atención a no tocar la cuchilla cuando el cierre de seguridad está abierto; posición superior de la guía!

La máquina de cortar no es un juguete. Existe el peligro de lesiones corporales importantes, especialmente lesiones de corte, si se hace funcionar el aparato de forma inapropiada.

Asegúrese de que la protección contra cortes **G** se encuentra bien fijada.

No se debe retirar ninguno de los dispositivos de seguridad.

En caso de que la resistencia de la guillotina cambiara tanto como para que la cuchilla vuelva a caerse desde la posición de partida, vuelva a apretar los tornillos en el punto de giro de la guillotina.

Le rogamos que no corten nunca más cantidad de papel que la indicada (para probar el corte de otros materiales, papel grueso y cartones, proceder siempre de unidad en unidad).

Por favor, no cortar tejidos, alimentos o materiales similares.

No asumimos ninguna responsabilidad por daños personales causados por una utilización incorrecta

Significado de los símbolos de advertencia



¡Atención!



¡Lea las instrucciones!

monolith GmbH • Bussardweg 41 • D-41468 Neuss • Teléfono de atención al cliente: +49 6151 10 19 033
www.monolithshop.de

7

Tarjeta de garantía – Máquina de cortar

¡DOCUMENTO DE GARANTÍA – GUARDARLO EN UN LUGAR SEGURO!

Guillotina, Cuchilla lineal 312-3 con cuchillas circulares sustituibles

Condiciones de garantía

Estimada clienta, estimado cliente:

Nuestros productos son sometidos a unos estrictos controles de calidad. Si este aparato, en contra de lo esperado, no funciona a la perfección, por favor diríjase a nuestra

hotline de postventa: +49 6151 10 19 033

Nuestro horario es el siguiente: de lunes a jueves de 8:00-17:00 h. y los viernes de 8:00-15:00 h.

Durante el periodo de garantía, las máquinas de corte defectuosas pueden ser enviadas a la dirección de postventa, indicada al dorso. A continuación recibirá gratuitamente un aparato nuevo o reparado.

Una vez transcurrido el periodo de garantía también tendrá usted la posibilidad de enviarnos a nuestra dirección de servicio postventa el aparato defectuoso para su reparación.

Una vez transcurrido el periodo de garantía las reparaciones necesarias están sujetas a costes.

El periodo de garantía es de 3 años y comienza el día de la adquisición en la tienda de ALDI

Conserve esta tarjeta de garantía y el recibo de compra como prueba de la misma.

Condiciones generales de garantía:

Las reclamaciones de garantía por fallos de material o de fabricación se regulan según las siguientes disposiciones de garantía:

1. La garantía solamente cubre defectos causados por fallos de material o de fabricación. Están excluidos los defectos causados por un uso frecuente, una utilización inadecuada o por el empleo de fuerza.

2. Dentro del plazo de garantía, el fabricante decide si reparar las piezas defectuosas o sustituirlas por piezas nuevas de forma gratuita. Quedan excluidas otras reclamaciones, especialmente indemnización por daños y perjuicios.

3. El periodo de garantía no se prolongará por la prestación de garantía. Esto también es válido para las piezas reparadas o sustituidas.

4. En caso de reparaciones o montaje del aparato por personas o talleres no autorizados se anula la garantía.

5. Están excluidos de la garantía: Daños de transporte, daños por inobservancia del manual de instrucciones, daños por un uso inadecuado.

Sus derechos legales no quedarán limitados por esta garantía.

En caso de garantía y de servicio rogamos que se ponga siempre en contacto con nuestra hotline de postventa.

¡Le deseamos que disfrute de su nueva máquina de cortar!

monolith GmbH • Bussardweg 41 • D-41468 Neuss