

## NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

# Luz LED para paredes de piscina Modelo WL3220 220 – 240 Volt ~, 50 Hz



Es una ilustración.

No se olvide de probar otros productos Intex: Piscinas, Accesorios para piscinas, Piscinas inflables, Juguetes, Camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web. Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.



**INTEX**<sup>®</sup>

©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.  
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands

<b>Advertencias.....</b>	<b>3-4</b>
<b>Esquema de las piezas y Referencia.....</b>	<b>4</b>
<b>Instrucciones de montaje.....</b>	<b>5-6</b>
<b>Instalación en las piscinas con paneles de madera Intex Sequoia Spirit.....</b>	<b>6</b>
<b>Almacenaje por un largo periodo.....</b>	<b>6</b>
<b>Guía de averías.....</b>	<b>7</b>
<b>Seguridad acuática.....</b>	<b>7</b>
<b>Garantía limitada.....</b>	<b>8</b>

**NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

**LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES****⚠ ADVERTENCIA**


- Para reducir los riesgos de descargas eléctricas no abra este producto.
- Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños utilicen este producto. Vigile siempre a los niños y a las personas discapacitadas.
- Los niños deberán estar alejados de la depuradora y del cable para evitar que se tropiecen o que se estrangulen.
- Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurarse de que no juegan con el artículo.
- Este artículo no está fabricado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades psíquicas, mentales o sensoriales reducidas a no ser que esté bajo la supervisión constante de un adulto.
- Montaje y desmontaje por adultos solo.
- Riesgo de descarga eléctrica. Conecte la depuradora a la red eléctrica con toma de tierra. Contacte a un electricista profesional si usted no sabe si su enchufe tiene o no toma de tierra. No utilice un dispositivo común residual portatil.
- Desconecte siempre la depuradora de la toma de tierra antes de quitarla, limpiarla o hacerle algún ajuste.
- Si el cable de corriente está dañado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, por su centro de servicio o por un profesional cualificado, para que no se produzcan daños graves. Nunca intente reparar el producto usted mismo.
- El enchufe debe estar accesible después de que la piscina se instale.
- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no use un cable de extension, medidor de tiempo, adaptadores de enchufes o convertidores de enchufe, para conectar el aparato. Conecte al enchufe mas cercano.
- No sumerja el transformador y el transmisor externo bajo el agua.
- No entierre el cable eléctrico. Ponga el cable donde no lo puedan dañar con cortacéspedes ó cualquier otra herramienta.
- No intente conectar o desconectar este dispositivo de una toma de corriente mientras esté parado sobre el agua o con las manos húmedas.
- No tire ni lance el producto.
- Nunca mire directamente a la luz emitida por este producto.
- No utilice el producto si la carcasa del transmisor o la lente de la luz de la piscina están agrietados o presentan filtraciones de agua y sáquela de la piscina de inmediato.
- No meta los dedos ni ningún otro tipo de objeto en los agujeros o las aberturas.
- Imanes muy potentes. Mantenga este dispositivo lejos de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.
- Mantenga el transformador a más de 3.5 metros de la piscina.
- Mantenga el enchufe de este producto a más de 3.5 metros de la piscina.
- Utilizar este producto solamente en piscinas autoportantes. Una piscina almacenable está construida de tal forma que se puede desmontar facilmente para almacenarla y volver a montarla en su estado original.
- No utilizar este producto para otro propósito distinto del que se describe en el manual.

**EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN DAÑOS MATERIALES, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTRAS LESIONES PROBLEMAS GRAVES O LA MUERTE.**

Las advertencias del producto, instrucciones y normas de seguridad proporcionadas con el producto representan los riesgos más comunes de jugar y utilizar el producto, pero no abarca todos los riesgos posibles. Por favor, utilice el sentido común y el buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad de agua.


REGLAS DE SEGURIDAD

### NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD (cont.)



### REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para chequear el contenido y familiarizarse con todas las piezas.



**ADVERTENCIA:** Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA N°
1	LUZ PARA PISCINA	1	11263
2	TRASMISOR	1	11265
3	TRANSFORMADOR	1	11267

REGLAS DE SEGURIDAD E REFERENCIA DE PIEZAS

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Este producto fue especialmente diseñado para ser usado en piscinas por encima del nivel del suelo. La luz LED para paredes de piscina usa una tecnología con imanes para crear un sistema de iluminación seguro que genera una corriente de bajo voltaje que se transmite por la pared de la piscina hasta una potente luz LED ubicada dentro de la piscina.

### ⚠ ADVERTENCIA


- **Desconecte siempre la depuradora de la toma de tierra antes de quitarla, limpiarla o hacerle algún ajuste.**
- **No utilice el producto si la carcasa del transmisor o la lente de la luz de la piscina están agrietados o presentan filtraciones de agua y sáquela de la piscina de inmediato.**
- **Nunca coloque el interruptor en el agua.**

### IMPORTANTE


- **Este producto está diseñado para piscinas sobre suelo con pared de 1mm (0.04 pulgadas) o menos. No validas para paredes de metal.**
- **No use este producto como una luz independiente.**

1. Separe a mano la luz para piscinas (1) del transmisor (2) usando la ranura del costado. **Vea el dibujos (1 & 2).**

**PRECAUCIÓN:** Para evitar apretarse o lastimarse los dedos separe siempre la luz del trasmisor usando la ranura del costado.



2. Coloque el transmisor (2) en la parte exterior de la pared de la piscina y coloque la luz (1) en la parte interna de la pared de la piscina sumergida bajo el agua. Verifique que los polos magnéticos del transmisor coinciden correctamente con los polos magnéticos del artefacto de luz. **Vea el dibujo (3).**





3. Ajuste la posición de la luz moviendo a mano el transmisor hacia arriba o abajo o hacia los costados.
4. Enchufe el aparato armado a un tomacorrientes que cuente con la protección de un interruptor para fallos de conexión a tierra o un interruptor diferencial.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)

### Instalación en las piscinas con paneles de madera Intex Sequoia Spirit:

Desatornille los pernos de la sección donde va a instalar la luz LED y quite las tapas de las abrazaderas, el panel superior y los paneles laterales. Consulte el manual de la piscina con paneles de madera por más detalles. Para lograr una mejor instalación le recomendamos quitar al menos 3 paneles laterales. Siga los pasos 1 a 4 de las instrucciones de instalación.



## ALMACENAJE POR UN LARGO PERIODO

En las regiones donde se registran temperaturas muy bajas es posible que la formación de hielo cause averías al producto. Se recomienda quitar, limpiar y guardar el aparato en un lugar seguro si la temperatura cae por debajo de 0 grados Celsius (32 grados Fahrenheit).

1. Desconectar el cable de corriente de la salida eléctrica.
2. Quite primero el transmisor (2) del lado exterior de la pared de la piscina y la luz (1) flotará sola hasta la superficie y podrá sacarla fácilmente del agua.  
**IMPORTANTE:** Para evitar daños en el transmisor por caer al suelo, desconecte siempre el primer transmisor antes de retirar la unidad de luz de la piscina.
3. Si hay residuos o sedimentos en los agujeros de la luz use una manguera de jardín para limpiarlos. Nunca refriegue el artefacto de luz ni use un cepillo para limpiarlo.
4. Seque por completo todas las piezas antes de guardar el producto.
5. Guarde el producto y sus accesorios en un lugar seco y con una temperatura entre 0° y 40° grados.
6. Puede utilizar la caja original para guardarla.

## GUÍA DE SOLUCIONES RÁPIDAS

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
ES DIFÍCIL HACER COINCIDIR LA LUZ CON EL TRANSMISOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>La orientación de los polos magnéticos no es correcta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuelva a colocar la luz de la piscina y el transmisor en la posición correcta considerando los polos magnéticos. Consulte la sección «Instrucciones de instalación».</li> </ul>
LA LUZ NO SE ENCIENDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>El cable de alimentación está flojo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enchufe firmemente el cable en el tomacorrientes.</li> <li>Ajuste la conexión entre el transmisor y el transformador.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El GFCI/RCD se dispara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Póngase en contacto con el Servicio de Intex.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La luz y el transmisor no coinciden o están mal orientados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuelva a colocar la luz de la piscina y el transmisor en la posición correcta considerando los polos magnéticos. Consulte la sección «Instrucciones de instalación».</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hay agua dentro del artefacto de luz.</li> <li>Posible falla del transmisor o del transformador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Póngase en contacto con el Servicio de Intex.</li> </ul>
EL ARTEFACTO DE LA LUZ NO FLOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hay agua dentro del artefacto de luz.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Póngase en contacto con el Servicio de Intex.</li> </ul>

### IMPORTANTE

Si continua con problemas, contacte con el Servicio de Atención al Cliente. Ver hoja con "Centros Autorizados de Atención".

### SEGURIDAD ACUÁTICA

Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de daños e incluso la muerte. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, lea y siga todas las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos más comunes de la diversión en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o peligros.

Para una protección adicional, familiarícese Usted mismo con las siguientes instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por organizaciones de Seguridad:

- Exija una constante vigilancia. Un adulto competente debe ser designado como "salvavidas" o guardián del agua, especialmente cuando los niños están en la piscina o próximos a ésta.
- Aprenda a nadar.
- Dedique tiempo a aprender primeros auxilios.
- Enseñe a las personas que estén designadas para supervisar los usuarios de la piscina sobre los peligros potenciales así como el uso de dispositivos de protección, tales como puertas cerradas, barreras, etc.
- Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, como actuar en caso de emergencia.
- Utilice siempre el sentido común y un buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad en el agua.
- Supervisión, supervisión y supervisión.

## GARANTIA LIMITADA

Su Luz LED para paredes de piscina ha sido fabricada utilizando los mejores materiales y trabajo. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. Esta garantía tan solo se aplica a la Luz LED para paredes de piscina.

La siguiente disposición es válida únicamente en los países integrantes de la Unión Europea. La reglamentación legal de la directiva 1999/44/EC no se ve afectada por esta garantía Intex.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. El periodo de garantía es por dos años desde la fecha de la compra. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

En caso de defecto de fabrica durante el periodo de garantía (1 año), por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja "Centros Autorizados de Atención". El Servicio Post Venta determinará la validez de la reclamación.

LA GARANTÍA TÁCITA SE LIMITA A LAS CLÁUSULAS INCLUIDAS EN ESTÁ GARANTÍA Y EN NINGÚN CASO INTEX, SUS AGENTES AUTORIZADOS O SUS EMPLEADOS SERÁN RESPONSABLES ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER OTRA PERSONA POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS. Algunos países o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños y perjuicios consiguientes o fortuitos, por lo que la limitación o exclusión citada anteriormente puede no corresponder en su caso.

Esta garantía limitada se aplica tan solo a la Luz LED para paredes de piscina, solamente incluye defecto de fabrica, un mal uso, negligencia, operaciones apropiadas, no seguir las instrucciones, voltajes diferentes no están cubiertos por esta garantía de Intex. No se incluye en esta garantía los daños por fuego, heladas, lluvias o fuerzas de la naturaleza. Esta garantía limitada será aplicada a aquellas piezas o componentes vendidos por Intex. La presente Garantía limitada no cubre cambios no autorizados, reparaciones o desmontajes realizados por personas ajenas al servicio técnico de Intex.

Los costes relacionados con la pérdida del agua de la piscina, daños químicos o de agua no están cubiertos por la garantía. Lesiones o daños a personas tampoco son cubiertos por la garantía.