

## POLIZA DE GARANTIA

### DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 COL. PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,  
SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090

R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

[www.desaweb.com.mx](http://www.desaweb.com.mx)

**DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

### CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, COL. PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: <b>TELEFONO ALAMBRICO</b>	SERIE No.:	
MARCA: <b>NAKAZAKI</b>	MODELO: <b>8322</b>	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCION:		
FECHA DE COMPRA:		


### ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

**NAKAZAKI**®

MODELO  
**8322**

## TELÉFONO ALAMBRICO



### MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

#### IMPORTADO POR:

**DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.**  
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,  
SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090  
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8  
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23  
[www.desaweb.com.mx](http://www.desaweb.com.mx)

#### ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 48V 

NUMERO DE CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN: TTANA8307-881

**FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL**

**ARTICULO:** TELEFONO ALAMBRICO  
**MARCA:** NAKAZAKI **MODELO:** 8322

**IMPORTADO POR:** DISTRIBUIDORA DE ENCENDADORES, S.A. DE C.V.  
 AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61  
 COL. PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO  
 XALPA, TLALNEPANTLA  
 ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090  
 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23  
[www.desaweb.com.mx](http://www.desaweb.com.mx)  
 DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

**R.F.C.:**

**HECHO EN:** CHINA  
**PUERTO DE ENTRADA:** ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO

**CONTIENE:** 1 PIEZA

**TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:** 48V 

**NUMERO DE CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN:** TTANA8307-881



	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERIA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TECNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

**ATENCIÓN ESPECIAL A LO SIGUIENTE:**

La principal causa de interferencia en una línea telefónica y su corriente (Esto puede resultar dentro de mal funcionamiento o daños sobre el producto) cuando:

Contacto accidental con líneas de un mayor voltaje.

Conductores electromagnéticos localizados cerca.

Carga repentina o variaciones, especialmente en los voltajes por motores eléctricos.

Temporalmente las interferencias son causadas por condiciones atmosféricas.

Las protecciones a las líneas telefónicas necesitan también ser externas, o también en las extensiones de líneas telefónicas, o líneas telefónicas conectadas a aparatos como fax, MODEM, contestadoras, teléfonos inalámbricos, etc.

La protección para la corriente tanto eléctrica como de línea para estos aparatos debe ser considerada y seguir las instrucciones de cada sistema que use en los aparatos a los que conecte las líneas.

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Cuando use su teléfono, siga las instrucciones de seguridad y las precauciones que aquí se describen para reducir riesgos de choque eléctrico, fuego, o algún daño a su persona.

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga las instrucciones que este manual señala y las que indica el producto.
3. Desconecte el aparato antes de limpiarlo. No use líquidos o aerosoles para limpiarlo. Use solo un paño suave y húmedo para su limpieza. No utilice líquidos abrasivos, alcohol, thinner, detergentes, solventes o ninguna clase de limpiadores.
4. No use el aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de la bañera, piscina, cocina, área de lavado, o en el sótano húmedo.
5. No coloque el teléfono en lugares inestables o en una mesa o estante que tenga movimiento. Puede caer y dañarse.
6. No coloque el teléfono cerca o sobre aparatos de radiación o calentadores. Este teléfono no esta diseñado para usarse en lugares cerrados y sin ventilación, por ejemplo en el sofá, o la cama. Este aparato no debe ser usado cerca de un radiador o algún aparato de calor. Verifique que donde se le coloque haya entrada de aire.
7. Nunca introduzca algún objeto dentro del teléfono, o permita que los niños lo hagan o jueguen con el. La entrada de algún objeto puede causar corto circuito, daños personales, y daños al funcionamiento del teléfono. Nunca derrame liquido sobre el.
8. Para prevenir el riesgo de choque eléctrico no desensamble este aparato. No hay ninguna parte que requiera de ajustes por parte del usuario. Cuando el aparato requiera servicio o reparación contacte con personal técnico especializado. Abrir el aparato lo pone a Ud. en exposición a alto voltaje entre otros riesgos.
9. Este teléfono esta manufacturado para usarse solamente con las características mencionadas o indicadas en la etiqueta de especificaciones. Si Ud. tiene dudas sobre las características de corriente telefónica en su casa, consulte al personal técnico especializado, o a su compañía telefónica.  
 Desconecte el aparato de la corriente eléctrica y de la línea telefónica, y solicite servicio técnico especializado:
  - A. Si el cable ha sido dañado.
  - B. Si Liquido a sido derramado dentro del aparato
  - C. Si el aparato ha sido expuesto a calor o agua.
  - D. Si el aparato no opera normalmente aun siguiendo las instrucciones del manual. Se sugiere que solo se hagan ajustes a los controles y las partes accesibles para su configuración. Para cualquier otro tipo de ajuste, reparación o revisión consulte al personal técnico especializado.
  - E. Si este aparato se ha caído y ha sufrido daños en su estructura.
  - F. Si el aparato presenta cambios en su funcionamiento.
10. Sobre el teléfono, (y su cable) desconéctelo en caso de algún mantenimiento, limpieza o cuando haya fallas en la corriente eléctrica, o telefónica.
11. No use el teléfono para reportar cuando haya fuga de gas
12. Coloque el aparato y sus cables en un lugar donde no se enreden y no sean pisados.
13. Use solo los cables y baterías indicadas en este manual
14. Conecte los cables de este producto cerca del aparato, y en un lugar de fácil acceso.

## CARACTERÍSTICAS

- Teléfono tipo Góndola
- Teclado iluminado
- Memoria del último número marcado
- Teclas grandes, fáciles de ver.
- Interruptor de timbre (Encendido/apagado)
- Ajuste de volumen del auricular.
- Interruptor de Tono o Pulso
- Montable en pared o puede ponerse sobre la mesa.
- Tecla con función flash
- Tecla con función silencio (mute)

## DESCRIPCION DE COMPONENTES

