




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE DU PRODUIT

ARTICLE COSTCO n° 341810 I BERKLINE n° H371-30



VEUILLEZ LIRE

CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.
CONSERVEZ-LE POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

**RENSEIGNEMENTS DU SERVICE À
LA CLIENTÈLE**

NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU DÉTAILLANT.



Berkline veut vous aider. **Ce produit est couvert par une garantie limitée du fabricant.** Si vous constatez que des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions relatives à la garantie ou à l'assemblage, **communiquez avec le Service à la clientèle de Berkline :**

Numéro de téléphone : 866-319-0809

Numéro de télécopieur : 800-477-0103

Date de l'achat : _____ Numéro de série : _____

Veillez conserver et joindre votre reçu à ce manuel d'instructions pour l'assemblage.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

Félicitations pour l'achat de votre nouveau produit. Un entretien et un nettoyage appropriés prolongeront la durée de vie de votre achat. Pour vous assurer que votre produit conserve son fini et sa qualité :

- Utilisez un linge doux et propre qui n'égratignera pas la surface;
- Nettoyez l'article à l'aide d'un linge légèrement humide seulement;
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de solvants;
- Essuyez immédiatement les liquides déversés;
- Les rayons directs du soleil peuvent pâlir ou décolorer le fini du bois.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT! Cet article doit être assemblé dans l'ordre illustré. Le fait de ne pas suivre cet ordre peut endommager les pièces ou nuire à la fonction de l'article.

Instructions générales

- Lisez toutes les instructions pour l'assemblage avant d'assembler le produit.
- Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant de commencer l'assemblage.
- Assemblez le produit sur une surface non abrasive, comme un tapis, pour éviter de l'endommager.
- Nous vous recommandons de faire appel à une deuxième personne pour assembler l'article.
- Serrez les boulons une fois que toutes les étapes sont complétées.
- Assurez-vous que toutes les vis, tous les écrous et tous les boulons sont bien serrés avant d'utiliser le produit.

LISTE DES PIÈCES POUR L'ASSEMBLAGE



Numéro de pièce : A
Quantité: 1 pièce
Description : bureau


Numéro de pièce : B
Quantité: 2 pièces
Description : cale



Numéro de pièce : C
Quantité: 1 pièces
Description : dispositif anti-renversement

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Étape 1 - Placez le bureau (A) sur un plancher plat. S'il est placé sur un plancher inégal, glissez la cale (B) sous un pied et ajustez-la jusqu'à ce que l'article soit de niveau. Détachez toutes les parties qui dépassent.



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Étape 2 - Placez le bureau à l'endroit désiré. Le dispositif anti-renversement n'est pas nécessaire, mais peut être fixé si vous le souhaitez. Consultez les instructions sur l'emballage du dispositif anti-renversement pour savoir comment faire.




ILLUSTRATION DES PIÈCES DE RECHANGE


Numéro de commande de la pièce	Numéro de la pièce de rechange	Description	Quantité
1	R31650	Porte rabattable	1
2	R31651	Charnière de la porte rabattable	3
3	R31652	Bras de maintien	2
4	R31653	Tampon en mousse	8
5	R31654	Panneau de soutien	2
6	R08326	Bouton	5
7	R36467	Tiroir supérieur	2
8	R31887	Glissière du tiroir	2
9	R31656	Porte gauche	1
10	R32036	Porte droite	1
11	R25146	Charnière de la porte rabattable inférieure	4
12	R30084	Loquet de porte	2
13	R36472	Tiroir à dossiers	1
14	R31658	Support à dossiers	2
15	R31659	Glissière du tiroir à dossiers	1
16	R36473	Tablette réglable	1
17	R21026	Support de la tablette	4
18	R19082	Cale	2
19	R15074	Dispositif anti-renversement	1
20	R36474	Barre d'alimentation	1

Le numéro de commande de la pièce correspond à celui sur l'illustration.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE



Prudence: risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
Utiliser uniquement à l'intérieur et dans un endroit sec. Ne pas ouvrir l'unité.



FORMULAIRE DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Veillez joindre une copie de votre reçu original ainsi que le formulaire de commande de pièces de rechange rempli, et envoyez le tout par l'un des moyens suivants :

Par la poste à l'adresse : Ashley Furniture Industries, Inc.

Parts Dept. / Corporate Building

One Ashley Way

Arcadia, WI 54612 États-Unis; ou

Par courriel à l'adresse : PartsDept@ashleyfurniture.com ou par

Télécopieur au : 800-477-0103

LES CHAMPS MARQUÉS D'UN ASTÉRISQUE (*) DOIVENT ÊTRE REMPLIS AFIN DE COMPLÉTER VOTRE COMMANDE.

*Votre nom : _____ *Numéro de téléphone de jour : _____

*Adresse : _____ Numéro de téléphone à la maison : _____

_____ Téléphone cellulaire : _____

_____ Adresse de courriel : _____

*Ville : _____ *Province : _____

*Code Postal : _____

Numéro de modèle : Berkline no H371-30 *Numéro de série : _____ (au dos ou au bas de l'article)

Lieu d'achat : _____ *Date de l'achat : _____

Raison de la commande de pièces de rechange (en encercler une):

Pièces manquantes

Égratignées

Brisées

Pièces demandées:

Numéro de commande de la pièce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quantité nécessaire										
Numéro de commande de la pièce	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Quantité nécessaire										