

Guide d'ouverture pour piscine hors-terre

- 1. Pompez l'eau qui est sur votre toile d'hiver à l'aide d'une pompe submersible, si cela s'applique à vous. Enlevez la toile d'hiver couvrant la piscine et bien la nettoyer avant de l'entreposer pour l'été.
- 2. Positionnez la pompe au côté du filtreur à l'endroit où elle etait située avant d'hiverner votre piscine.
- 3. Raccordez la pompe au filtreur avec le tuyau. Le tuyau va du dessus de la pompe vers l'entrée du filtreur étant désignée "pump".
- 4. Raccordez le tuyau du dessous de l'écumoir vers le devant de la pompe.
- 5. Raccordez le tuyau du retour vers la sortie du filtreur étant désignée "return".
- 6. Si vous avez un chlorinateur automatique ou un system au sel, il doit être installé sur la ligne de retour entre le filtreur et le retour. Assurez-vous que la flèche indiquant la direction du courant d'eau soit positionnée vers la piscine. Le chlorinateur automatique ou le system au sel doit être le dernier item sur la ligne de retour. Si vous avez un chauffe-eau et/ou un purificateur nature II, veuillez suivre cette séquence: écumoir pompe filtreur chauffe-eau purificateur nature II chlorinateur automatique ou system au sel retour.
- 7. Si vous avez un chauffe-eau, assurez-vous que les bouchons de vidange soient bien installés et serrés pour éviter les coulisses. Veuillez raccorder le pressostat (pressure switch) situé dans le panneau du chauffe-eau. Il est recommandé d'avoir un technicien à gaz faire l'entretien de votre chauffe-eau. Suivez les directions du fabriquant selon votre manuel d'instructions.
- 8. Installez le manomètre sur le filtreur. Mettre du ruban téflon sur le filetage du manomètre et le visser à la main dans l'orifice.
- 9. Installez le boyau de vidange sur la sortie du filtreur étant désignée "waste".
- 10. Installez le bouchon de vidange au bas de votre filtreur.
- 11. Remplissez votre piscine d'eau à un niveau atteignant le centre de l'ouverture de l'écumoir.
- 12. Si vous avez un drain de fond, assurez-vous que la vanne à trois voies soit ouverte dans toutes les directions pour ne pas obstruer le courant d'eau avant d'activer la pompe. Généralement, la direction de la poignée de la vanne à trois voies vous indique l'ouverture qui est bloquées. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'antigel qui se retrouve dans le tuyau du drain de fond. Ce produit n'est pas toxique et il se mélangera avec l'eau de la piscine lorsque la pompe sera activée.
- 13. Assurez-vous que le panier et la porte d'écumoir soient bien insérés dans l'écumoir.
- 14. Veuillez laisser l'eau de la piscine circuler pendant au moins 24 heures avant d'apporter un échantillon d'eau pour en faire l'analyse et y calibrer la chimie.