

CAMÉRA DE VÉHICULE


Surveillance de sécurité pour la route

Manuel d'instructions



Merci d'avoir acheté le système de surveillance pour véhicule.
Pour vous aider à vous en servir correctement, veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Descriptif du produit



- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. DEL Infrarouge | 9. Couverture de batterie |
| 2. Lentille | 10. ON/OFF |
| 3. Port USB | 11. MODE (Enregistrement/Aperçu) |
| 4. Port Carte SD/MMC | 12. Indicateur de charge |
| 5. Port de fixation | 13. Port d'entrée du courant (5V) |
| 6. TIME | 14. Microphone |
| 7. REC/PLAY | 15. Sortie vidéo AV |
| 8. Indicateur de fonctionnement | |

Accessoires fournis

- Manuel
- Batterie rechargeable Li-ion
- Câble USB
- Chargeur de voiture 12V/24V
- Pied
- Câble AV

Caméra vidéo

Vision infrarouge de jour et de nuit pour l'enregistrement
Enregistrement cyclique et vidéo avec affichage de l'heure
Utilise des cartes mémoire SD/MMC de 256MB à 32GB
Enregistrement automatique après allumage.

Utilisation

1) Deux options d'allumage

(a) Utilisez la batterie rechargeable Li-ion

La caméra peut être activée après avoir été placée en appuyant sur **ON/OFF** (10) pendant deux secondes.

(b) Connectez la caméra avec le chargeur de voiture 12V/24V

La caméra s'allume automatiquement lorsque la voiture s'allume, s'éteint et sauvegarde le dernier fichier lorsque la voiture s'éteint.

2) Les DEL infrarouges fonctionnent automatiquement en vision nocturne.

3) La batterie Li-ion se recharge à l'aide du chargeur de voiture ou du câble USB ; dans ce cas, l'indicateur de charge s'allume en rouge. Il faut environ 2-3 heures pour la recharge ; lorsque celle-ci se termine, l'indicateur de charge s'éteint.

Réglage de l'heure

Veuillez régler l'heure exacte depuis une TV ou tout autre terminal avant l'enregistrement. Appuyez sur **TIME** (6) pour entrer dans le mode de réglage, puis ajuster l'heure avec le bouton **REC/PLAY** (7) et confirmez avec **TIME**. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour sortir du mode de réglage.

Enregistrement

Lorsque vous voulez allumer ou éteindre la caméra lorsque vous conduisez, procédez de la manière suivante :

Enregistrement : l'indicateur de fonctionnement clignote pour indiquer que la caméra enregistre. Le fichier d'enregistrement est sauvegardé dans la carte SD/MMC. Pour l'arrêter, appuyez sur le bouton de **REC/PLAY** ; l'indicateur de fonctionnement s'arrêtera de clignoter. Si vous voulez vous remettre à enregistrer, appuyez de nouveau sur le bouton de **REC/PLAY**.

Aperçu

Connectez le câble AV à une TV ou autre terminal.

Appuyez sur le bouton **MODE** (11) pour entrer dans le **mode aperçu** puis appuyez sur le bouton de **REC/PLAY** pour sélectionner un enregistrement, appuyez sur **TIME** pour choisir l'enregistrement que vous souhaitez visionner et lancez-le en appuyant sur le bouton de **REC/PLAY**. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsqu'il est terminé, mais vous pouvez aussi l'arrêter manuellement en appuyant de nouveau sur ce bouton.

NB : 1) Cette caméra n'a pas de carte interne. Veuillez insérer une carte SD/MMC avant de commencer à enregistrer.

2) Cette caméra enregistre de façon cyclique. Lorsque l'espace de stockage est plein, elle enregistrera en retournant au départ et en écrasant le fichier enregistré jusqu'ici. Elle se mettra en pause pendant 2-8 secondes (le contenu des 2-8 secondes ne sera pas enregistré)

(NB : Répète le stockage par section, une section correspond à 2 minutes)

3) Lorsque la batterie Li-ion sera trop faible, le son d'alarme se déclenchera et le système s'éteindra automatiquement après 30 secondes.

Spécifications techniques

- 1) Résolution d'enregistrement : 640x480 pixels
- 2) Enregistre les fichiers en format vidéo AVI, lisible sur Windows Media Player
- 3) Répète le stockage par section.
- 4) Alimentation : Batterie rechargeable Li-ion ou chargeur de voiture 12V/14V
- 5) Prend en charge les cartes SD/MMC (de 256MB à 32GB)
- 6) Microphone : peut enregistrer le son