

# **MANUEL D'INSTRUCTIONS**

# **K-DRY**



SARL SKI SOLUTIONS au Capital de 40 000 €/ SIRET : 483 327 441 340, Rue de l'eygala - 38430 MOIRANS Tel : +33 (4) 76 26 76 84 / Fax : +33 (4) 76 26 65 09 Info@koralp.com

www.koralp.com



#### MANUEL D'INSTRUCTIONS - K-DRY - Saison 2011-2012

#### **Sommaire**

GENERALITES	2
FONCTIONS	
CONSIGNES DE SECURITE	
Entretien	
GARANTIE	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	3
Capacités et dimensions	3
Données électriques	3
Matériaux	3
PIECES DETACHEES	4

#### **GENERALITES**

L'appareil que vous venez d'acquérir est un appareil de stockage et de séchage de chaussures, patins, casques.

Les descriptions et caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Par souci d'amélioration et de respect des normes en vigueur, KORALP se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification sur cet appareil.

Pour les opérations de transport, de stockage et de déplacement, l'appareil doit être manipulé dans son emballage d'origine et dans les conditions de sécurité et de vigueur. Afin d'éviter d'endommager les appareils, il ne faut pas superposer les colis.

#### Préconisations sur l'environnement

- Le Local doit être ventilé,
- Humidité relative comprise entre 30% et 80%
- Température ambiante comprise entre 18° et 30°.

## **FONCTIONS**

- Séchage par air ambiant : Temps de séchage entre 6H et 8H.
- Système de ventilation haut débit
- Mode de sélection marche/arrêt automatique ou manuel : Platine de pilotage électronique

## **CONSIGNES DE SECURITE**

Cet appareil est conçu exclusivement pour le stockage et le séchage de chaussures, patins et casques. Avant de manipuler les appareils, assurez-vous que le déplacement peut se faire sans mise en danger de la vie d'autrui.

Toute personne non habilitée, effectuant une intervention sur les différents organes de l'appareil, est responsable de la conséquence de ses actes et dégage toute responsabilité de Koralp sur les événements qui en résultent

#### MANUEL D'INSTRUCTIONS - K-DRY - Saison 2011-2012



#### **ENTRETIEN**

Pour garantir une bonne utilisation de votre appareil, il faut régulièrement l'entretenir et respecter ces différents points :

- Nettoyer régulièrement les rails (ne pas utiliser de produit à base de solvant),
- Nettoyer régulièrement l'appareil avec un chiffon humide,
- Contrôler régulièrement la bonne marche des ventilateurs,
- Dépoussiérer régulièrement les grilles des ventilateurs,

#### **GARANTIE**

La garantie de l'appareil est de deux ans à compter du jour de départ de nos entrepôts. Toutes modifications effectuées sur nos produits sans notre accord écrit nous libèrent de cette garantie.

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

## Capacités et dimensions

	Capacité (Nombre de Paires de chaussures)				
Référence	M : Medium	L : Large	XL : X Large	Largeur	Profondeur
	Hauteur : 2060	Hauteur : 2345	Hauteur : 2765		
	Cons. 280 W	Cons. 350 W	Cons. 420 W		
K-DRY120	40	48	56	530	1340
K-DRY150	50	60	70	530	1642
K-DRY170	60	72	84	530	1822
K-DRY200	70	84	98	530	2165
K-DRY250	90	108	126	530	2620

## Données électriques

Puissance	M:280 W	L:350 W	XL: 420 W
Raccordement électrique	230 V		
Câble de raccordement	Câble de liaison de 1,5 de Diamètre		
Type de commande	Platine électronique de type PILOT		

#### Matériaux

- Tôle électro zinguée de 15/10<sup>ième</sup>
- Habillage Aluminium anodisé
- Peinture époxy poudre (cuite au four)



## MANUEL D'INSTRUCTIONS - K-DRY - Saison 2011-2012

## PIECES DETACHEES

Réf.	Désignation
PILOT	Platine de pilotage du K-DRY
VENTINMBC	Ventilateur Hélicoïdal
DISJ	Disjoncteur 8 A