

MANUEL D'INSTRUCTIONS

TOUTES LES MACHINES DE LA SERIE " IMPERIA /TITANIA " ET LEUR ACCESSOIRES PRODUITS SUR LA BASE DE TRES HAUTS STANDARDS QUALITATIFS, VOUS GARANTISSENT UNE FIABILITE ET UNE SECURITE QUI DURE DANS LE TEMPS.

AVERTISSEMENTS

AVANT D'EFFECTUER N'IMPORTE QUELLE OPERATION, LIRE AVEC ATTENTION TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES SPECIFICATIONS INDIQUEES CI-APRES. NE PAS UTILISER L'APPAREIL AU DEHORS DES UTILISATIONS PREVUES DANS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS.

ATTENTION !

LA PARTIE MECANIQUE DE CETTE MACHINE A ETE DESSINEE POUR UTILISER LE MOTOREDUCTEUR " PASTA FACILE ". L'UTILISATION D'AUTRES TYPES DE MOTEURS SERA CONSIDEREE COMME IMPROPRE ET DANGEREUSE. LE FABRICANT NE RECONNAITRA AUCUNE RESPONSABILITE EN CAS DE :

- UTILISATION IMPROPRE
- INSTALLATION NON CORRECTE
- MODIFICATIONS ET INTERVENTIONS NON AUTORISEES PAR LE FABRICANT
- UTILISATIONS DE PIECES DE RECHANGE NON ORIGINELLES OU NON SPECIFIQUES DE CE MODELE.

ATTENTION !

CES MACHINES NE SONT PAS DES JOUETS.

PENDANT L'UTILISATION, LES CONTROLER SOIGNEUSEMENT ET LES TENIR LOIN DES ENFANTS.

FICHE TECHNIQUE

LES MACHINES DE LA LIGNE " IMPERIA/TITANIA " CONTIENNENT DES PARTIES MECANQUES DELICATES EN CAS D'ENTRETIEN CHAQUE DEPANNAGE DOIT ETRE EFFECTUE PAR L'ENTREMISE DE PERSONNEL QUALIFIE.

MODELE TITANIA

DIMENSIONS 130X180X205 MM

POIDS NET 2,900 KGS

OUVERTURE MAX DES ROULEAUX 0,2 ÷ 2,2 mm

LARGEUR MAX DE LA PATE 140 MM

COMPOSANTS:

ENGRENAGES EN ACIER SYNTHETISE ET EN ACIER TREMPE

BROCHES ET COQUILLES AUTOLUBRIFICANTES

BOUTON DE REGLAGE A SIX POSITIONS POUR OBTENIR DIVERSES EPAISSEURS DE LA PATE.

UTILISATION

(VOIR DESSIN A COTE)

AVANT CHAQUE UTILISATION:

SUIVRE LES INSTRUCTIONS INDIQUEES DANS LE PARAGRAPHE " NETTOYAGE ET ENTRETIEN ".

POUR UTILISER LA MACHINE " IMPERIA/TITANIA " SUIVRE LES INSTRUCTIONS INDIQUEES A PAGE XX

APRES CHAQUE UTILISATION

SUIVRE LES INSTRUCTIONS DECRITES DANS LE PARAGRAPHE " NETTOYAGE ET ENTRETIEN "

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

LE NETTOYAGE EST LE SEUL ENTRETIEN NECESSAIRE

AVANT CHAQUE UTILISATION NETTOYER SOIGNEUSEMENT LA MACHINE AVEC UN DRAP SECHE OU AVEC UN PINCEAU DELICAT.

APRES AVOIR FIXE LA MACHINE SUR UN PLAN COMPLETER L'OPERATION DE NETTOYAGE EN PASSANT ENTRE LES ROULEAUX TIRE-PATE ET ENTRE LES ROULEAUX COUPEURS UN MORCEAU DE PATE POUR ELIMINER DES EVENTUELS RESIDUS.

CE MORCEAU DE PATE DOIT ETRE ELIMINE.

NE JAMAIS LAVER DANS LA LAVEVAISSELLE OU SOUS LE ROBINET OU AVEC DES DETERGENTS AUCUNE DES PARTIES TIRE-PATE OU DES ACCESSOIRES.

A LA FIN DE CHAQUE UTILISATION

NE JAMAIS ENLEVER DES RESIDUS EVENTUELS DE PATE AVEC DES CORPS AIGUISES.

NE JAMAIS LAVER DANS LA LAVEVAISSELLE OU SOUS LE ROBINET OU AVEC DES DETERGENTS AUCUNE DES PARTIES TIRE-PATE OU DES ACCESSOIRES.

S'ASSURER QUE TOUTS LES COMPOSANTS SOIENT PARFAITEMENT SECHES AVANT DE LES RANGER.

INSTRUCTIONS AVANT CHAQUE UTILISATION

SUIVRE LES INSTRUCTIONS DECRITES DANS LE PARA " NETTOYAGE ET ENTRETIEN "

PLACER LA MACHINE " A " EN PROXIMITE DU BORD D'UN PLAN

STABLE ET QUI PEUT SUPPORTER SON POIDS.

INSERER LA BORNE " B " DANS SON SIEGE " C "

VISSER LA VIS " D " JUSQU'A OBTENIR UN BLOCAGE STABLE DE LA MACHINE " A " SUR LE PLAN D'APPUI.

OPERATION A REPETER POUR TOUS LES ACCESSOIRES EVENTUELS DONT LA MACHINE " A " EST DOTEE.

EN PRESSANT LE LEVRIER " H " TOURNER SENS ANTI-HORAIRE LE BOUTONS DE REGLAGE " I " JUSQU'A AVOIR UNE DISTANCE MAX ENTRE LES ROULEAUX " L ".

INSERER LA MANIVELLE " M " DANS LE TROU D'EMBRAYAGE " N ".

APPUYER SUR LES ROULEAUX TIRE-PATE UNE PARTIE DE LA PATE PRECEDEMMENT PREPAREE ET TOURNER LA MANIVELLE SENS HORAIRE (EN TOURNANT LES ROULEAUX TIRE-PATE).

ON OBTIENDRA UNE PREMIERE FACONNAGE DE PATE. PLIER EN DEUX CETTE PATE ET LA REPASSER DANS LES ROULEAUX -

REPETER CETTE OPERATION JUSQU'A OBTENIR UNE PATE HOMOGENE. POUR REDUIRE L'EPAISSEUR DE LA PATE TOURNER SENS HORAIRE LE BOUTON DE REGLAGE " I " POUR REDUIRE LA

DISTANCE ENTRE LES ROULEAUX " L ". REPETER CETTE OPERATION JUSQU'A OBTENIR L'EPAISSEUR DESIRE.

POUR COUPER LA PATE AVEC L'ACCESSOIRE " E " APRES AVOIR CHOISI LA MESURE DE LA COUPE DESIREE, DESENFILER LA

MANIVELLE " M " DE LA MACHINE " A " ET L'INSERER DANS LE TROU D'EMBRAYAGE " O " DE L'ACCESSOIRE " E ", APPUYER UNE

EXTREMITE DE LA PATE SUR LES ROULEAUX COUPEURS " P " ET TOURNER LA MANIVELLE SENS HORAIRE.

A LA FIN DE CHAQUE UTILISATION SUIVRE LES INSTRUCTIONS DECRITES DANS LE PARA " NETTOYAGE ET ENTRETIEN ".

