


• **GpsViewer** (Herramienta de prueba)

(GPSViewer.exe es compatible con Microsoft Pocket PC, Windows OS)


1.Descargue GPSViewer.exe file desde el PC al PDA (Sistema operativo Pocket PC)

- 1.1 Instale Microsoft ActiveSync al PC; consulte el manual de Pocket PC para conocer el procedimiento de instalación.
- 1.2 Configure la base del Pocket PC para adjuntarla al puerto UART del PC de sobremesa. Microsoft ActiveSync detectará automáticamente el Pocket PC.
- 1.3 Haga doble clic en GPSViewer.exe en su equipo, a continuación, el programa GPSViewer.exe se instalará automáticamente.



2. Abra GPSViewer



3. Ajuste la velocidad de baudios y el puerto Com de exploración



4. Puerto Com encontrado y Abrir GPS



- Para obtener más información, lea el manual del usuario que se incluye en el CD.

GR-213

French

MANUEL DE DEMARRAGE RAPIDE


Récepteur GPS



Liste des accessoires

- | Standard | Optional |
|-------------------------|--|
| ● Récepteur GPS x 1 | ● Câble Données – PS2 ↔ USB |
| ● CD Outil x 1 | ● Câble Données – PS2 ↔ RS232 & PS2
(Le câble données peut être utilisé pour le transfert des données entre le GR-213 et un ordinateur PC) |
| ● GR-213 Manuel x 1 | ● Conversion des résultats pour adaptateur de chargeur voiture PDA
(L'adaptateur de charge voiture PDA peut être utilisé pour le transfert de données PDA ainsi que pour l'alimentation) |
| ● Carte de garantie X 1 | |


Caractéristiques des unités



DEL

COULEUR	ETAT	SIGNIFICATION
Orange	Allumé	Recherche des satellites
	Clignotant	Position fixée

DEMARRAGE




- GpsViewer (Outil de test)

(GPSViewer.exe est compatible avec Microsoft Pocket PC, Windows OS)


1. Installer le fichier GPSViewer.exe de l'Ordinateur PC au PDA (système d'opération Pocket PC)

- 1.1 Installer Microsoft ActiveSync sur votre ordinateur PC ; référer au manuel Pocket PC pour la procédure d'installation.
- 1.2 Installer Pocket PC cradle sur le port UART du poste de travail. Microsoft ActiveSync détectera le Pocket PC de façon automatique.
- 1.3 Double cliquez sur le GPSViewer.exe installé sur le PC, alors le programme GPSViewer.exe démarre aussitôt.



2. Ouvrir GPSViewer



3. Configurer le baudrate et le port Scan Com



4. Retrouver le Port Com et ouvrir GPS



- Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Manuel d'utilisateur fourni ensemble avec le CD d'installation.