

NOTICE D'UTILISATION



Sterenn 

BURGUNDY
DOWN TOWN
011



Chères clientes, chers clients,

Merci d'avoir acheté un vélo à assistance électrique VELEX. Il vous permettra de profiter de balades en 2 roues pour vos loisirs, et d'être, pour vous, un atout pratique et économique pour vos déplacements citadins.

Nous vous invitons à lire notre guide d'utilisation afin d'apprécier pleinement votre vélo à assistance électrique VELEX.

N'oubliez pas, votre vélo électrique n'est aucunement un cyclomoteur. Il nécessitera donc de votre part une attention pour aller plus loin, plus longtemps.

Il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais été propriétaire d'un vélo à assistance électrique. C'est pourquoi nous avons composé pour vous un manuel d'utilisateur détaillé. Nous vous conseillons de le parcourir à votre aise et surtout de le conserver en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre vélo.

Description du produit	4
Écran et éléments de commande	5
Précaution d'utilisation batterie et chargeur	6
Chargement de la batterie	7
Quelques informations sur votre batterie	8
Entretien du VELEX	9
Équipements obligatoires et conseillés à vélo	10
Quelques conseils	11

DESCRIPTION DU PRODUIT

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L' ASSISTANCE




Le vélo à assistance électrique peut être utilisé avec ou sans assistance en actionnant le **bouton ON/OFF**. Toujours verrouiller la batterie en usage avec la clé, insérer la clé dans la batterie afin de la mettre en route tourner sur ON ou OFF pour l'éteindre. L'assistance électrique fonctionnera uniquement si vous pédalez. L'assistance se coupe dès que l'un des deux leviers de frein est actionné ou que la vitesse est supérieure à 25 km/h. Celle-ci reprendra automatiquement en dessous de 23 km/h.

Afin de préserver l'autonomie de la batterie, le vélo est doté d'un limiteur de « puissance » qui limite l'assistance lorsque le moteur est fortement sollicité. En cas d'utilisation intensive et lors de conditions climatiques exceptionnelles, l'assistance peut se couper pour préserver l'intégralité du système.



ÉCRAN & ÉLÉMENTS DE COMMANDE

DESCRIPTIF ÉCRAN ET FONCTION



Mode	0	1	2	3
Vitesse d'assistance Max	0 km/h	15 km/h	20 km/h	25 km/h

<p>1</p> 	<p>BOUTON ON/OFF</p> <p>Allumer et éteindre le vélo à assistance électrique par une pression brève sur le bouton ON/OFF.</p>	<p>3</p> 	<p>BOUTON MODE</p> <p>Sélection du mode d'assistance par un appui instantané.</p>
<p>2</p> 	<p>BOUTON ÉCLAIRAGE</p> <p>Allumer et éteindre l'éclairage du vélo.</p>	<p>4</p> 	<p>NIVEAU DE BATTERIE</p> <p>Quatre niveaux de batterie. Lorsque le niveau est insuffisant, l'indicateur se met à clignoter.</p>

PRÉCAUTION AVEC LE CHARGEUR



N'utilisez le chargeur que pour un usage intérieur



Ne jetez pas le chargeur et la batterie dans des conteneurs non appropriés



Ne pas démonter le chargeur, vous risquez de vous électrocuter

PRÉCAUTION AVEC LA BATTERIE



Ne tentez pas de brûler votre batterie, celle-ci est composée de lithium ce qui pourrait ne pas vous mettre en sécurité



N'exposez pas votre batterie à des températures supérieures à 50°C



Ne pas immerger votre batterie dans l'eau



Ne pas laver avec un nettoyeur « haute pression »



Votre batterie est étanche, il vous est donc possible de faire du VELEX sous la pluie.

LA BATTERIE

CHARGEMENT DE LA BATTERIE



Votre VELEX est équipé d'une batterie au Lithium qui alimente le moteur de votre vélo. Contrairement aux autres batteries, celle-ci n'est pas soumise à un effet de mémoire et peut donc être remise en charge même si elle n'est pas totalement vide. Lors du premier chargement, votre batterie doit rester en charge pendant une durée de 7 heures.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE



Ouvrir le cache pour découvrir la prise pour brancher le chargeur à la batterie.



Connecter le chargeur à la batterie, et insérer la fiche du chargeur dans une prise de courant.



Sur le dessus de la batterie se trouve un indicateur de chargement. En enfonçant le bouton rouge, vous pouvez contrôler l'état de la batterie:

- 1 LED : la charge est entre 0% et 40%
- 3 LED : la charge est entre 40% et 70%
- 5 LED : la batterie est chargée à 100 %

LA BATTERIE

QUELQUES INFORMATIONS SUR VOTRE BATTERIE



1

Ne jamais mettre en contact la borne négative et la borne positive de votre batterie. Vous risqueriez de la court-circuiter.

2

Votre batterie est étanche, vous pouvez donc utiliser votre VELEX par temps de pluie. Cependant, veillez à ne pas l'exposer à une quantité d'eau trop importante.

3

Une fois votre batterie en fin de vie, veillez à la déposer à l'endroit adapté. En effet celle-ci doit être remise pour être recyclée.

4

Votre batterie peut être totalement rechargée environ 1000 fois à condition d'être dans des conditions optimales.

5

N'exposez en aucun cas votre batterie à des températures supérieures à 50°C, exemple le feu, le soleil...

6

En aucun cas, vous ne devez démonter votre batterie. Consulter votre concessionnaire en cas de problèmes.

7

Utilisez seulement le chargeur fourni avec votre batterie.

8

En cas de stockage prolongé, rechargez la batterie tous les 3 mois.

ENTRETIEN

POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE VELEX



RÉVISION

Il vous est fortement recommandé de faire régulièrement contrôler votre vélo chez votre concessionnaire.

- > Un premier entretien dans les 3 premiers mois d'utilisation
- > Un second entretien après un an d'utilisation
- > Puis un entretien de votre vélo une fois par an

ENTRETIEN GÉNÉRAL

- > Contrôle de la pression et du profil des pneus
- > Contrôle de l'usure des freins
- > Graisser la chaîne

NETTOYAGE

Nettoyer votre vélo en enlevant la saleté avec une brosse puis en le lavant à l'eau chaude.

Après le nettoyage sécher votre vélo à l'aide d'un chiffon doux.


N'utilisez **JAMAIS** de nettoyeur à haute pression !!

LUBRIFICATION

En plus du nettoyage régulier, il est judicieux de procéder à une lubrification de la transmission de votre vélo, afin d'avoir plus de confort dans le passage de vitesse et éviter tout risque de corrosion.

ÉQUIPEMENTS

LES ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES À VÉLO*



ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS

*Source : gov.fr

CONSEILS

QUELQUES CONSEILS*



Ne vous positionnez pas sur le long des camions et des bus lors d'intersections, vous serez alors hors du champ de vision du conducteur, ce qui pourrait être dangereux pour vous.



Ne transportez pas de passager, hors siège fixé au vélo. Si votre passager a moins de 5 ans, alors votre siège de vélo se doit d'être muni de repose-pied et de courroies d'attache.



Toutes infractions au code de la route est passible d'une amende. Les règles de circulations sont les mêmes pour tous usager de la voie publique.



ATTENTION : en cas de pluie, de gel ou de neige vous pouvez avoir une perte d'adhérence de votre VELEX sur le sol.

Ce pourquoi nous vous conseillons d'augmenter vos distances de sécurité et de faire attention aux véhicules qui vous entourent.



velex

Le vélo électrique

