

Kit Émetteur Récepteur Sans Fil Allumage Feux d'Artifice/Pétard 2 Canaux 100m

Contenu:

6 x Récepteur avec l'Antenne Extérieure: S2PS1-DC06-ANT1 (2 Canaux / CC 6V)
1 x Émetteur: CV-12L
1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil, faciliter à installer.

Contrôler toutes sortes de feux d'artifice électriques, qui réduisent les accidents, tels que des brûlures de la peau et des explosions accidentelles.

Un récepteur/allumage peut contrôler plusieurs feux d'artifice/pétards en même temps.

Une télécommande peut allumer un ou plusieurs feux d'artifice/pétards simultanément.

Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) n'importe lequel endroit il se situe dans une distance fiable, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le planche et la porte.

Plus fiable que le code fixé: l'émetteur utilise code d'apprentissage EV1527 avec environ 1 million de codes, qui réduit des collision de code et possibilités du scannage des codes non autorisées.

Fréquence d'émission: 315MHz.

Distance de travail de l'émetteur et du récepteur avec antenne magnétique extérieure: 500m/1500ft (théoriquement)

Récepteur:

Modèle: S2PS1-DC06-ANT1

Canal: 2 Canaux

Alimentation (Tension d'alimentation): 4 x1.5V pile AA (exclu)

Sortie la puissance: CC 6V

Dimensions de la boîte: 108mm x 68mm x 38mm

Courant statique: ≤5mA

Longueur de l'antenne télescopique externe: 65mm / 170mm (étendue)

La distance de travail avec l'antenne magnétique extérieure est de deux fois plus longue que l'antenne ordinaire

Modèle: CV-12L

Canal: 12 canaux

Portée maxi en champ libre: 500m/1500ft (théoriquement)

Codage: code d'apprentissage EV1527 (environ 1 million de codes, pour réduire des collisions du code et possibilités du scannage des codes non autorisées.)

Dimension: 110mm x 50mm x 18mm

Alimentation: 1 x 23A-12V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation

Télécommande d'apprentissage

1. Mettre 4 pièces piles AA à la boîte de la batterie du récepteur et ouvrir l'alimentation. Utiliser le petit bâton pour presser le bouton et le maintenir dans le petit trou à la boîte pour 3s. Ensuite LED de l'alimentation clignote, le récepteur est en l'état d'apprentissage.
2. Presser le bouton 1 à télécommande seulement, la lampe du signal de sortie A et LED de l'alimentation clignent, cela signifie que l'apprentissage du récepteur a réussi.
3. Presser le bouton 3 pour correspondre au récepteur 2.
4.
5. Presser le bouton 11 pour correspondre au récepteur 6. (Nous avons fixé le récepteur à apprendre la télécommande, vous pouvez les utiliser directement.)

Operation

1. Tester le système d'allumage de feux d'artifice: ouvrir la boîte du récepteur, presser le bouton 1 à télécommande, la lampe du signal sortie A et LED de l'alimentation clignent; Presser le bouton 2, la lampe du signal sortie B et LED de l'alimentation clignent. Cela signifie que le système d'allumage de feux d'artifice est un bon état.
2. Connecter les feux d'artifice: fermer le récepteur et connecter les deux lignes de feux d'artifice électrique 1 ou les feux d'artifice électrique de 1 à sortie A, ensuite connecter les deux lignes de feux d'artifice électrique 2 ou les feux d'artifice électrique de 2 à sortie B. Après avoir connecté, ouvrir le récepteur. Si la lampe du signal A ou B est allumée, la connection de feux d'artifice est raison. En même, Connecter les feux d'artifice à l'autres récepteurs et utiliser l'autres boutons à télécommande pour tester et contrôler les récepteurs correspondants.
3. Allumer les feux d'artifice: Ouvrir la boîte du récepteur, presser le bouton 1, allumer le feu d'artifice 1; presser le bouton 2, igniter le feu d'artifice 2.... presser le bouton 11, igniter le feu d'artifice 11; presser le bouton 12, igniter le feu d'artifice 12.

Attention

1. Assurez-vous que chaque l'alimentation du récepteur est éteinte quand vous connectez les deux lignes de feux d'artifice électrique ou les feux d'artifice électrique ignitent à sortie A ou sortie B, s'il vous plaît.
2. Tous inflammables et explosifs doivent être loin quand vous allumez des feux d'artifice.
3. Assurez-vous que quelqu'un est loin du feu d'artifice de plus de 50m quand il est allumé, s'il vous plaît.

