

Chariot de golf Push

Type: PUSH V2.0

Les pièces suivantes sont contenues dans la boîte :

- 1 structure de base pré-montée en Aluminium
- 2 grandes roues

OPTIONNEL

- 1 sac de transport pour l'ensemble du chariot de golf
- 1 adaptateur pour porte parapluie et carte de score
- 1 porte et adaptateur parapluie avec fixation
- 1 porte carte de score
- 1 porte bouteilles
- 1 manuel d'utilisateur en français



Instructions de montage de votre chariot de golf

Lisez attentivement ce manuel pour monter correctement et en quelques minutes votre chariot de golf PUSH

1. Déplier le chariot de golf

Monter les deux axes fournis avec le chariot.

Dépliez la structure inférieure complètement jusqu'à ce qu'elle stoppe.

Procédez de la même manière avec la structure supérieure.

Déployer la partie

Positionnez la structure à la hauteur de votre choix et serrez la molette vers la droite.



2. Montage des roues

Déployer l'axe inférieur jusqu'à ce qu'il a la butée

Monter la roue gauche, puis la roue droite avec le frein.

Appuyez sur la petite languette en argent située sur le moyeu de la roue

Faites glisser la roue sur l'axe retournez-la jusqu'à ce qu'elle clique pour se mettre en place.

Pour enlever la roue, appuyez sur la languette et faites-la glisser hors de l'axe.

Votre chariot de golf est prêt à être utilisé sur un cours de golf - amusez-vous!